

# Halsband gegen Bellen

Benutzerhandbuch

Modell BC02




@PATPET



service@patpet.com

Bitte lesen Sie das  
Handbuch  
vor der Auslieferung

## Inhalt des Pakets



1  
Halsband

vs.

2 Prüflampe



3  
Kontaktstellen



4  
Silikonkappen






5  
Ladekabel



Benutzerhandbuch

## Übersicht



## **WARNUNG**

Nicht für aggressive Hunde verwenden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für aggressive Hunde, da diese ihren Besitzern und anderen Personen schwere Verletzungen zufügen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich an einen Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

## **ACHTUNG**

### **Gefahr von Hautschäden.**

Wenn das Halsband zu lange getragen wird oder zu eng am Hals des Tieres anliegt, kann dies zu Hautschäden führen, die von Rötungen bis hin zu Druckgeschwüren reichen. Dieser Zustand ist gemeinhin als Dekubitus bekannt. Lassen Sie das Halsband nicht länger als 8 Stunden pro Tag an Ihrem Hund. Legen Sie dem Hund das Halsband möglichst täglich für 1-2 Stunden an, um die Haut des Hundes nicht zu verletzen.

Wenn ein Ausschlag oder Schmerzen auftreten, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.

**Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt ist nur für Hunde geeignet.**

## 1 Aufladen des Anti-Bell-Halsbandes

### Halsbandes



USB-C-Ladeanschluss





Das Batteriesymbol ändert sich, schaltet sich der Bildschirm nach 5 Sekunden aus, das rote Licht leuchtet weiter.



Die Kontrollleuchte leuchtet immer und das Batteriesymbol ändert sich nicht mehr, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## 2 Einschalten des Halsbandes



Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.  
Anti-Bell-Halsband.

**Hinweis:** Wenn nach 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, schaltet sich der Bildschirm aus.

## 3 Ausschalten des Halsbandes



Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um die schalten Sie das Anti-Bellen aus.

## So stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe

Die Nummer der Empfindlichkeitsstufe ändert sich bei jedem Drücken der Einschalttaste von 1 bis 5. Je höher die Stufe, desto empfindlicher verhält sich das Halsband.

Modus	Bellen Zeiten	Funktionelles Feedback
1-5 	1	Die erste Rinde wird entdeckt... Geräusche und Vibrationen kommen zur gleichen Zeit.
	2	Zweites Bellen erkannt --- Geräusch und Vibration, mit statischer Elektrizität auf Ebene 1.
	3	Die dritte Rinde wird entdeckt. Schall + Vibration + Elektrizität Statischer Schock Stufe 2.
	4	Die vierte Rinde wird entdeckt. Schall + Vibration + Elektrizität Statischer Schock Stufe 3.
	5	Fünftes Bellen entdeckt --- Ton + Vibration + elektrostatischer Schock 4 Grad.



Benutzerdefinierter Modus	Bellen TimesFunctionales Feedback
	<p>6</p> <p>Sechster Borkenkäfer entdeckt... Ton+Vibration+Elektroschock 5 Stufen (Elektroschock ist den höchsten Gang).</p>
	<p>6</p> <p>Stimmen später</p> <p>Nach 5 aufeinanderfolgenden Elektrisch Auswirkungen (Erreichen von Schritt 6). die Maschine betritt Erhaltungszustand. Ob der Hund bellt oder nicht, es ist für ihn das Gerät nicht mehr funktioniert für 30 Sekunden und "P" wird angezeigt.</p>



Hinweis	<p>Nach 5 aufeinanderfolgenden Elektroschocks (Erreichen von Schritt 6) wird die die Maschine betritt Erhaltungszustand. Es spielt keine Rolle, ob es drinnen bellt. 30 Sekunden, Maschine funktioniert nicht und das Display zeigt "P" anzeigen. 30 Sekunden warten oder drücken Sie eine beliebige Taste zum Beenden den Zustand des Schutzes und dann kehrt automatisch zur Einstellung der ersten Stufe zurück.</p>
---------	---

## So schalten Sie den Schoc

Drücken Sie die Taste Mb, um die Schlagfunktion umzuschalten, Sie können Beachten Sie, dass sich die Stoßdämpfertaste ändert, wenn die Taste M gedrückt wird. Wenn das Symbol vorhanden ist, bedeutet dies, dass der Stoßdämpfer eingeschaltet ist.

Schockfreies modusfreies Bellen	Quitte	Feedback-Funktion
  	1	Der Summer piept 1 Mal + vibriert 1 Mal und die Zeitmessung beginnt gleichzeitig.
	2	2 Pieptöne + 2 Vibrationen
	3	3 Pieptöne + 3 Vibrationen
	4	Signalton einmal für 1 Sekunde + Vibration für 3 Stufen.
	5	Signalton einmal für 2 Sekunden + Vibration für 3 Stufen.

6	Summer einmal für 3 Sekunden + Vibration für 3 Stufen.
---	--

## Aufzeichnungen über das Bellen verfo



"D" zeigt die Anzahl der Barken während des Tages an und jeder Balken leuchtet auf, um an zu zeigen, dass der Hund fünfmal bellt. Die digitale Aufzeichnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl von Bellen und die Zahl hört nach 99 Bellen auf zu zählen.



"W" zeigt die Anzahl der Barken pro Woche an und jeder Balken leuchtet, um anzuzeigen, dass der Hund 20 Mal gebellt hat. Die digitale Aufzeichnung basiert auf der tatsächlichen Anzahl der Barken. Stoppuhr Berechnung nach 99 Wiederholungen.

### Bemerkung:

1. Drücken Sie gleichzeitig die "M"/"Power-Taste" für 3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und die Bellzeiten aufzuzeichnen gelöscht werden.

2. Wenn sie länger als 24 Stunden eingeschaltet war, werden die

"D"-Belldaten für diesen Tag automatisch gelöscht.

3. Nach dem Einschalten wird die Anzahl der Barkvorgänge von 1 bis 7 Tagen aufgezeichnet.

Bei Erreichen von Tag 8 werden die Daten des ersten Tages

subtrahiert. Die Anzahl der Barken von Tag 2 bis 6 wird

beibehalten und zur Anzahl der Barken von Tag 8 addiert.

des Tages, usw.

## So finden Sie den optimalen Wert für Ihren Hund

**Befolgen Sie diese Schritte, um die beste Stufe zu finden:**

1. Beginnen Sie mit der Empfindlichkeitsstufe 1, um die Reaktion des Hundes auf das Bellen zu beobachten.


2. Erhöhen Sie schrittweise die Empfindlichkeit, bis der Hund zuverlässig reagiert.

3. Wenn Ihr Hund immer noch nicht auf die Empfindlichkeitsstufe 5 reagiert, lesen Sie den Abschnitt "Anbringen des Anti-Bell-Halsbands" (Seite 13). Wenn Ihr Hund langes oder buschiges Haar hat, ist ein langer Kontaktpunkt installiert oder die Haare um den Kontaktpunkt müssen getrimmt werden. Wenn der "Kontaktpunkt" die Haut des Hundes nicht berührt, kommt es zu keiner Reizung durch statische Elektrizität.

**HINWEIS:** Wenn Sie alle diese Schritte durchgeführt haben und der Hund immer noch nicht reagiert, lesen Sie den Abschnitt "Verwendung des Test Light Tools" auf Seite 12.

## Einbau von Kontaktstellen



1




2



3




✓




## So verwenden Sie das Werkzeug Test

1. Schalten Sie den Elektroschock-Modus ein und wählen Sie die Stufe "5", um den Test zu starten.
  2. Setzen Sie das Lampenprüfgerät senkrecht an den 2 Kontaktstellen an und Vergewissern Sie sich, dass der Metalldraht direkt an der Spitze der 2 Punkte anliegt.
  3. Sagen Sie "WO WO" in das Mikrofon und das Gerät reagiert mit einem Summton und einer Vibrationsfunktion, sobald der erste Ton aufgenommen wird. Wenn erkannt Beim 2. Ton leuchtet die Kontrollleuchte auf.




**HINWEIS:** Verwenden Sie bei Hunden mit kürzerem Haar 2 Kontaktpunkte und setzen Sie leitfähige Silikonkappen auf die Kontaktpunkte, um waren weicher, was für die Haut Ihres Hundes besser sein kann.



## Tragen eines Anti-Bell-Halsbandes

Der Kontaktspurkt muss in direktem Kontakt mit der Haut am Hals des Hundes sein. Prüfen Sie den festen Sitz des Halsbandes, indem Sie 2 Finger fest zwischen das Halsband und den Hals schieben.



## Einstellen des Halsbandes

1



2



3




4



5



6



## Häufig gestellte Fragen

### Frage: Warum funktioniert das Produkt nicht, wenn der Hund bellt?

A: Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Produkt eng anliegt, aber locker genug ist, um einen Finger zwischen den Fingern zu platzieren. Manche Hunde bellen nur sehr schwach. In diesem Fall müssen Sie die Empfindlichkeit erhöhen. Es kann auch Es besteht eine kleine Chance, dass das dichte Fell um den Hals das Bellen reduziert. Schneiden Sie das Haar in der Nähe der Stelle, an der das Produkt angebracht werden soll.

### Frage: Warum wird es manchmal ausgelöst, wenn der Hund in einer lauten Umgebung nicht bellt?

A: Obwohl wir die Rindenerkennung optimiert haben, um Wenn Sie die bestmögliche Empfindlichkeitsstufe eingestellt haben, können einige Umgebungsgeräusche eine ähnliche Frequenz wie Bellen haben, und es besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt aktiviert wird. Bitte stellen Sie die Empfindlichkeitsstufe niedriger ein.

### F: Kann es verwendet werden, wenn andere Hunde spielen?

A: Hunde bellen und sind aufgeregt, wenn sie spielen. Für den Komfort und die Sicherheit Ihres Haustieres, empfehlen wir dieses Produkt nicht in einer solchen Umgebung zu verwenden.

### Frage: Wie kann ich wissen, ob ich dieses Produkt für meinen Hund verwenden kann?

A: Dieses Produkt ist speziell für gesunde Hunde über 15 Jahre geeignet. Alter 6 Monate. Vor allem sollte dieses Produkt nicht bei ungesunden oder aggressiven Hunden verwendet werden, wenn Sie unsicher, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, fragen Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

**Frage: Wird mein Hund vollständig aufhören zu bellen?**

A: Das Anti-Bell-Halsband unterbricht wirksam und auf humane Weise jegliches Bellen und sollte nur in Zeiten unerwünschten Bellens getragen werden.

**Frage: Ist das Anti-Bell-Halsband sicher und human?** A: Ja,

Anti-Bell-Halsbänder sind so konzipiert, dass sie die Aufmerksamkeit Ihres Hundes erregen, nicht um ihn zu bestrafen.

Allerdings kann die anfängliche statische Schockkorrektur den Hund erschrecken.

**Frage: Sind Anti-Bell-Halsbänder wasserdicht?**

A: Das Rindenhalsband ist IPX7 regenfest, bitte halten Sie es von Wasser fern.

## Fehlersuche

**Frage: Mein Hund bellt ständig und das Anti-Bell-Halsband funktioniert nicht.** A: Prüfen Sie, ob die Stromversorgung des Geräts ausreichend ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, prüfen Sie, ob die

Stellen Sie sicher, dass der Kontaktpunkt des Halsbandes nahe an der Haut des Hundes liegt und dass die Mikrofonöffnung nicht blockiert ist. Pegeleinstellung

Empfindlichkeit 5, wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, kontaktieren Sie uns bitte.

## Pflege-Workflow

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, lesen Sie den Abschnitt "F e h l e r s u c h e " (Seite 16) im Handbuch, bevor Sie es zur Reparatur einschicken. Eine Kopie des Kaufbelegs mit Angabe des Kaufdatums kann erforderlich sein, bevor mit der Garantiearbeit begonnen werden kann. Legen Sie eine kurze Notiz bei, *i n d e r S i e d a s P r o b l e m e r l ä u t e r n*, und geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Stadt/Staats-/Postleitzahl, Ihre Telefonnummer tagsüber und abends sowie Ihre E-Mail-Adresse an.



Shenzhen Patpet Technology Co, Ltd.

---



<https://patpet.com/service>

@patpet.com @PATPET

855-888-9922 (Mo-Fr, 9:00-17:00 MEZ)

📍 No. 59-63, The 2nd Industrial Park, Houting,  
Shajing Street, Baoan District, Shenzhen,  
China



MADE IN CHINA

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website verfügbar:

[www.elektro-halsbander.de](http://www.elektro-halsbander.de)

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Service und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel: +49 176 34 433 212

E-Mail: [info@elektro-halsbander.de](mailto:info@elektro-halsbander.de)