





Automata etető

FRESH 2 Használati útmutató




Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

01 Csomag tartalma



Tálca 1x



Tál 1x



Adaptér x 1



Tápkábel 1x



Szárítószer 1x



Nyakörv 2x




Címke 2x




Használati útmutató 1x

* Csak a luxuskivitelben van nyakörv és címke.


02 termékleírás





Keverő


Élelmiszer vödör



Szilikon tok





Futókerék



Futóműfedél

Fedőbuborék

Szikkasztó doboz



Akkumulátor-összehasonlítás



03 Adagoló beállításai - Friss2

Helyszín


- Ügyeljen arra, hogy a készüléket sima és stabil felületre helyezze, védve azoktól fény és nedvesség.
- Helyezze olyan helyre, ahol folyamatosan erős Wi-Fi jelet fog kapni.
- Az interferencia elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az érzékelőtől számított 8 hüvelyk távolságon belül ne legyen akadály.
- Tartsa a tápkábelt a lehető legközelebb a konnektorhoz, hogy elkerülje a lehetséges biztonsági kockázatokat kockázat.

A készülék bekapcsolása


- Csatlakoztassa a készüléket a jobb oldali képek megfelelően.



A tál és a tartály felszerelése




Döntse meg az edényt körülbelül 30°-kal az ételkimenet aljához képest.



Döntse meg az edényt körülbelül 30 hüvelyknyire az ételkimenet aljától.

Élelmiszer hozzáadása

- A készülék legfeljebb 0,63 hüvelyk méretű macskaeledel-ekkel kompatibilis. Ha a méret túl nagy, fennáll annak a veszélye, hogy a takarmány elakad.
- Támogatja a fagyaszttá szárított és egyéb száraz macskaeledel vegyes etetését. Mivel a fagyaszttá szárított eledel kevésbé sűrű, mint a többi száraz macskaeledel, az egyenetlen táplálékkiszállítás különböző mértékben fordul elő. Az egyenetlen adagolás érdekében rendszeresen keverje meg a macskaeledelt.
- Élelmiszer miatti eltömődés esetén a készülék motorja háromszor automatikusan hátramenetbe kapcsol, és megpróbálja eltávolítani. Ha az elakadást nem lehet megszüntetni, a készülék azonnal értesíti Önt, és fontos, hogy az elakadást kézzel távolítsa el, hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását.
- Ne használjon feldarabolt macskaeledelt. Nem ajánlott speciális összetételű macskaeledeleket használni.



Wi-Fi kapcsolat

JEGYZET:

- Helyezze a készüléket a lehető legközelebb az útválasztóhoz, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva.
- Engedélyezze a helyadatokat, és kapcsolja be a GPS-t Android-telefonján.
- A Wi-Fi névhez csak betűket és számokat használjon a stabil és megbízható kapcsolat biztosítása érdekében.
- Használjon 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot az egység csatlakoztatásához. Az 5 GHz-es Wi-Fi nem támogatott, és bizonyos esetekben

A speciális Wi-Fi-tanúsítványt igénylő helyek, például szállodák és repülőterek szintén nem támogatottak tovább.

Töltse le a CATLINK alkalmazást telefonja alkalmazásboltjából, vagy olvassa be a QR-kódot.



CATLINK alkalmazás



IOS/Android

Csatlakoztassa telefonját 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz.

Regisztrálja fiókját az alkalmazásban, és jelentkezzen be (ne felejtse el engedélyezni a helyét, és kapcsolja be a GPS-t Android telefonján).

Az ESZKÖZ oldalon kattintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, és válassza a Fresh2 lehetőséget

Ha nem találja az egységet az alkalmazáson keresztül, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot

5 másodpercig, amíg a kék fény villogni nem kezd, majd kattintson a "Keresés" gombra az alkalmazásban

Kövesse az utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

Miután sikeresen csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készüléken a Wi-Fi jelzőfény világít.

Skála visszaállítása

- ✓ Győződjön meg arról, hogy az ételtartó edény üres.
- ✓ Győződjön meg arról, hogy az edény megfelelően van elhelyezve.
- ✓ Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Amikor a lámpa zöldre vált, a gombot kiadás. Amikor a visszaállítás befejeződött, a fehér fény kigyullad.

Gratulálunk!
Az összes lépést végrehajtotta, és a Fresh2 készen áll a használatra.

04 Etetés mód

Rezsim	Magyarázat	jegyzet
Automata üzemmód (Alapbeállítások)	Ha a tálban lévő étel nem elegendő, a készülék automatikusan további ételt adagol.	Az alkalmazásban személyre szabható a szállításonkénti etetések száma és a napi maximális etetési mennyiség.
Ütemezési mód	Táplálja kedvencét minden nap olyan ütemterv alapján, hogy j beállítod az alkalmazásban.	Az ütemezést az alkalmazáson keresztül programozhatja.

05 Gomb

Nyomja meg/tartsa	Funkció	jegyzet
Nyomja meg egyszer	Egy adag adagolása	Az adagoló kiad egy adagot, sípol és a fehér fény egyszer felvillan.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig	A skála visszaállítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. Amikor a lámpa zöldre vált, engedje el a gombot. A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a fehér fény kigyullad. Amikor vissza kell állítania a mérleget: 1. Az állat evés közben erősen megérinti az etetőtálat. 2. A készüléket sokáig nem kalibrálták. A műszert tisztítás után nem kalibrálták újra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig	Wi-Fi kapcsolat	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, majd engedje el, amikor a kék fény villogni kezd. A készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Ha a készülék 5 percen belül nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, akkor kilép a Wi-Fi beállítási módból.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eszközök vagy a kapcsolódó funkciók eltérhetnek azoktól amelyeket ebben az útmutatóban ismertetünk, miközben folyamatosan fejlesztjük. Lehetséges kérdések megtalálható a CATLINK alkalmazás legújabb e-kézikönyvében.


06 Kijelző

Fényjelzők	Állapot	Magyarázat
fehér	Ragyog	Az egység jól működik.
	Villog	A macska eszik. / Az egység ételt adagol.
Kék	Villog	Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
Piros	Villog	Nincs elég élelem.
	Ragyog	Probléma van az eszközzel. További részletekért ellenőrizze az alkalmazást.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eszközök vagy a kapcsolódó funkciók eltérhetnek azoktól amelyeket ebben az útmutatóban ismertetünk, miközben folyamatosan fejlesztjük. Lehetséges kérdések megtalálható a CATLINK alkalmazás legújabb e-kézikönyvében.



07 Szárítószer

- be van helyezve a nedvszívó rekeszbe egy csomag szárítószer. Ha bármilyen sérülést észlel a csomagoláson, azonnal cserélje ki.
- A szárítószer 30 naponta javasolt cserélni. Ha lejár, emlékeztető üzenetet kap az alkalmazásban.



08 Tartalék akkumulátor (opcionális)


- Javasoljuk, hogy jó minőségű alkáli elemeket használjon AAA.
- Ha az alkalmazás lemerülő akkumulátorra figyelmeztet, azonnal cserélje ki.
- Áramkimaradás esetén a készülék automatikusan akkumulátoros üzemmódra vált, és alacsony fogyasztású üzemmódba kapcsol. Továbbra is a kimaradás előtt meghatározott adagolási ütemterv szerint fog takarmányt kiadni. Ez idő alatt az eszköz offline lesz. Rövid időre csatlakozik az internethez, és szinkronizálja az adatokat az alkalmazással, amikor a macska eszik vagy etetik, amíg az akkumulátor le nem merül.



Élelmiszer tál

- Az evőtál vízzel mosható. Javasoljuk, hogy hetente egyszer tisztítsa meg. Miután az adagolótálca teljesen megszáradt, helyezze vissza a garatba, és kalibrálja újra a mérleget.
- Nagy pontosságú alkatrészhez az ételtál alatt ne nyomd.

Mosható



Mosható tálca

- Használjon nedves törölkendőt a tálca tisztításához. Kerülje a gyakori szétszerelést.
- Nagy pontosságú alkatrészhez az ételtál alatt ne nyomd.


Mosható



Nem mosható talp

- Ne mossa le az alapot. Ehelyett törölje le nedves ruhával.


Nem mosható



Élelmiszerbolt vödör


- A vödör mosható. Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg.
- Ne mossa ki a huzatot, mert szárítószert tartalmaz. Ehelyett törölje le egy nedves ruhával.

1




A vödör feloldása

2




A burkolat eltávolítása

3



Távolítsa el a
járókerék fedelét


4



A járókerék eltávolítása


5

Az egység szétszereléséhez
döntse meg, és kerülje az
alkatrészek erőszakos eltávolítását.



A keverő szétszerelése

6



A szilikon tok eltávolítása

10 Termékleírások

Egy termék neve	Automata etető macskáknak CATLINK - Fresh2
Termék modell	CL-FD-01/ CL-FD-02
Fő anyag	csí PŐ
Termék méret	350*195*360 mm
Névleges feszültség	5V/1A
Névleges teljesítmény	5W
Felhasználható tartomány	Macskák vagy kistestű kutyák
Súly	6,61 font
Átvitt szabvány	GB 4706.1-2005
Mark	CATLINK
Weboldal	www.catlinkus.com

11 A modellek összehasonlítása

Változat	Elakadás elleni védelem	Kerámia tál	Háromszoros tömítés	Figyelmeztetés élelmiszerhiányra	Élelmiszer mérlegelés	Kettős tápegység	Több macska felismerése
Alapértelmezett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Mert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

13 Ügyfélszolgálat

Ügyfeink részére egy év ingyenes garanciális szolgáltatást nyújtunk.
Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk!

Telefonos támogatás

+1 833 440 2772

H-P: 10:00-18:00 EST

E-mailben a

support@catlink.cn 24/7



Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shnghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd. Cím:
Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, Kína

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU irányelvének a rádióberendezések forgalomba hozatalára vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról és az 1999//EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló előírás EC.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:
<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiófrekvencia: 2412-24 72MHz (Wi-Fi), 2402-2480MHz (Bluetooth)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Wifi: 16.54dbm, BT: 3.13dbm

Biztonsági óvintézkedések:

1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsen, gyúlékony anyagoktól távol, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgyaktól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptert, töltőállomást, kábelt stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon ingatlanára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelje fel magát tűzoltó készülékkel.

Környezetvédelem



Az Európai Unió direktíva szerint megjelölt elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt tárolni. Külön begyűjtik és a kijelölt helyeken újrahasznosítják. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések begyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan.

Részletesebb felvilágosítást az önkormányzati hivatalban, a hulladékkezelő telephelyen vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) előírásai a felhasználás biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szólnak, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó határozza meg a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális működési feltételek a készülék számára, és ahol lehetséges, hogy az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban közölt időtől és nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére erre szakosodott szerviznek kell lennie. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, akkor rendszeresen, legalább hetente értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését egy fizikailag új terméktől. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, azonnali karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési műveletet kell végezni. Ha nem végzik el a megfelelő karbantartást (tisztítást), és nem reagálnak az észlelt állapotkülönbségre, a termék maradandó károsodását okozhatja. A kezes nem vállal felelősséget a gondatlanságból okozott károkért

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet kéthavonta.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, min például a 3,2 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu