

W1

Światło
laserowe/zabawka
dla kota

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Korzystanie z tego produktu wymaga akceptacji bez modyfikacji zasad, warunków i uwag zawartych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z tego produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków i uwag. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych warunków i uwag, nie używaj tego produktu.

2. Poprawne użycie

Jeśli nie masz pewności, czy jest to odpowiednie dla Twojego kota, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem lub skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

3. Zakaz użycia niezgodnego z prawem lub zabronionego

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z kotami. To urządzenie do tresury zwierząt nie jest przeznaczone do wyrządzania krzywdy, ranienia ani prowokowania.

Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych.



WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

PRZESTROGA, używana z symbolem ostrzegawczym, oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia.

UWAGA, używana bez symbolu ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa, oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować krzywdę dla Twojego zwierzęcia.

UWAGA, odnosi się do praktyk bezpiecznego użytkowania niezwiązanych z obrażeniami ciała.

PROMIENIOWANIE LASEROWE. Ryzyko narażenia.

Ten produkt emituje promieniowanie laserowe. Prosimy zapoznać się ze wszystkimi etykietami bezpieczeństwa umieszczonymi na produkcie.

Nie patrz na wiązkę lasera ani na odbicie wiązki lasera.

Nie kieruj wiązkę lasera na osobę.

Unikaj bezpośredniego kontaktu oczu z wiązką lasera. W przypadku narażenia natychmiast zamknij oczy i odwróć wzrok od wiązki lasera.

Zmiany w sprzeczce laserowej są niedozwolone.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi. Używanie elementów sterujących, regulacji lub wydajności procedur innych niż tu określone może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

Trzymać z dala od dzieci.

Nie jest przeznaczony jako zabawka dla dzieci.

Nie pozwalaj małym dzieciom używać tego produktu do zabawy ze zwierzęciem bez nadzoru osoby dorosłej.

Nie kieruj wiązkę lasera bezpośrednio w oczy zwierzęcia.

Nadzoruj zwierzęcia podczas zabawy tym produktem.

Jeśli zauważysz, że Twój partner zachowuje się nietypowo, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Przed ponownym użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

Nie umieszczaj zabawki na żadnej powierzchni innej niż płaska, równa podłoga.

Okresowo sprawdzaj ten produkt pod kątem uszkodzeń i natychmiast go wyrzuć, jeśli wydaje się zużyty lub uszkodzony.

Nie mieszaj starych i nowych baterii.

Nie mieszaj baterii standardowych, alkalicznych i akumulatorów.

Nie używaj akumulatorów.

Wyczerpane baterie należy natychmiast usunąć. Nie wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi.

Zasilanie USB musi mieć napięcie 5 V.

Instrukcje te należy zachować i przekazać właścicielowi sklepu.

Montaż zabawek

Montaż nie jest wymagany. Po prostu zainstaluj baterie lub podłącz zasilacz USB (napięcie 5 V), naciśnij przycisk zasilania i umieść zabawkę na podłożu, aby móc z niej korzystać.

Podłączenie do zasilacza USB Dostęp do zasilacza USB o napięciu 5 V.

Instalacja baterii

1. Otwórz komorę baterii, która znajduje się na spodzie zabawki.
2. Włóż 4 baterie AA do komory baterii.
3. Zamknij komorę baterii.

Instrukcja działania

Tryb automatyczny

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zabawkę.

Ustaw na bezpiecznej, płaskiej powierzchni, takiej jak stół.

W stanie pracy naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć zabawkę.

Tryb manualny

Przytrzymaj zabawkę w dłoni i skieruj ją w dowolne miejsce, aby tworzyć własne wzory laserowe.

Zabawka wyłączy się automatycznie po 15 minutach.

W stanie pracy naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć zabawkę.

W trybie automatycznym lub ręcznym można wyregulować lustro, aby skierować laser na różne powierzchnie.

Automatyczny timer

Zabawki automatycznie wyłączą się i przejdą w stan uśpienia po 15 minutach pracy. Po 1,5 godzinie zabawki same włączą się i będą pracować przez 15 minut itd.

Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić zabawkę w stanie uśpienia.

Naciśnij przycisk zasilania, aby zamknąć zabawkę w stanie pracy.



Obsługa klienta

prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem w przypadku jakichkolwiek problemów konfiguracyjnych lub technicznych.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl