

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET 776



## Funkcje:

- 1) Nadajnik i odbiornik są zasilane akumulatorem na ładowarkę
- 2) Odbiornik jest wodoszczelny i zanurzalny
- 3) Regulowany poziom wibracji impulsu (zasięg 1-99)
- 4) Wybór 4 trybów - światło, dźwięk, wibracje i impuls
- 5) Możliwość szkolenia do 3 psów
- 6) Tryb „stand-by“ służący oszczędzaniu baterii (po 5 minutach bezczynności)

**Uwaga:** Nadajnik posiada tryb uśpienia oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem impulsu. Dlatego zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z urządzeniem i przetestowanie go. W tym celu należy umieścić odbiornik przed sobą i wypróbować przyciski z funkcjami. Na przykład przy zmianie funkcji z dźwięku należy nacisnąć przycisk impulsu 2 razy, aby wystać polecenie.

## Wskazówki:

- 1) Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie i sprawdź działanie obroży
- 2) Trening należy rozpocząć przy użyciu najniższego poziomu impulsu i obserwować zachowanie swojego psa
- 3) Przed użyciem impulsu najpierw spróbuj ostrzec psa za pomocą sygnału dźwiękowego lub wibracji
- 4) Zawsze dawaj psu jedną komendę, aby nie był zdezorientowany. Podczas treningu bądź konsekwentny i cierpliwy

5) Obserwuj skórę psa na szyi, aby nie doszło do jej podrażnienia. Może dojść do tego jeśli założysz obroź za ciasno i nie będziesz ściągał jej przez długi czas.



## Przed pierwszym użyciem:

- 1) Całkowicie naładuj nadajnik za pomocą dołączonego kabla – ponad 5 h (pierwsze ładowanie). Ikona baterii podczas ładowania miga. Jeśli przestanie migać, nadajnik jest w pełni naładowany.
- 2) Całkowicie naładuj odbiornik za pomocą dołączonego kabla. Podczas ładowania kontrolka miga - przestaje migać, gdy odbiornik jest w pełni naładowany.
- 3) TRYB STAND-BY: Jeśli nadajnik nie jest używany (ponad 30 sekund), przechodzi do trybu oszczędzania energii - wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby go ponownie włączyć. Jeśli w ciągu pięciu minut sygnał nie zostanie wysłany do odbiornika, przechodzi w tryb oszczędzania energii – „wybudzenie” następuje po naciśnięciu przycisku wibracji lub impulsu. Naciśnięcie przycisku OFF - całkowicie wyłącza odbiornik.
- 4) **PAROWANIE URZĄDZENIA:**
  - Naciśnij przycisk ON/OFF na nadajniku. Naciśnij przycisk CH, aby wybrać kanał (jeśli masz tylko jeden odbiornik = CH1). Użyj "+" i "-", aby ustawić poziom
  - Następnie przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk włączający odbiornik
  - Migająca kontrolka oznacza tryb parowania
  - Na nadajniku naciśnij przycisk wibracji lub impulsu (do 10 sekund po włączeniu trybu parowania)
  - Po udanym sparowaniu usłyszysz sygnał dźwiękowy
  - Jeśli masz więcej odbiorników, powtórz procedurę - wybierz CH2 lub CH3
- 5) Po zakończeniu parowania upewnij się, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Aby wypróbować impuls przyłóż testową diodę do elektrod. Po naciśnięciu przycisku impuls, dioda zacznie świecić. Aby sprawdzić: światelko nadajnika - naciśnij przycisk krótko, światelko odbiornika – przytrzymaj przycisk długo.
- 6) Przelóż obrozę przez odbiornik (w razie potrzeby do nadajnika przywiąż sznurek).
- 7) Obroża treningowa jest teraz gotowa do użycia

## Bezpieczeństwo:

Aby zapewnić maksymalny efekt obroży i bezpieczeństwo psa, zkontroluj umieszczenie obroży, jej odpowiednie zaciśnięcie i prawidłowe umieszczenie elektrod. Należy również sprawdzić skórę psa w punktach kontaktu elektrod, czy nie ma objawów wysypki lub podrażnienia. W takim przypadku należy zakładać obrozę na krótszy czas lub skonsultować się z weterynarzem.

Obroża nie powinna być noszona w sposób ciągły dłużej niż 12 godzin (jest to ogólna rekomendacja dla wszystkich obroży, nie tylko elektrycznych).

## **Usterki urządzenia:**

Wydaje się, że obroza nie działa prawidłowo:

- upewnij się, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik są w pełni naładowane
- postępuj zgodnie z instrukcją, aby sparować odbiornik z nadajnikiem
- upewnij się, że poziom funkcji nie jest ustawiony na zerowej wartości
- upewnij się, że masz ustawiony właściwy kanał (1 lub 2) na nadajniku
- sparuj obrozę, dostosuj poziom funkcji, a następnie ponownie wypróbuj urządzenie

### **Odbiornik lub nadajnik nie ładuje się:**

- upewnij się, że urządzenia są prawidłowo podłączone do sieci
- przetestuj, jeśli ładowarka pracuje prawidłowo a sieć działa

### **Mój pies nie reaguje na korekty:**

- przetestuj odbiornik zgodnie z instrukcjami powyżej
- upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa
- zwiększ intensywność korekt

Na naszym kanale **YouTube** znajdziesz wiele przydatnych porad dotyczących tresury psów lub korzystania z elektronicznych urządzeń szkoleniowych

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**.  
Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)

