

BENUTZERHANDBUCH
REEDOG MX - 600 MITTEL



Funktion:

- 1) Aufladen - Sender und Empfänger (Möglichkeit, beide Teile gleichzeitig aufzuladen)
- 2) Tauchfähig - Sender und Empfänger (bis 2 m)
- 3) Einstellbarer Vibrationspegel und el. Schocks (Bereich 1-10)
- 4) Auswahl von 3 Modi - Ton, Vibration und el. erfüllen
- 5) Erweiterungsmöglichkeit für bis zu 3 Hunde (nach Kauf zusätzlicher Empfänger)
- 6) Möglichkeit, Sender und Empfänger auszuschalten, um Batterie zu sparen

Tipps:

- 1) Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie das Halsband vollständig auf und testen Sie die Funktionalität 2)
Beginnen Sie immer mit dem Training auf der niedrigsten Stufe von el. Schocks und beobachte immer das Verhalten deines Hundes 3)
Vor der Verwendung des el. Schocks versuchen zuerst, den Hund durch Geräusche oder Vibrationen zu warnen
- 4) Immer nur einen Befehl ausführen, damit der Hund nicht verwirrt wird. Konsequenz im Training sein
und geduldig zugleich
- 5) Untersuchen Sie die Haut des Hundes am Hals auf Reizungen

Radio



Empfänger



Vor dem ersten Gebrauch:

- 1) Laden Sie das Radio mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf (2-3 Stunden)
die rote Kontrollleuchte blinkt bei Entladung
- 2) Laden Sie den Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf (2-3 Stunden)
die rote Kontrollleuchte blinkt bei Entladung
- 3) Halten Sie die Ein-/Aus-Taste am Empfänger gedrückt. Wenn schnell grün blinkt = ist im Pairing Modus, blinkt alle 5 Sekunden nach dem Pairing. Das Aus- und Einschalten des Receivers wird begleitet von Tonsignal.

- 4) Drücken Sie lange die Ein / Aus-Taste am Radio und stellen Sie sie mit der Hundeauswahltaste ein (Hundekopf) Hund auswählen **A XX** . Wenn Sie nur einen Empfänger haben, stellen Sie immer sicher, dass Sie ihn eingerichtet haben **Ein XX** . (XX zeigt die eingestellte Intensitätsstufe 01-10) an
- 5) Wenn Sie mehrere Empfänger haben, stellen Sie den Hund auf **B XX** oder **C XX ein** .
- 6) Das Pairing erfolgt über **die Sound- Taste** und **die "+"-Taste** , die gleichzeitig **gedrückt** werden müssen - in Close in der Nähe des Empfängers (ein). Beim Koppeln sehen Sie eine automatische Erhöhung des Pegels von 01.02.03...98.99. Nach dem Wenn Sie den Sender erfolgreich mit dem Empfänger koppeln, hören Sie eine akustische Warnung und die Kontrollleuchte am Empfänger leuchtet alle 5 Sekunden blinken.

- 7) Wenn Sie das Gerät aus irgendeinem Grund teilen müssen, machen Sie dasselbe, aber mit Hilfe von **Sound- Tasten** und **"-"-Tasten** . Der Empfänger bleibt im Pairing-Modus = er blinkt schnell grün.

- 8) Stellen Sie sicher, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Um die el. die Entladungen auf die Elektroden anwenden beiliegende Testdiode. Nach dem Drücken der Taste zum Senden el. die LED leuchtet
- 9) Wählen Sie eine geeignete Elektrodenlänge entsprechend dem Fell Ihres Hundes (für langhaarige Rassen länger verwenden) und verwenden Sie die beiliegenden Platten fest anziehen
- 10) Fädeln Sie das Halsband durch den Empfänger (wenn Sie möchten, fädeln Sie das Kabel durch das Radio)
- 11) Das Trainingshalsband ist jetzt einsatzbereit

Sicherheit:

Um maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes und seine ausreichende Straffung und richtige Elektrodenplatzierung. Überprüfen Sie auch die Haut, an der sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizung. Legen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeit an oder wenden Sie sich an Ihren

Tierarzt

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, d nicht - elektrisch).

Gerätestörung:

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren:

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der Sender als auch der Empfänger vollständig aufgeladen sind
- Koppeln Sie den Empfänger mit dem Radio gemäß den Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht bei Null liegt
- Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Kanal (A, B oder C) ausgewählt ist
- Koppeln Sie das Halsband, stellen Sie die Intensität ein und testen Sie das Gerät erneut

Der Empfänger oder das Radio lädt nicht:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerk- und Geräteanschlüsse richtig angeschlossen haben
- beide Geräte auf Fehler im Ladegerät oder Netz testen

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen:

- Testen Sie den Empfänger gemäß den obigen Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- die Intensität der Korrekturen erhöhen

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon:+49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de