

Cheerble°

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Wicked Egg

HU

A GYÁMOKNAK

Nagyon köszönöm, hogy ezt az érdekes terméket választottad. Egyébként van rá némi esély, hogy nem minden háziállat szögezte le, amikor először találkozott a Wicked Egg-gel, lehet, hogy időre van szükség, hogy megszokják az új pajtásukat. Ne aggódj, 3 interakciós módot (Starter -> Advanced -> Expert) terveztünk a pontos helyzetet figyelembe véve. Az interakciós módok lehetővé teszik, hogy lassan vezesd be a Wicked Egg-et a háziállatoknak, így azok egyre nagyobb bizalommal játszhatnak vele. Ez a kialakítás kíváncsivá teheti szőrös gyermekét, és arra késztetheti, hogy apránként szórakozzon a Wicked Egggel.



Senki, úgy értem, senki sem tud ellenállni a finomságoknak! A finom jutalomfalat segíthet, esetleg készítsd el kedvenc kedvenceid kedvenc ételét, hogy motiváld őket a játékra. Ez egyben jutalom is, amiért ilyen aranyos/felfedezővált, és arra ösztönzi kedvenceidet, hogy ismét jutalomban részesüljenek. Adj egy kis időbűndás gyermekednek és a mi Gonosz tojásunknak, szórj rá néhány finomságot, majd hagyd, hogy megtörténjen a varázslat. *séf puszi*


Ha háziállataid többször egymás után kudarcot vallanak, és frusztráltak lesznek, segíthetsz nekik, hogy együtt teljesítsék a küldetést. Kérjük, legyen türelmes, a sikeresen egye meg a legizgatottabb hangján a Gonosz Tojásból a finomságot! Egy próbát mindenképpen megér, úgyhogy bízz bennük (és közelebbről). Mindegyik szerveneyük felgyorsítja a tanulásukat, csak várjatok és meglátjátok.



ADOBOZBAN



KOMPONENSEK



GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ


1. Fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a kagyló kinyitásához. 2. Tegye a finomságokat a felső héjba.



3. Tegye be a magot. Kérjük, igazítsa a kártyahelyet



Töltés




Tipp A töltés előtt győződjön meg arról, hogy a mentes a szennyeződésekől és száraz

Tiszta


Tisztítható alkatrészek: Tálca: héj, ételtálca. Vegye ki a tisztítandó részt, és öblítse le tiszta vízzel. Kérjük, mosás után használat előtt tartsa szárazon.

! A mag nem mosható. Kérjük, tisztítás előtt szerelje szét az ételtálcát és a magot



! 1. A játékidő alatt felügyeletre van szükség
2. Tartsa távol a gyermekektől.
3. Az emberek nagyon kis százaléknál alakul ki epilepszia, ha bizonyos fénymintáknak vagy fényvillanásoknak vannak kitéve. Ez az állapot oka lehet. valamilyen nem diagnosztizált epilepsziás tünet, még akkor is, ha a személynek nincs epilepsziás kórtörténete. Ha családjában vagy bármely családtagjánál valaha is tapasztaltak hasonló tüneteket, kérjük, használat előtt konzultáljon orvosával vagy pszichiáterével.

SPECIFIKÁCIÓK



Modell: C0222
Célfajok: Kutyák és macskák
Fő anyagok: PC, TPU
Súly: 340 g / J2 oz
Méret: 83 x 83 x 99 mm / 3.27 x 3.27 x 3.90 in
Akkumulátor: 300 mAh
Bemenet: 1A
Üzemi hőmérséklet: Kinában gyártott: 0-40 °C / 32-104 °F
© 2022 Cheerble Minden jog fenntartva.

FELELŐSSÉGI FELTÉTELEK

Tanácsok Uae számára
Apan a termékkel való játékból, ajánlott, hogy kölcsönhatásba lépjen kedvencével, és változatos játéktevékenységeket biztosítson. Az ingerlési lehetőségeket vagy a megfelelő mennyiségű napi testmozgást állatorvosnak kell meghatározni.

Garancia
Egy év korlátozott garancia
A Cheerble a mellékelt hardvertermékre és tartozékokra az eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított egy évig vállal garanciát az anyag- és gyártási hibák ellen. A Cheerble nem vállal garanciát a normál elhasználódás és teázás ellen; sem a baleset vagy visszaélés okozta károkra. A termékre vonatkozó garancia teljes körű részletei és feltételei a www.cheerble.com oldalon találhatók.

Terms of Use and Limitation of Liability
1. Felhasználási feltételek
A termék használatának feltétele, hogy Ön módosítás nélkül elfogadja a termékhez mellékelt feltételeket, kikötéseket és értesítéseket. A termék használata az összes ilyen feltétel, kikötés és értesítés elfogadását jelenti. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket, kikötéseket és közleményeket, kérjük, küldje vissza a terméket eredeti csomagolásában, használatlanul, saját költségére és kockázatára, a vásárlást igazoló bizonylattal együtt, visszatérítés céljából.

2. Megfelelő használat
A megfelelő használat magában foglalja többek között a teljes felhasználói kézikönyv és a különleges biztonsági információk átolvasását. Az Ön háziállatának saját temperamentuma vagy mérete/súlya nem biztos, hogy

alkalmasak legyenek ehhez a termékhez. Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e Ön háziállatának, kérjük, hogy consult your veterinarian to use.


Ezt a terméket kizárólag háziállatokkal való használatra tervezték. Ez a termék nem arra szolgál, hogy kárt tegyen, sérülést okozzon vagy provokáljon. Using this product in a way that is not intended could result in violation of local laws.

4. Limitation of Liability
In no event shall Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. or any of its associated companies be liable (i) bármilyen közvetlen, közvetett, büntető, véletlen, különleges vagy következményes kárt és/vagy (ii) bármilyen veszteséget vagy kárt, amely a termék használatából vagy helytelen használatából ered, vagy azzal összefüggésben áll.

5. Modification of Terms and Conditions
Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

4. Kapcsolja be és válassza ki az interaktív üzemmódot.




FCC MEGFELELŐSÉG

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádióátvitelben. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni: e Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. e Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot. • Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorhoz, amelyek más áramkörtön van, mint amelyekhez a vevőkészülék csatlakozik. connected. • Forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz a problémáról.

A Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát érvénytelenítetik.

GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ



Tipp Wicked Egg 10 perc játékidő után 30 perces alvási periódusba lép. Ez a kimerültség elkerülése és a háziállatok mérsékelt mozgásának biztosítása érdekében történik. (Ha a Wicked Snailt alvás közben újra háziállattal.

A LED KIJELZŐÁLLAPOTA



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu