



Podajnik automatyczny

Instrukcja obsługi
FRESH 2




Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


- (1) Aby prawidłowo zainstalować i używać FRESH 2, ważne jest ściśle przestrzeganie niniejszej instrukcji.
- (2) Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie zalecanego zasilacza, aby zapobiec uszkodzeniu, nieprawidłowemu działaniu lub potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.
- (3) Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub skrócić jego żywotność, należy używać go w pomieszczeniach zamkniętych i trzymać z dala od źródeł ognia, wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego światła słonecznego.
- (4) Trzymaj wszelkie przedmioty w odległości co najmniej 8 cali od przodu urządzenia, aby uniknąć zakłócania jedzenia kota lub prawidłowego działania urządzenia.
- 5@ Nie dociskaj misy ręcznie, gdyż może to mieć wpływ na dokładność ważenia i mechanizm podający.
- (6) Po wyczyszczeniu miseczki, po wyschnięciu delikatnie odłóż ją z powrotem na urządzenie. Upewnij się, że prawidłowo go wyrównałeś i ponownie wyzeruj kalibrację.
- 7 Jeżeli FRESH 2 nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, wyczyść urządzenie, zapakuj części w oryginalnej kolejności i przechowuj w suchym miejscu.
- (8) Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Zamiast tego wyłącz go, wyczyść wilgotnymi chusteczkami i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym włączeniem. Unikaj używania benzyny, alkoholu i innych środków chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- (9) Należy pamiętać, że urządzenie lub powiązane z nim funkcje mogą różnić się od opisanych w tej instrukcji, ponieważ stale je udoskonalamy. W przypadku jakichkolwiek pytań zapoznaj się z najnowszą instrukcją elektroniczną w aplikacji CATLINK.
- 10 To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS Industry Canada nie wymagającymi licencji. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
 - (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz

(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.


Zawartość



**Automatyczny podajnik
karmy**



Taca x 1



Miska x 1



Adapter x 1



Kabel zasilający x 1



Środek pochłaniający wilgoć x 1



Obroża x 2




Zawieszki x 2




**Instrukcja
obsługi x 1**

***Tylko wersja LUXURY jest dostarczana z obrozą i zawieszka.**


Struktura produktu






Mieszadło

Pojmenik na karmę



Silikowa
obudowa





Łopatki



Pokrywa łopatek

Oslona zapięcia

Miejsce na
pochłaniacz



Miejsce na baterie



Konfiguracja podajnika — FRESH 2

Lokalizacja


- Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej i stabilnej powierzchni, chronionej przed światłem i wilgocią.
- Umieść go w miejscu, w którym będzie stale odbierał silny sygnał Wi-Fi.
- Aby zapobiec zakłóceniom, należy upewnić się, że w promieniu 8 cali przed czujnikiem nie znajdują się żadne przeszkody .
- Trzymaj przewód zasilający jak najbliżej gniazdka elektrycznego, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Włącz urządzenie


- Podłącz urządzenie zgodnie z ilustracją po prawej stronie.



Montaż miski i tacy




Tilt the Tray approximately 30° from the bottom of the Food Outlet.



Tilt the Food Bowl approximately 30° from the bottom of the Food Outlet.

Dodawanie karmy

- Urządzenie jest kompatybilne z karmą dla kotów o maksymalnym rozmiarze 16 mm. Jeśli rozmiar jest zbyt duży, istnieje pewne ryzyko zakleszczenia się żywności.
- Umożliwia mieszane podawanie liofilizowanej i innej suchej karmy dla kotów. Ponieważ liofilizowana karma jest mniej gęsta niż inna sucha karma dla kotów, podawanie pokarmu będzie w różnym stopniu nierówne. Aby zapewnić równomierne dozowanie, należy regularnie mieszać karmę dla kotów.
- W przypadku zablokowania żywności, silnik urządzenia automatycznie trzykrotnie wykona obrót wsteczny, próbując go usunąć. Jeśli usunięcia blokady nie będzie można usunąć, urządzenie niezwłocznie Cię o tym powiadomi. Ważne jest, aby ręcznie usunąć blokadę, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu urządzenia.



- Nie używaj rozdrobnionej karmy dla kotów. Nie zaleca się stosowania karmy dla kotów o specjalnym kształcie.

Połączenie WiFi

NOTATKA:

- * Umieść urządzenie jak najbliżej routera i upewnij się, że jest włączone.
 - * Autoryzuj informacje o lokalizacji i włącz GPS w swoim telefonie z Androidem.
 - * W nazwie Wi-Fi używaj wyłącznie liter i cyfr, aby zapewnić stabilne i niezawodne połączenie.
 - * Aby połączyć urządzenie, użyj sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Wi-Fi 5 GHz nie jest obsługiwane, a niektóre lokalizacje, takie jak hotele i lotniska, które wymagają specjalnego certyfikatu Wi-Fi, również mogą nie być obsługiwane.
- @ Pobierz aplikację CATLINK ze sklepu z aplikacjami na swoim telefonie lub zeskanuj kod QR.



Aplikacja CATLINK



na iOS/Android

(D Podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

® Zarejestruj swoje konto w aplikacji i zaloguj się (Pamiętaj o autoryzacji informacji o lokalizacji i włączeniu GPS w telefonie z Androidem).

Na stronie URZĄDZENIE kliknij „+” w prawym górnym rogu i wybierz ŚWIEŻE 2.

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia za pomocą aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż zacznie migać niebieskie światło, a następnie kliknij „Wyszukaj” w aplikacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie Wi-Fi.

@ Po pomyślnym połączeniu z Wi-Fi wskaźnik Wi-Fi na urządzeniu pozostanie włączony.

Reset wagi

- © Upewnij się, że miska na karmę jest pusta.
- @ Upewnij się, że miska na karmę jest prawidłowo umieszczona.
- ® Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. I zwolnij przycisk, gdy lampka kontrolna zmieni kolor na zielony. Po zakończeniu resetowania zaświeci się białe światło.

Gratulacje!

Wykonałeś wszystkie kroki i Fresh 2 jest teraz gotowy do użycia.

104) Tryb karmienia

Tryb	Wyjaśnienie	Notatka
Tryb automatyczny (domyślny)	Jeżeli w misce nie ma wystarczającej ilości jedzenia, urządzenie automatycznie doda więcej jedzenia.	W aplikacji można dostosować liczbę karmień w jednej dawce oraz maksymalną liczbę karmień dziennie.
Tryb harmonogramu	Karm swojego zwierzaka codziennie, zgodnie z harmonogramem ustawionym w aplikacji.	Harmonogram można zaprogramować za pomocą aplikacji.

Przycisk

Naciśnij i	Funkcjonować	Notatka
Naciśnij raz	Odmierzyć jedną porcję	Podajnik dozuje pojedynczą porcję i wydaje sygnał dźwiękowy, a białe światło miga raz.
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Reset wagi	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Zwolnij przycisk, gdy lampka kontrolna zmieni kolor na zielony. Resetowanie jest zakończone, gdy zaświeci się białe światło. Kiedy chcesz zresetować wagę do zera: 1. Zwierzę mocno dotyka miski podczas jedzenia. 2. Urządzenie nie było kalibrowane przez dłuższy czas. Urządzenie nie zostało ponownie skalibrowane po czyszczeniu.
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund	Połączenie WiFi	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, a następnie zwolnij go, gdy zacznie migać niebieskie światło. Urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi. Jeśli urządzenie nie zostanie połączone z Wi-Fi w ciągu 5 minut, <u>wyjdzie z trybu ustawień Wi-Fi</u> .

* Należy pamiętać, że urządzenie lub powiązane z nim funkcje mogą różnić się od opisanych w tej instrukcji, ponieważ stale je udoskonalamy. W przypadku jakichkolwiek pytań zapoznaj się z najnowszą instrukcją elektroniczną w aplikacji CATLINK.

Toll free: +1 833 440 2772 Email: support@catlink.cn

Wskaźnik

Kontrolki	Status	Wyjaśnienie
Biały	Solidny	Urządzenie działa dobrze.
	Migający	Kot je. / Urządzenie wydaje żywność.
Niebieski	Migający	Łączy się z siecią Wi-Fi.
Czerwony	Migający	Nie ma wystarczającej ilości jedzenia.
	Stały	Wystąpił problem z urządzeniem. Więcej szczegółów znajdziesz w aplikacji.

* Należy pamiętać, że urządzenie lub powiązane z nim funkcje mogą różnić się od opisanych w tej instrukcji, ponieważ stale je udoskonalamy. W przypadku jakichkolwiek pytań zapoznaj się z najnowszą instrukcją elektroniczną w aplikacji CATLINK.

- Jedno opakowanie środka osuszającego zostało

Pochłaniacz



umieszczone w pudełku ze środkiem osuszającym. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania, wymień je natychmiast.

- Zaleca się wymianę środka osuszającego co 30 dni. Gdy wygaśnie ważność, otrzymasz w aplikacji wiadomość z przypomnieniem.



Bateria zapasowa (opcjonalnie)

- Zaleca się stosowanie wysokiej jakości baterii alkalicznych AAA.
- Jeśli aplikacja wyświetli ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii, należy natychmiast wymienić baterie.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu urządzenie automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne i przejdzie w tryb niskiego zużycia energii. Będzie nadal wydawać żywność w oparciu o harmonogram karmienia ustalony przed przerwą w pracy. W tym okresie urządzenie będzie w trybie offline. Połączy się na krótko z Internetem i zsynchronizuje dane z aplikacją, gdy kot będzie jadł lub wydawał karmę, aż do wyczerpania się baterii.




Jak czyścić

Miska na karmę


- Miskę na karmę można myć wodą. Zalecamy czyszczenie raz w tygodniu. Po całkowitym wysuszeniu miski na karmę włóż ją ponownie na tacę i ponownie skalibruj wagę.
- Unikaj naciskania precyzyjnego elementu znajdującego się pod miską na karmę.

Można myć




Taca Możliwość mycia

- Do czyszczenia tacy używaj wilgotnych chusteczek. Unikaj częstego demontażu.
- Unikaj naciskania precyzyjnego elementu znajdującego się pod miską na karmę.



Podstawa Nie nadaje się do prania


- Nie myć podstawy. Zamiast tego wytrzyj go do czysta wilgotną szmatką.



Pojemnik na karmę


- Pojemnik można myć. Zalecamy czyszczenie raz w miesiącu.
- Unikaj mycia pokrywy, ponieważ zawiera ona środek osuszający. Zamiast tego wytrzyj go do czysta wilgotną szmatką.

1




Odblokuj pojemnik

2




Zdemontuj pokrywę

3



Zdemontuj
pokrywe łapatek


4



Zdemontuj wirnik


5

To disassemble, tilt the unit and avoid forcefully removing parts.



Zdemontuj mieszadło

6



Zdemontuj silikonową
pokrywę

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Automatyczny karmnik dla kotów CATLINK - FRESH 2
Model produktu	CL-FD-01/CL-FD-02
główny materiał	BIODRA
Rozmiar produktu	350*195*360mm/13,78*7,68*14,17 cala
Napięcie znamionowe	5 V/1 A
Moc znamionowa	5W
Obowiązujący zakres	Koty lub małe psy
Waga	6,61 funta
Noszony standardowo	GB 4706.1-2005
Marka	LINK
Strona internetowa	www.catlinkus.com

Porównanie modeli

Wersja	Zabezpieczenie przed przekroczeniem	Miska ceramiczna	Potrójne uszczelnienie	Brak ostrzeżenia o jedzeniu	Ważenie żywności	Podwójne zasilanie	Rozpoznawanie wielu kotów
Standard	/	/	/	/	/	/	X
Luksus	/	/	/	/	/	/	/

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

