





PETONEER



Nutri Vision Mini Feeder
Instrukcja obsługi

PL

01 / POZNAJ SWÓJ INTELISTENTNY PODAJNIK



Wewnątrz pudełka



Miska



Kabel USB typu C na USB-A2.0 (1,2 m)




Środek osuszający

02 / OPERACJE

1 Włącz zasilanie podajnika


Rozpakuj i podłącz kabel USB typu C do gniazda zasilania w dolnej części podajnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazodka ściennego.



Zasilacz nie jest dołączony; należy go zakupić osobno! * Gdy urządzenie jest zasilane z baterii, automatycznie wyłączy Wi-Fi, przełączy się w tryb offline i nie będzie można nim sterować zdalnie

3 Zdejmowanie pokrywy

Otwórz pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem.



2 Montaż miski

Wsuń miskę do wylotu podajnika.



4 Napełnić środek osuszający

Wyjąć środek osuszający z opakowania i umieścić go w szafce na środek osuszający.




Zaleca się wymianę środka osuszającego raz w miesiącu, aby nie wpadł do zbiornika i NIGDY nie używaj go, jeśli jest uszkodzony.

5 Napelnij zbiornik żywnością


Wsyń jedzenie do zbiornika i napelnij go.

Wlać
jedzenie



6 Zamykanie pokrywy

Zablokować pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem



7 Podawanie ręczne

Krótkie naciśnięcie przycisku podawania ręcznego umożliwia natychmiastowe podawanie.
(Domyślna ilość to jedna porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji).




8 Połącz podajnik z telefonem i zaplanuj karmienie


Kliknij Video, aby oglądać w czasie rzeczywistym, i dotknij ikony ZASILANIE, aby wyrazić zasilec.



- 8 Kliknij przycisk VIDEO, aby wyświetlić interfejs kamery. Przycisk FEED na interfejsie służy do ekspresowego karmienia!



- 9 Instalacja baterii zapasowej
Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii w dolnej części. Włóż do środka cztery baterie LR14 (zwróć uwagę na bieguny dodatni i ujemny), załóż pokrywę i dokręć śruby.



Uwaga: Baterie należy zakupić osobno i obsługiwać są

wyłącznie suche baterie alkaliczne. Przed instalacją upewnij się, że w komorze baterii nic nie ma. Baterie służą do awaryjnego zasilania w przypadku awarii zasilania. Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas należy je wyjąć

03/ SZYBKA KONFIGURACJA

Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play, kliknij Zarejestruj się, aby przejść do tworzenia konta Petoneer,

- 1 Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga powoli, odzwierciedlając gotowość urządzenia do połączenia z siecią Wi-Fi. Otwórz aplikację Petoneer, kliknij przycisk "+" i przejdź przez kolejne kroki konfiguracji.



Podajnik nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz, upewnij się, że masz Wi-Fi 2,4 GHz. 2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu zasilania, należy długo nacisnąć i przytrzymać przycisk podawania ręcznego, aż wskaźnik zacznie powoli migać

04 / Status LED

Status LED		Specyfikacja
Czerwone światło jest wyłączone	Karma stanowi ponad 10%	Model: FDW050 Wejście zasilania: 5V~2A Pojemność: 2,6 l (1,2 kg) Rozmiar: 7,52x7,52x12,40 cala 191x191x315 mm Komunikacja: Wi-Fi (2,4 Ghz) Rozdzielczość: 720P Zasięg: 98,5 stopy (30 m) Waga netto: 1,55 KG Gwarancja: 1 rok
Szybko miga na czerwono	Karma stanowi mniej niż 10%	
Czerwony stale włączony	Zacięcie	

Producent: SkyRC Technology Co, Ltd.

Adres: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua,

Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

05/ Środki ostrożności

1. Należy używać go w pomieszczeniach zamkniętych;
2. Do zbiornika na karmę nie należy wrzucać niczego innego niż sucha karma. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania lub pomyłki w karmieniu;
3. Aby zapobiec uderzeniu podajnika przez zwierzęta domowe, zaleca się umieszczenie podajnika w rogu lub przy ścianie;
4. Należy dobrze osłonić lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec przegryzieniu przewodu przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
5. Ten produkt nadaje się wyłącznie do ŻYWNOŚCI SUCHEJ, a ŻYWNOŚĆ MOKRA jest zabroniona.
6. Zaleca się wymianę środka osuszającego raz w miesiącu, aby nie wpadł do zbiornika i NIGDY nie używał go, jeśli jest uszkodzony.
7. Kształt i gęstość karmy dla zwierząt domowych może powodować pewne odchylenia od pojemności zbiornika na karmę i ilości podawanej przez jednostkę karmiącą.
8. Po każdym napełnieniu zbiornika może wystąpić odchylenie dwóch porcji w początkowym czasie podawania.

Zaleca się ręczną kalibrację! (Klikaj przycisk ręcznego podawania, aż jedzenie zostanie podane)!

9. Regularnie czyść kanał pokarmowy, aby kibel wydostawał się płynnie.

05/ Środki ostrożności

10. NIE czyść jednostki głównej; zamiast tego przetrzyj ją szmatką. Po wyczyszczeniu innych części należy je wysuszyć przed ponowną instalacją.
11. Dzieci muszą korzystać z urządzenia pod opieką dorosłych.

06/ Certyfikaty

Instrukcje FCC:

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do

06/ Certyfikaty

korzystania z produktu.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy: 32°F do 104°F, (0°C do 40°C) (tylko wewnątrz pomieszczeń)

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że niniejsze urządzenie Nutri Vision Mini(FDW050) jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: nie działający sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.



I

Producent: SkyRC Technology Co, Ltd.

Piętra 4, 5 i 8, budynek 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Chiny

Przeczytaj wszystkie instrukcje

1. Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów.
2. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym nie należy zanurzać przewodu, wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
3. Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
4. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
5. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa

nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Urządzenie należy oddać do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

6. Korzystanie z akcesoriów nie jest zalecane przez producenta urządzenia

- 8, Nie pozwól, aby przewód zwisał nad krawędzią stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni,
- 9, Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
- 10, Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
11. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- 12, OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego użytkowania,
- 13, Ostrzeżenie: podczas użytkowania należy trzymać przewód zasilający z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
- 14, To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo,
- 15, Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia,
- 17, OSTRZEŻENIE: Nieużywane narzędzie musi być umieszczone na stojaku,

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl