






Instrukcja obsługi •

W pudełku



kamera
dla zwierząt x 1



Kabel USB typu C
(1,2M) x 1




Instrukcja x
1




Naklejka piankowa x
2

Poznaj inteligentną kamerę dla zwierząt Petoneer



Operacja


- Kamerę dla zwierząt** można umieścić na płaskiej powierzchni, takiej jak biurko, stół w jadalni itp., lub zamontować na ścianie. Naciśnij naklejkę 3M znajdującą się z tyłu produktu, przyklej ją w przeznaczonym miejscu i równomiernie dociśnij przez 10 sekund.
*Ściana musi wytrzymać co najmniej trzykrotność całkowitej masy kamery.



2. Zasilanie włączone


Podłącz kabel zasilający do wejścia zasilania typu C z tyłu aparatu i włącz go.

*Zasilacz (USB 5 V 1 A) nie znajduje się w zestawie, prosimy o samodzielne znalezienie zamiennika.



3. Po włączeniu usłyszysz dzwonek, a kontrolka Wi-Fi będzie jednocześnie powoli migać na niebiesko i będziesz gotowy do konfiguracji!

Pobierz aplikację Petoneer i skonfiguruj kamerę.



Szybki montaż


1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie, aby pobrać aplikację Petoneer dostępną w App Store i Google Play. Kliknij przycisk Zarejestruj się, aby utworzyć konto Petoneer.



2. Włącz zasilanie i upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga powoli, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią Wi-Fi.

Otwórz aplikację Petoneer, kliknij przycisk "+" i pozwól na wykonanie czynności SETUP.

Połączenie jest już dostępne dla Nutri Smart Pet Feeder i Nutri Mini Feeder. Funkcja będzie stopniowo pojawiać się na innych urządzeniach bez pisemnego powiadomienia



Informacja:

1. Kamera dla zwierząt nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4 G.

2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu, naciśnij długo i przytrzymaj przycisk, aż wskaźnik zacznie powoli migać.

Objaśnienie diody Wi-Fi

Stan diody

Wolno miga na niebiesko.

Gotowy do konfiguracji

Niebieski Świeci ciągle.

Połączono

Specyfikacja techniczna

Nazwa:	Inteligentna kamera dla zwierząt Petoneer	Komunikacja:	Wi-Fi (2,4 GHz)
Model:	PC001	Zakres:	30 m (98 stóp)
Wydajność:	Napięcie stałe 5V 1A	Waga netto:	Okolo 78 gr
Rezolucja:	1080 str		
Wymiary:	3,04 x 2,18 x 1,97 cala (77,29 x 55,4 x 49,93 mm)		

Środki ostrożności

1. **Ten produkt jest** przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych; nie używaj go w wilgotnym środowisku ani na zewnątrz.
2. **Upewnij się, że** wokół urządzenia nie ma żadnych przeszkód.
3. **Kamerę** należy umieścić w obszarze zasięgu sygnału Wi-Fi.
4. **Nie umieszczaj go** w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
5. **Migająca kamera noktowizyjna**
Ponieważ kamery nocne wykorzystują technologię podczerwieni do tworzenia obrazu o wysokiej rozdzielczości w warunkach słabego oświetlenia, uszkodzenie reflektorów może czasami powodować migotanie, ponieważ kamera automatycznie dostosowuje się do światła podczerwonego, aby utworzyć obraz.
6. **Dzieci** mogą z nich korzystać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl