





PETONEER




Smart Pet Cam

Uživatel'ský manuál

Obsah balenia



Inteligentná
kamera pre
domácich miláčikov
×1



Kábel USB typu C
(1,2 M) ×1




Príručka ×1



Penová nálepka ×2


Zoznámte sa so svojou inteligentnou kamerou Petoneer



Prevádzka

- Kameru pre domáce zvieratá** je možné umiestniť na rovný povrch ako je pracovný stôl, jedáľenský stôl atď., alebo ju pripevniť na stenu. Stlačte nálepku 3M na zadnej strane výrobku, nalepte ju na očakávané miesto a rovnomerne ju stlačte na 10 sekúnd.


*Stena musí vydržať aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.



2. Zapnutie napájania

Zapojte napájací kábel do napájacieho vstupu typu C na zadnej strane fotoaparátu a zapnite ho.


*Tento napájací adaptér (USB 5 V 1 A) nie je súčasťou balenia, je ho nutné zakúpiť samostatne.



3. Po zapnutí budete počuť výstražný tón a zároveň bude pomaly modro blikať indikátor WiFi, zariadenie je pripravené na nastavenie!

Stiahnite si aplikáciu Petoneer a nastavte fotoaparát.

LED dióda Wi-Fi
pomaly blinká modro




Rýchle nastavenie

1. Naskenujte QR kód vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. Zapnite napájanie a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly blinká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Prepojenie je teraz k dispozícii pre Nutri Smart Pet Feeder a Nutri Mini Feeder. Táto funkcia sa postupne dostane aj do ďalších zariadení bez písomného upozornenia.



Upozornenie:

1. Kamera pre domáce zvieratá nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 G.
2. Ak indikátor WiFi po zapnutí pomaly neblinká, dlho stlačte a podržte tlačidlo, kým indikátor nezačne pomaly blinkať.

Vysvetlenie funkcií diódy WiFi LED

LED	Stav
Pomaly blinká modrou farbou	Pripravené na nastavenie
Modrá stabilne svieti	Pripojené

Technická špecifikácia

Názov:	Inteligentná kamera pre domácich miláčikov Petoneer	Komunikácia:	WiFi (2,4 GHz)
Model:	PC001	Rozsah:	30 M (98 Ft)
Výkon:	DC 5 V 1 A	Čistá hmotnosť:	Približne 78 g
Rozlíšenie:	1 080 P		
Rozmery:	3,04 × 2,18 × 1,97 palca (77,29 × 55,4 × 49,93 mm)		

Bezpečnostné opatrenia

1. **Tento výrobok je** určený len na použitie v interiéri; nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí, alebo vonku.
2. **Uistite sa, že** v okolí zariadenia nie sú žiadne prekážky.
3. **Kamera** by mala byť umiestnená v oblasti pokrytia signálom WiFi.
4. **Neumiestňujte** do blízkosti zdroja silného elektromagnetického rušenia.
5. **Blikanie kamery nočného videnia**
Keďže nočné kamery využívajú infračervenú technológiu na vytváranie snímok s vysokým rozlíšením pri slabom osvetlení, prerušenie svetiel môže niekedy spôsobiť blikanie, pretože kamera sa automaticky prispôbuje z infračerveného svetla na normálne svetlo, aby vytvorila obraz.
6. **Deti** môžu používať len pod dohľadom dospelých.

Záručné podmienky


Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk