



Nutri Vision


Smart Pet Feeder with Camera

Uživatel'ský manuál


Obsah balenia



Miska



Napájanie 5 V 2 A



Kábel micro USB (1,2 m)


Zoznámte sa so svojím inteligentným krmidlom



Prevádzka

1) Zapnutie podávača

Rozbaľte balenie a pripojte kábel micro USB k vstupnému napájaciemu portu v spodnej časti podávača, potom pripojte adaptér A/C do elektrickej zásuvky.



2) Montáž misy

Misku zasunúte do výstupu podávača.



3) Uvoľnenie veka

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla zdvihnete veko.



4) Naplňte zásobník potravinami

Nasypte potraviny do násypky a naplňte ju.

Nasypte jedlo



5) Zatvorte veko

Stlačením zatvorte veko.




6) Manuálne kŕmenie

Krátkym stlačením tlačidla ručného podávania sa podáva okamžite (množstvo porcie je jedna porcia nastaviteľná prostredníctvom aplikácie).



7) Pripojte podávač k telefónu a naplánujte kŕmenie. Stiahnite si aplikáciu Petoneer a pripojte kŕmidlo k WiFi, aby ste mohli naplánovať kŕmenie.



8) Kliknite na tlačidlo Video pre rozhranie kamery. Tlačidlo FEED na rozhraní slúži na expresné podávanie!



Rýchle nastavenie

1. **Naskenujte QR kód** vpravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je k dispozícii v App Store a Google Play. Kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa prejdite na vytvorenie svojho účtu Petoneer.



2. **Zapnite napájanie** a uistite sa, že indikátor WiFi pomaly bliká, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie k sieti WiFi. Otvorte aplikáciu Petoneer, kliknite na tlačidlo „+“ a prejdite krokmi SET-UP.

Upozornenie:

3. Kamera pre domáce zvieratá nepodporuje 5 GHz WiFi, uistite sa, že vaša WiFi je 2,4 GHz.
4. Ak indikátor WiFi po zapnutí pomaly neblinká, dlho stlačte a podržte tlačidlo, kým indikátor nezačne pomaly blikáť.

Stav LED

LED	Stav	Špecifikácia
Vypnuté	Potraviny predstavujú viac ako 20 %	Príkon: 5 V ~ 2 A Objem: 3,7 l (1,5 kg)
Rýchlo blikajúca červená	Potraviny predstavujú menej ako 20 %	Veľkosť: 9,05 × 9,68 × 13,86 palca, 230 × 246 × 352 mm
Stála červená	Minuli sa potraviny	Komunikácia: WiFi (2,4 GHz) Rozlíšenie: 1 080 P Dosah: 98,5 stôp (30 m) Čistá hmotnosť: 2,2 kg

Bezpečnostné opatrenia

1. **Používajte** vo vnútornom prostredí.
2. Do zásobníka na krmivo **nevhadzujte** nič iné ako suché krmivo. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy alebo chybného kŕmenia.
3. **Aby ste predišli tomu, že** kŕmidlo zhodia domáce zvieratá, odporúčame umiestniť kŕmidlo do rohu alebo k stene.

4. Napájací kábel dobre **chráňte** alebo uložte tak, aby ste zabránili tomu, že domáce zviera kábel prehryzie a spôsobí nebezpečné situácie, napríklad úraz elektrickým prúdom.
5. Zariadenie sami nerozoberajte **ani** neupravujte.
6. **Tento výrobok je** vhodný len pre DRT FOOD a pre WET FOOD je zakázaný.
7. **Toto krmidlo** je vhodné pre mačky alebo malé a stredne veľké psy.
8. **Tvar** a hustota **krmiva pre domáce zvieratá** spôsobujú určité odchýlky od kapacity zásobníka na krmivo a množstva krmnej jednotky.
9. **Po každom naplnení** zásobníka môže dôjsť k odchýlke dvoch dávok pri počiatočnom podávaní. Odporúča sa kalibrovať ručne! (Kliknite na tlačidlo ručného podávania, kým sa krmivo nenaplní!)

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk