


AOE020 Smart Luftreiniger


Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.


Inhalt der Packung



Luftreiniger



Aktivkohlefilter




photokatalytischer Filter



12V 2A Adapter

Lernen Sie den AirMaster kennen



Wie es funktioniert

Reinigt die Luft Der 2-in-1-Verbundfilter fängt 99 % von Staub, Pollen, Tierhaaren und Gerüchen ein.

Ionisator, der negative Ionen in der Umgebung erzeugt, reduziert schnell Fliegenstaub, tötet Keime und Bakterien.

UV-C-Licht reinigt das Innere des Luftreinigers und tötet Bakterien und Schimmelpilze ab, die sich in den Kompositfiltern festgesetzt haben.

Der photokatalytische Filter spaltet organische Verbindungen (VOC) oder Gerüche in Form von Gas in Kohlendioxid und Wasser auf.

Das vom AirMaster erzeugte Ozon tötet Schimmel und beseitigt alle Gerüche durch Ozonoxidation.

Betrieb

1. an das Netzwerk anschließen

Packen Sie das Netzteil aus, schließen Sie es an den Staubsauger an und stecken Sie dann den Netzadapter in eine Steckdose. Packen Sie das Netzteil aus, schließen Sie es an den Staubsauger an und stecken Sie dann den Netzadapter in eine Steckdose.

2. Standort

Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter richtig im Staubsauger positioniert ist. Um die beste Leistung zu erzielen, lassen Sie an allen Seiten des Staubsaugers genügend Freiraum, vorzugsweise 20 cm von der Wand entfernt.

3. Einschalten

Zum Einschalten lang drücken.

Schnelles Einrichten und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Schnelle Einstellung



<https://www.petoneer.com/qrcode/?key=petoneer-app>

1. Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Pioneer-App herunter, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden" und erstellen Sie ein Payoneer-Konto.

2. Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Anzeigetaste schnell blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät bereit ist, eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen.

Öffnen Sie die Pioneer-App, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und führen Sie die SETUP-Schritte durch.

Ankündigungen:

1. Das Gerät unterstützt kein 5GHz WLAN, bitte stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN 2.4G ist.
2. Wenn die WLAN-Anzeige nach dem Einschalten nicht schnell blinkt, halten Sie die WLAN-Taste lange gedrückt, bis die Anzeige schnell zu blinken beginnt.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie die WLAN-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis sie schnell blinkt und anzeigt, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt wurden!

Arbeitsmodi

Start Fresh-Modus mit Photokatalysatorfilter, negativen Ionen, UV-C-Betrieb und Gebläse auf einstellbaren Stufen (Standard: Stufe 3).

Nachtmodus

Betrieb nur mit Photokatalysatorfilter und Gebläse auf Stufe 1.

Abwesenheitsmodus (60 Minuten)

Betrieb mit Photokatalysator-Filter, Negativ-Ionen, UV-C, Ozon (30 Minuten) und Ventilator auf Stufe 5.

Sicherheitssperre

Die Sicherheitssperre verhindert die versehentliche Berührung durch Kinder oder Haustiere.

AWAY-Modus

Der AWAY-Modus wird verwendet, wenn eine starke Desodorierung erforderlich ist.

In diesem Modus arbeitet der Reiniger nicht nur mit dem Photokatalysator, sondern gibt auch aktiv Ozon ab. Der Modus läuft 1 Stunde lang, und das Ozon wird eine halbe Stunde lang abgegeben. Nach 1 Stunde kehrt der Luftreiniger in den FRESH-Modus zurück.

Ozon

Ozon ist in der Natur weit verbreitet und ist die Schicht, die unsere Erde schützt. Ozon hat eine starke Fähigkeit, Gerüche, Bakterien usw. abzutöten, und die Ozondesinfektion kann sich in kurzer Zeit ohne Hindernisse oder tote Ecken in einem ganzen Gebiet ausbreiten. Ozon ist ein instabiles Molekül und zerfällt mit der Zeit in O₂ und freien Sauerstoff. Übermäßiges Ozon reizt die Atemwege von Menschen und Tieren. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Menschen oder Tiere den Bereich verlassen, bevor Sie den AWAY-Modus aktivieren. Betreten Sie den Bereich erst wieder, wenn die App eine Stunde heruntergezählt hat. Darüber hinaus verfügt der Staubsauger über einen integrierten hochempfindlichen Radardetektor. Wenn der Radardetektor im AWAY-Modus erkennt, dass sich ein Objekt in der Nähe bewegt, stellt der Luftreiniger sofort die Ozonabgabe ein und schaltet in den FRESH-Modus.

Wartung

Ersatz des Kompositfilters durch Aktivkohle

Der AirMaster erinnert Sie daran, den gemischten Filter mit Aktivkohle alle zwei Monate zu reinigen. Reinigen oder ersetzen Sie den neuen Filter nach Bedarf. *Es wird empfohlen, den Filter alle 3 Monate zu wechseln!

Nach dem Reinigen oder Auswechseln des Filters halten Sie die Taste „  “, bis RESET... VERTIG! auf dem Display erscheint oder der Filter in der APP zurückgesetzt wird.

Austausch des Photokatalysators filter

Da die photokatalytische Aktivität nach einem Jahr deutlich nachlässt, erinnert Sie die App nach einem Jahr daran, sie zu ersetzen. Um zu kaufen und zu ersetzen, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Reinigung des AirMaster

Verwenden Sie zur besseren Belüftung und Reinigung einen Staubsauger oder wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie die oben genannten Schritte durchführen.

Maßnahmen

1. Bitte verwenden Sie es in Innenräumen;
2. Junge Haustiere fangen sich gerne Bisse ein. Bitte achten Sie auf den Schutz des Kabels;
3. Das Touchpanel besteht aus gehärtetem Glas, und es besteht Bruchgefahr, wenn es herunterfällt. Stellen Sie den Reiniger auf eine ebene Fläche;
4. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander;
5. Warten Sie im AWAY-Modus, bis sich das Ozon abgebaut hat, bevor Sie den Raum betreten.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de