


PETONEER

Automatická chladicí miska na dvě porce



Linke Taste

⊕ kurz/lang drücken, um die Countdown-Zeit des jeweiligen Fachs in 15-Minuten-Schritten zu erhöhen.


⊖ kurz/lang drücken, um die Countdown-Zeit des jeweiligen Fachs in 15-Minuten-Schritten zu verringern.

ÖFFNEN

Kurz drücken, um das linke Fach zu öffnen, dann das rechte. Langes Drücken für mehr als 5 Sekunden setzt die Zuführung auf die Werkseinstellung zurück.

Rechtes Fach

LCD Screen



Rechte Taste


⊕ kurz/lang drücken, um die Countdown-Zeit des jeweiligen Faches in 15-Minuten-Schritten zu erhöhen.

⊖ kurz/lang drücken, um die Countdown-Zeit des jeweiligen Faches in 15-Minuten-Schritten zu verringern

Rechtes Fach

Batteriefach

Anti-Rutsch-Pad



Inhalt der Packung



Zwei-Mahlzeiten-Futterspender



Eispackungen x2



AA LR6 Batterie x4



Handbuch

Spezifikation



- Modell: PF003
- Stromversorgung: Batterie 1.5V AA LR6 * 4
- Kommunikation: Bluetooth
- Kapazität pro Fach: 355 ml (ca. 4.23 Oz)
- Geeignete Haustiere: Katze und kleiner Hund

* Achten Sie bei der Auswahl der Ersatzbatterien auf eine maximale Zellspannung von 1,5 Volt


- Größe: 300x220x92mm (11.81x8.66x3.62 in)
- Nettogewicht: 780 g
- Material: ABS

Operation

1. Batterien einlegen
Packen Sie die vier AA LR6-Batterien aus und legen Sie sie in das Batteriefach an der Unterseite der Zuführung ein. Achten Sie darauf, nicht zu viel zu polieren. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und der LCD-Bildschirm leuchtet auf.
2. Futter einfüllen und Futter programmieren
Drücken Sie kurz die OPEN-Taste, um die linke Schale zu öffnen, und noch einmal, um die rechte Schale zu öffnen und Futter (trocken und nass) einzufüllen.



In den Boden jeder Schale kann ein Eisbeutel gelegt werden, um das Futter frisch zu halten. Schließen Sie den linken und rechten Deckel, drücken Sie die linke "+" oder "-" Taste, um die Countdown-Zeit für die linke Futterschale einzustellen. Wiederholen Sie dann den gleichen Schritt für das rechte Fach. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, öffnet sich der Deckel des Fachs automatisch. Es wird empfohlen, einen Fütterungszeitplan mit der mobilen App zu erstellen, um sich den Ärger zu ersparen!



3. manuelle Fütterung


Drücken Sie kurz die OPEN-Taste, um sofort zu füttern!

4. Einstellungen der Anwendung

Laden Sie die Petoneer-App herunter und fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

Schnelle Einrichtung

Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die Petoneer-App herunterzuladen, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren und Anmelden", um Anweisungen zum Verbinden Ihres Futterautomaten durch Drücken des + Symbols anzuzeigen.



Erläuterung der Symbole

+: kurz/lang drücken, um die Countdown-Zeit des jeweiligen Fachs in 15-Minuten-Schritten zu verlängern.

-: kurz/lang drücken, um die Countdown-Zeit des jeweiligen Fachs in 15-Minuten-Schritten zu verkürzen.

OFFEN: Kurz drücken, um das linke Magazin zu öffnen, dann das rechte Magazin. Drücken Sie länger als 5 Sekunden, um die Zuführung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen!



◀	Left Tray
🕒	The feeding countdown is turned on. The icon will disappear when all the day's scheduled feeding is accomplished, and it will show the next day.
📶	Blinking: Bluetooth awaiting connection Steady-on: Bluetooth Connected
🔋	Battery Level
▶	Right Tray

Maßnahmen

1. Legen Sie KEINE Kühlakkus ein, wenn Sie Trockenfutter servieren.
2. Legen Sie KEINE Gegenstände auf den Fütterer.
3. Dieser Futterautomat ist sowohl für Trocken- als auch für Nassfutter geeignet.
4. Spülen Sie den Futterautomaten niemals mit Wasser aus.
5. Bitte füllen Sie die Lebensmittel nicht über den Rand des Behälters hinaus ein, um ein Versagen zu vermeiden.
6. Wenn die App bei niedrigem Stromverbrauch warnt, tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus. Wenn es für eine lange Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie
7. Ein Ausbeulen des Eisbeutels nach dem Gefrieren ist normal.
8. Versuchen Sie NIEMALS, den Eisbeutel zu essen. Wenn Sie es nicht benutzen, legen Sie es an einen dunklen Ort, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
9. Dieser Futterautomat ist für Katzen und kleine Hunde geeignet.

Zertifizierung

FCC-Richtlinien:

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Hausinstallation bieten. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn das Produkt schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. das Gerät darf keine funktechnischen Störungen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.



WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt

wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Produkts verliert.

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition:

Das Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Ökologische Voraussetzungen

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur: 32°F bis 104°F, (0°C bis 40°C) (nur in Innenräumen) SkyRC Technology Co., Ltd. erklärt, dass dieser Zweifachkoppler (PF003) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkgeräte-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.

Umweltschonende Entsorgung

Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!
Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Entsorgen Sie nicht mehr funktionierende elektrische Geräte bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Hersteller: SkyRC Technology Co., Ltd.
4, 5, 8 Stockwerke, Gebäude 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China.

Lesen Sie alle Anweisungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie die Griffe.
2. Zum Schutz vor elektrischem Schlag das Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder einstecken.
3. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
4. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
5. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise

beschädigt wurde.

Bringen Sie das Gerät zur Inspektion, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicecenter.

6. Die Verwendung von Zubehörteilen wird vom Gerätehersteller nicht empfohlen, da sie zu Verletzungen führen können.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
9. Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einem beheizten Ofen aufstellen.
10. Schließen Sie immer zuerst den Stecker an das Gerät an und stecken Sie dann das Kabel in die Steckdose.
11. Benutzen Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
12. WARNUNG: Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
13. WARNUNG: Halten Sie das Netzkabel während des Gebrauchs von der Heizspitze und der Metallabdeckung fern.
14. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
15. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
17. WARNUNG: Dieses Gerät muss auf einen Ständer gestellt werden, wenn es nicht benutzt wird. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag

Tschechische Republik

Telefon :+49 176 34 433 212

E-Mail: info@elektro-halsbänder.de