

BENUTZERHANDBUCH

PATPET F300

FENDER UND TRAININGSKRAGEN



SICHERHEITSWARNUNGEN

- Die Basis sollte sich mehr als 1 m über dem Boden und im Freien befinden, wegen irgendwelcher Strukturen / Hindernisse / Barrieren wie Mauern, Bäume und Garten kann die Übertragung von Funksignalen beeinträchtigen
- Das Gerät ist nicht für aggressive Hunde oder Hunde geeignet, die zu aggressivem Verhalten neigen
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gerät für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich an Tierarzt oder Ausbildungscoach
- Sendeeinheit / Sockel darf **nur** innerhalb oder auf positioniert trockener Platz. Es darf kein Kontakt mit Wasser bestehen!
- Um Reizungen oder Verletzungen der Halshaut des Hundes zu vermeiden, sollte das Halsband **niemals getragen werden mehr als 8 Stunden am Tag tragen** . Überprüfen Sie regelmäßig die Haut am Hals des Hundes. Einmal Wenn Sie Anzeichen einer Reizung bemerken, verwenden Sie das Gerät nicht weiter.
- Legen Sie den Empfänger immer auf einen trockenen und sauberen Hundehals

BESCHREIBUNG DER AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR



WIR BEGINNEN

- Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie die Modusauswahltaste
 - Wählen Sie aus, ob Sie den Zaunmodus oder den Trainingsmodus verwenden möchten
- Erscheinen im Display die Zahlen 30,60,90,150,300, haben Sie den Zaunmodus eingestellt.
Leuchtet 001.002.003 im Display, ist der Trainingsmodus aktiv

FENDER-MODUS

- 5 Distanzeinstellungsmodi: 30 = 33 Meter, 60 = 66 Meter, 90 = 99 Meter,
- 150 = 150 Meter, 300 = 300 Meter
- Δερ Empfänger reagiert auf den Zaun, ohne dass eine Paarung erforderlich ist
- Betritt der Hund die Warnzone, piept der Empfänger und das rote Licht blinkt schnell blinkt. Beim Überfahren der Warnzone wird vom Empfänger eine Impulskorrektur gesendet.
- Wenn der Hund in die Warnzone zurückkehrt, hören die Impulse auf und das rote Licht blinkt schnell blinkt. Beim Zurückkehren in die sichere Zone gibt der Empfänger keinen Ton oder keine Korrektur aus und das Licht blinkt nicht
- **Für den Zaunmodus kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern verwendet werden**

EINEN ANDEREN EMPFÄNGER KOPPELN

- Schalten Sie den Empfänger ein - die rote Kontrollleuchte leuchtet
- Sender einschalten und 001, 002 oder 003 . einstellen
- Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste am Empfänger und die Modusauswahltaste an Base
- Die Basisstation und der Empfänger beginnen gleichzeitig rot zu blinken
- Machen Sie dasselbe für das Halsband 002, 003

FUNKTIONSTESTS

- Schalten Sie den Empfänger ein
- Basisstation / Walkie-Talkie einschalten
- Verwenden Sie die Modusauswahltaste, um den Zaunmodus (30,60,90,150,300) einzustellen.
- Stellen Sie die Länge der erlaubten Zone mit den Tasten „+“ oder „-“ ein
- Setzen Sie die Testdiode auf die Elektroden des Empfängers und testen Sie die Funktionalität (für Funktions pulsiert das Licht ist an)
- Wenn die Reaktionen des Empfängers in Ordnung sind, legen Sie den Empfänger um den Hals des Hundes **Seite 4**

AUFLADEN

Empfänger

Lithiumbatterie DC 5V 3,7V 400mAh. Es hält bei voller Ladung 2-3 Stunden (leuchtet grün). wenn der Receiver wird 5 Minuten lang nicht verwendet, geht in den Schlafmodus und befindet sich im Standby-Modus. Sanfte Vibrationen oder Bewegungen können das Halsband sofort aktivieren.

Sender

Lithiumbatterie DC 5V 3,7V 2500mAh. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn vollständig auf der Akku hält ca. 4 bis 5 Stunden (rote LED).

EINSTELLUNG UND STANDORT DER KLEMMUNG

Es ist sehr wichtig, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes sitzt. Seine Position ermöglicht das Senden von Funktionen Halsband, dh Ton, Vibration und Impuls. Die Position des Kragens um den Hals sollte immer dadurch realisiert werden wie folgt: Legen Sie das Halsband so um den Hals des Hundes, dass die Kontaktpunkte unter dem Hals des Hundes liegen und seinen are Haut. Überprüfen Sie die Dichtheit des Kragens, indem Sie einen Finger zwischen das Ende des Kontaktpunkts und den Hals stecken dein Hund. Er sollte fest sitzen, aber nicht zu fest. Lassen Sie den Hund das Halsband für ein paar Minuten tragen und dann schau noch mal wie es passt. Stellen Sie sicher, dass sich der Hund mit dem Halsband wohl fühlt.

TECHNISCHE PARAMETER

Sender

Wasserdicht: Kein Schutz
Maße: B 8 x H 12 x T 3 cm
Gewicht: 130g

Empfänger

Wasserdicht: Kurzzeitig tauchfähig
Maße: B 4 x H 7 x T 3 cm
Gewicht: 63g
Korrektur: Impuls, Ton, Vibration
Korrekturstufe: 6
Kragenlänge: bis 72 cm

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de