

1 oldal

Felhasználói kezelési útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót a kutyakiképző eszköz használata előtt.

2. oldal

Fontos biztonsági tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS (Nem agresszív kutyák számára)

Ne használja ezt a terméket, ha kutyája agresszív, vagy ha kutyája hajlamos agresszív viselkedésre.

Az agresszív kutyák súlyos sérüléseket, sőt akár halált is okozhatnak gazdájuknak és másoknak.

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék megfelelő-e az Ön kutyájának, forduljon állatorvosához vagy minősített oktatójához.

VIGYÁZAT

Ne hagyja a nyakörvet a kutyán napi 10 óránál tovább, mert ez okozhatja a BŐR IRRITÁCIÓT.

Ha lehetséges, 1-2 óránként HELYEZZE ÚJRA a nyakörvet a kisállat nyakára, ez megakadályozza a bőr károsodását.

A sokk mód használatakor kezdje a LOW LEVEL OF SHOCK-ról, és nézze meg kutyája reakcióját. Ha kedvence kényelmetlenül érzi magát, azonnal hagyja abba a nyakörv HASZNÁLATÁT.

A nyakörv vízálló, a távirányító NEM vízálló. Győződjön meg arról, hogy a nyakörv NEM TÚL SZŰS, két ujjának be kell illeszkednie a nyakörv öve és a kutyája közé.
nyak.

NAPI VIZSGÁLJA MEG kutyája nyakát, hogy megbizonyosodjon a kiütések hiányáról és vörösség.

Töltés közben ne csatlakoztassa vagy húzza ki erősen az USB-portot.

Ezek az óvintézkedések biztosítják kedvence biztonságát és kényelmét. Kutyák milliói érzik jól magukat, miközben rozsdamentes acél érintkezőket viselnek. Egyes kutyák érzékenyek az érintkezési nyomásra. Egy idő után azt tapasztalhatja, hogy kutyája nagyon toleráns a nyakörvvel szemben. Ha igen, lazíthat ezeken az óvintézkedéseken. Fontos az érintkezési terület napi ellenőrzése. Ha bőrpírt vagy sebeket észlel, hagyja abba a használatát, amíg a bőr teljesen meg nem gyógyul.

3. oldal

Jegyzet:

Ha az adó és a vevő nyakörve hosszabb ideig nem működik, töltsse fel teljesen, mielőtt üresen hagyná, és havonta töltsse fel.

Tartalomjegyzék

Áttekintés.....	4
1. Nyakörves vevő és adó párosítása.....	5
2. Tesztelje az oktatóeszköz funkcióit.....	6
3. Nyakörv rögzítése.....	8
4. A LED jelzőfény.....	8
Gyakran Ismételt Kérdések.....	9
Hibaelhárítási útmutató.....	10
Képzési tippek.....	11

Különböző kutyák közös mérete.....12

Főbb jellemzői

4. oldal

Áttekintés

Távirányító

Beépített antenna

Rezgés gomb

Hangjelzés gomb

Csatorna gomb

....

LED kijelző

Shock gomb

FEL gomb

Le gomb

Nyakörv vevő

Töltő port

Bekapcsológomb

LED kijelző

Kapcsolódási pont

5. oldal

1. Nyakörves vevő párosítása az adóval

Tartsa lenyomva a Nyakörv vevő bekapcsológombját 3 másodpercig a párosítás állapotában, ekkor hallani fog az 1. sípolást a nyakörv vevőjéből, és a led 10 másodpercig villogni fog.

Kattintson a nyakörv vevő bekapcsolásához; Kattintson duplán a nyakörv vevőjének kikapcsolásához

nyomja meg gombot a adó a párosítás befejezéséhez

Tartsa 3 másodpercig

Nyomja meg a Hangjelzés gombot

A 2. 8. sípolást fog hallani a nyakörvből, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

Ha párosítania kell a második nyakörv vevőt, kövesse ugyanazokat a lépéseket, de meg kell nyomnia a csatorna gombot, és másik csatornára kell váltania.

6. oldal

2. Tesztelje az oktatóeszköz funkcióit

Sokk szimuláció

Megtalálta a tesztlámpát, és ráhelyezte a nyakörv vevő érintkezési pontjaira.

Nyomja meg a FEL gombot az 5-ös intenzitás beállításához.

Nyomja meg a sokk gombot a távadón.

A tesztlámpának narancssárgán kell villognia, jelezve az elektronikát

impulzus szimuláció megfelelően működik.

Fény tesztelése

Az 5-ös intenzitás beállítása

Nyomja meg a gombot

7. oldal

Rezgés szimuláció

5-ös intenzitás beállítása.

Nyomja meg a Regzés gombot

a távadón.

Ha helyesen tette, a Nyakörv Vevő

vibrálni fog.

Rezgés szimuláció

Hangjelzés szimuláció

Nyomja meg a csipogó gombot a távadón Ha helyesen tette, a nyakörv

A vevő rezegni fog.

Javasoljuk, hogy adjon a kutyának vibrációs szimulációt, mielőtt statikus sokk szimulációval követné.

Egy kis edzés után ezzel a módszerrel a kutya tudatában lesz annak, hogy vibráció után statikus sokk jön.

A vibráció figyelmeztetésként működik, a statikus sokk pedig csak olyan fenyegetést jelent, amely néha szükséges lehet.

8. oldal

3. Gallér illesztés

A nyakörv vevőjét úgy kell felszerelni, hogy az érintkezési pontok szorosan a kutya bőréhez nyomódjanak. Ha megfelelően illeszkedik, akkor egy-két ujját szorosan be kell illeszteni az érintkezési pontok és a kutya bőre közé.

Megfelelő felszerelés esetén a nyakörv nem mozdulhat a kutyán. A nyakörv vevődobozának legjobb helye a kutya légcső mindkét oldalán.

A laza illeszkedés lehetővé teszi a nyakörv vevőjének mozgását a kutya nyakán. Ha ez megtörténik, az érintkezési pontok dörzsölhetik a bőrt és irritációt okozhatnak.

Ha a nyakörv túl szoros, a kutyáknak légzési nehézségei lehetnek.

4. A LED jelzőfény

Távirányító:

A LED jelzőfény akkor jelenik meg, ha bármely szimulációs gomb megnyomja megnyomják, vagy az adó töltődik.

Kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen feltöltődik.

Ha a nyakörv túl hosszú kutyájának, vágja le a nyakörvet az alábbi képek szerint:

Ha 1 percen belül készenléti állapotba kerül, villogni fog.

9. oldal

Akkumulátor ikon:

Az LCD képernyő jobb alsó sarkában található, amikor az akkumulátor

Az ikonon csak az I sáv található, ami azt jelenti, hogy fel kell töltenie az adót. Töltés közben az akkumulátor ikonja 1-ről 5-re változik

bárok. Teljesen feltöltött állapotban 5 bárnál megáll.

Nyakörv vevő jelző:

Akkor jelenik meg, ha valamelyik szimulációt megnyomja az adón, vagy ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

Villogni fog, ha 5 percen belül készenléti állapotba kerül, vagy ha a nyakörv töltődik.

Gyorsan villog, ha 10 másodperces párosítási állapotba kerül.

Egyszer felvillan, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony. Ez azt jelenti, hogy újra kell töltenie a nyakörv vevőjét.
(A készenléti állapot 3 másodpercig villog egyszer)

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Hány évesnek kell lennie a kutyának a készülék használatához?

Kutyájának meg kellett volna tanulnia az alapvető engedelmisségi parancsokat, mint pl

„Ülj” vagy „Maradj”. A vevő nyakörv túl nagy lehet az alatta lévő háziállatok számára

15 font.

2. Ha a kutyám befejezi az edzést, és engedelmeskedik a parancsaimnak, megteszi viselnie kell a vevőnyakörvet?

Valószínűleg nem, de megpróbálhatod megerősíteni a képzést a nyakörvvel.

3. Rögzíthetek pórázt a nyakörv vevőhöz?

NEM. Ez azt eredményezheti, hogy az érintkezési pontokat túl szorosan a kutya nyakához húzza.

Csatlakoztasson egy pórázt egy különálló, nem fém nyakörvhöz

vagy hám. Győződjön meg arról, hogy az extra gallér nem gyakorol nyomást az érintkezési pontokra.

4. Mennyi ideig hagyhatom a kutyámon a Nyakörvet?

A gallér kialakítása megakadályozza az állandó viselést.

Azt javasoljuk, hogy a kutya ne viselje a nyakörvet 12 óránál tovább minden 24 órás időszakból.

5. Mennyi ideig kell feldolgoznom kedvencem edzését?

Az edzések legyenek pozitívak és rövidek, jobb, ha minden alkalommal körülbelül 10-15 percig tartanak.

10. oldal

Hibaelhárítási útmutató

1. A kutyám nem reagál a nyakörvre.

Győződjön meg arról, hogy a vevő/gallér be van kapcsolva, és ellenőrizze a rezgés intenzitási szintjét és statikus sokk. Kérjük, győződjön meg arról, hogy nincs O-ra állítva.

Győződjön meg arról, hogy a heveder elég szorosan van a kutyán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.

Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek kutyája vastag vagy hosszú szőrzetéhez. Ha már hosszabb érintkezési pontokat használ, előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.

Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyák számára. Növelje a szimulációt addig, amíg a kutya nem reagál, általában nyakmozdulattal, fejrázással vagy váll feletti pillantással.

A válasz nagyon finom lehet. Ha a fentiek mindegyikére tesztelték, és a kutya továbbra sem válaszol, próbálja meg újra párosítani a távadót és a nyakörv vevőt.

2. Magam szeretném tesztelni a nyakörv vevőt, de nem működik. Ha kézzel teszteli a nyakörvet, kérjük, érintse meg egyszerre a két elektródát, mert az egyik elektróda megérintése nem működik.

3. A LED jelzőfény világít, de nem érzek szimulációt. A toleranciád magasabb lehet, mint a kutyáé. Előfordulhat, hogy meg kell próbálnia az egységet az ujjbegyén, ahol nagyobb az érzékenység, és/vagy növelnie kell a szimulációs szintet. Győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont hozzáér mindkét ujjbegyéhez.

Lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült, ellenőrizze az adón és a vevőn/nyakörvön lévő LED-jelzőfényt az elem élettartamára vonatkozóan.

4. A jeladónak nincs hatótávolsága, vagy a szimuláció gyengébb, ha a kutyám távolabb van el.

Ellenőrizze, hogy ujjai hozzáérnek-e az antennához, mert a hatótáv jelentősen csökkenhet.

Az egység dobozán feltüntetett hatótávolság sík terepre vonatkozik (látóvonal). Erős kefe, fák, dombok, épületek és/vagy nedvesség befolyásolja a készülék hatótávolságát. A legjobb hatótávolság elérése érdekében tartsa a jeladót függőlegesen a feje felett, és/vagy próbáljon magasabbra menni.

11. oldal

Képzési tippek

1. Legyen az edzések rövidek és pozitívak (10-15 percesek minden edzésen). Ez lehetővé teszi a kutya számára, hogy figyelmét a trénerre összpontosítsa.
2. Egyszerre egy kutyát nevelj.
3. Az első kezdeti edzések alkalmával tartsa a kutyát ismerős kültéri környezetben. Az új helyeken való kiképzés a kutya figyelmét elvonhatja, és a szükségesnél jobban meg kell erősítenie a Nyakörv Vevővel adott parancsokat.
4. Használjon nem fém nyakörvre erősített hosszú póráz, hogy segítse a kutyát a tanulásban. Győződjön meg arról, hogy a kiegészítő nyakörv és póráz nem zavarja a bekapcsolt érintkezési pontokat a Nyakörvvevő.

Ne használja a távkiképző nyakörvet hosszú póráz nélkül, amíg a kutyája teljesen fel nem fogy kiképzett.

5. Nagyobb sikert érhet el, ha először megtanítja a kutyát egy parancsra, mielőtt megpróbálná megerősíteni a parancsot a távoli jeladóval.
6. Az alapvető engedelmisségi edzéshez a vibráció hasznosabb.
7. Egyszerre egy engedelmisségi parancsot adjon ki, ez csökkenti a zavartságot, és lehetővé teszi a kutya számára, hogy összpontosítson.

Ne használja a kiképző eszközt olyan parancsokhoz, amelyeket a kutya nem tanult meg.

8. A képzés során keresse meg a kutya viselkedésében bekövetkező összes pozitív változást, és ne felejtse el azonnal megerősíteni őket bőséges dicsérettel és jutalommal.
9. Kerülje a kutyája túlkorrigálását. Az edzési folyamat során a lehető legkevesebb távoli korrekciót alkalmazza.
10. Amikor a kutya láthatóan zavarodottá vált, helyezze át a képzés fókuszát úgy, hogy felhívja a kutya figyelmét egy általa ismert parancsra.

Példa: Mondja meg a kutyának, hogy üljön le, és bőséges dicséretet és bátorítást adjon az ülésparancs sikeres teljesítése esetén.

12. oldal

11. Ne használja a kiképző kutya eszközt az agresszió vagy harapós viselkedés kijavítására vagy megszüntetésére. Ha a kutyán agresszív viselkedés jelei mutatkoznak, azonnal lépjen kapcsolatba egy professzionális kutyakiképzővel a környéken.

12. Ne feledje, hogy az edzéseket röviden kell tartani, és minden edzést jó hangon kell befejeznie. Hagyja abba az edzést és játsszon a kutyával, amint a kutya új tudásszintet ért el.

Különböző kutyák közös mérete

Méret	Nyak (cm)	Mellkas Méret (cm)	Hát hossz (cm)	típus
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire terrier
Kicsi	20-24	29-36	23	Chihuahua, Yorkshire terrier

				Uszkár, pomerániai
Közepes	23-28	35-42	28	Máltai kutya, Shih Tzu
Közepes	27-31	41-47	31	Miniatűr Schnauzer, pekingi
Nagy	30-34	46-53	35	Schnauzer Angol cocker spániel
Nagy	33-37	52-59	40	Vizsla
Hatalmas	43-48	76-84	60	Rekedt
X nagy	47-52	88-97	65	Labrador retriever
XX-nagy	52-62	92-100	70	Golden Retriever Régi angol juhászkutya

Frekvencia: 915 MHz

Adó: 3.7V 300ma LiP

Vevő: 3.7V 300ma LiP

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu