

Használati utasítás


Patpet N120



Csomag tartalma:

- Patpet daráló
- USB töltőkábel
- Kézi zsinór
- Utasítások

Termékleírás:





technikai paraméterek


- Töltés: Bemenet AC100-240V 50/60 HZ, Kimenet: DC5V 1000mA
- Akkumulátor típusa: Ni-MH akkumulátor 1,2V 400mAh x 2db
- Töltési idő: 2 óra
- Használati idő: 5 óra

Töltési mód

- Dugja be a töltő USB-dugót a körömcsiszoló aljzatába
- Dugja be a töltőkábelt az aljzatba
- A darálónak kikapcsolt állapotban kell lennie
- Töltés közben a kék fény villog. A töltés után folyamatosan világít






Alkalmazás módja



1. Válassza ki a megfelelő méretet az állat karmainak jellemzőinek megfelelően. 2. A karom csiszolásakor óvatosan helyezze be a karmot a csiszolólyukba. Otthon nem szabad csiszolni minden alkalommal 5 másodpercnél hosszabb ideig. Ha kedvence először élesít, javasoljuk, hogy először az állat éles vagy hosszú karmát élesítse. Ügyeljen arra, hogy ne csiszolja túl, és hagyja, hogy az állat hozzászokjon a körömcsiszolóhoz.





* Ha a karmos csiszolási hatás csökken, tisztítsa meg a szennyeződést a köszörűkorong felületéről.

Tisztítás



1. Forgassa el a körömcsiszoló korong védőburkolatát az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le neki
2. Indítsa el a körömcsiszoló gépet a csiszolókorong elforgatásához 3. Óvatosan érintse meg a forgó körömcsiszoló korongot egy kendővel, hogy eltávolítsa a csiszolókorong felületén maradt körömport.

Figyelem



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu