


PATPET T220



1 kutya számára




2 kutya számára



3 kutya számára

CSOMAG TARTALMA

- Vevő
- Adó
- Kettős USB-kábel
- Tesztlámpa
- Rövid és hosszú elektródák
- Rövid és hosszú gumihegyek
- Útmutató



Anyaga: ABS + PC

Töltési mód: USB kábel

Mód: Hang + Rezgés + Impulzus


Vízálló: IPX7

Távírányító hatótávolsága: 400 m

Adó akkumulátor kapacitása: 250 Mah


Vevő akkumulátor kapacitása: 500 Mah

TERMÉKLEÍRÁS



TÖLTÉS

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen fel van töltve. Csatlakoztassa a töltőkábelt az adó/vevő töltőportjához, és biztosítsa a jó érintkezést, körülbelül 2 órát vesz igénybe a teljes feltöltődés. Az akkumulátorrúd töltés közben elmozdul, és teljesen feltöltött állapotban álló helyzetben marad. A töltőkábel csatlakoztatásakor a vevőegység piros jelzőfénye világít. A zöld lámpa égve marad, ha a nyakörv fel van töltve.





ADÓ

1. BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg bármelyik gombot az adó bekapcsolásához.

A háttérvilágítás be van kapcsolva, és megjelennek az ikonok (nincs be-/kikapcsoló gomb az adón).



HANGERŐ GOMB 0. szint.

Ha megnyomja, az adó 0-t jelez, az adó és a vevő zöld fényekkel villog.

REZGÉS GOMB 0-8. szint. Ha

megnyomja, a szint számjegyei megjelennek az adón, és zöld fények villognak az adón és a vevőn.

IMPULZUSGOMB Szint

0-16. Ha megnyomja, a szintszámjegyek megjelennek az adón, és az adón és a vevőn lévő piros lámpák villognak.

GOMB 1/3

Váltás a kutyacsatornák között.

GOMB

Nyomja meg a "+ -" beállító gombot az adó oldalán. Nyomja meg és tartsa nyomva, a szint automatikusan "+"-ra emelkedik, vagy "-"-ra csökken (a leghosszabb munkaidő 15 mp).

(Megjegyzés: Nem ajánlott a kutyát a statikus stimuláló gomb hosszan tartó lenyomásával megbüntetni, hogy elkerüljük a kutyát ért fizikai vagy lelki sérüléseket).

VEVŐ

Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot a vevő bekapcsolásához, egy sípoló hang hallható és a zöld fény villogni kezd.

Kikapcsolás: Nyomja meg egyszer a kikapcsoláshoz, két hangjelzés hallható, és a piros fény villogni kezd.



Power on



Power off


ADÓ ÉS VEVŐ PÁROSÍTÁSA

Kapcsolja be a távirányítós adót, és nyomja meg a gombot a kutycsatorna kiválasztásához.

Tartsa lenyomva hosszan 3 másodpercig a vevő be-/kikapcsoló gombját, és a piros fény 10 másodpercig gyorsan villogó állapotba kerül. Eközben nyomja meg a távirányító adójának funkciógombját (rezgés / statikus stimuláció / hang) az adó és a vevő sikeres párosításához.

NYALKOZÓ TESZTELÉSE

- Húzza meg a csavart
- Szerelje fel a vevő érintkezési pontjait
- Szerelje be a tesztlámpát
- Nyomja meg az impulzus funkciót az adón
- Ha a tesztlámpa pirosan világít, minden rendben működik



K: Mennyi ideig vibrálhatom folyamatosan kedvencemet?

V: A rezgés gomb megnyomásának és kedvencének folyamatos rezgésének maximális időtartama 15 másodperc.

K: Biztonságos a vibrációs funkció kedvencem számára?

Válasz: Bár a rezgések kényelmetlenek, ártalmatlanok kedvencének.

Elektronikus

Az oktatóberendezések felhasználói beavatkozást és képzést igényelnek a kívánt hatás eléréséhez.

K: Hány éves a kedvencem, hogy használja a nyakörvet?

Válasz: Házi kedvencének fel kell tudnia ismerni az olyan alapvető engedelmességi parancsokat, mint az „ülj” vagy „állj fel”. A kutyakiképző használatához kedvencének legalább 6 hónaposnak kell lennie.

K: Ha a kedvencemet kiképzik és engedelmeskedik a parancsaimnak, akkor is viselnie kell vevő nyakörvet?

Válasz: Valószínűleg nem.

K: Vízálló a vevőgallér?

Válasz: Igen. A vízállóság IPX7, de biztonsági okokból nem ajánlott nyakörvvel úszni.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu