



PETONEER



Fresco Mini Pro
User Manual

01 / Wewnątrz pudełka



Poidło



Filtr





Pianka



Instrukcja

02 / Poznaj swoją inteligentną fontannę



03/ Operacje

1. Czyszczenie

Wyczyść wnętrze zbiornika, pokrywę i tackę filtra. Proszę wyczyścić obudowę suchą szmatką.

Po wypłukaniu filtra należy go namoczyć w czystej wodzie na 5 minut!




2. Napełnij

Wlej wodę do zbiornika. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody.

(3) Zmontuj

Proszę umieścić wszystkie części w odpowiednich miejscach zgodnie z ilustracją;



(4) Włącz


Podłącz kabel do zasilacza, a następnie podłącz go do gniazdka ściennego.

*Adapter (USB 5V1 A) nie jest dołączony; proszę znaleźć zapasowy!




@ Wymiana akcesoriów

Zaleca się wymianę filtra, pianki co 30 dni.



(6) Podłącz fontannę

Pobierz aplikację Petoneer i podłącz fontannę do Wi-Fi, aby monitorować i sterować.



04/ Szybka konfiguracja

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play. Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2. Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi szybko miga, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi.

Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez kolejne etapy KONFIGURACJI.

Ogłoszenie:

- 1) Fontanna nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4 G.
- 2) Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga szybko po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania ręcznego, aż wskaźnik zacznie szybko migać.

05 / Wyjaśnienie wskaźnika stanu

Dioda wskaźnika stanu	Oznaczający
Dioda LED stanu świeci światłem ciągłym	Niska stan wody
Dioda LED stanu miga na czerwono	Filtr wygaśł
Dioda Wi-Fi świeci światłem ciągłym	Połączony
Dioda Wi-Fi szybko miga	Odłączony

06/ Dane techniczne

Nazwa: Fresco Mini Pro

Materiał: ABS

Komunikacja: Wi-Fi(2.4GHz)

Model .: WF001

Waga: 580g

Napięcie wejściowe: DC 5V1A

Wmiary: 174*181 *154mm

Pojemność: 1.9L

07 / Środki ostrożności

1. Proszę używać go w pomieszczeniach zamkniętych;
2. ODŁĄCZYĆ zasilanie na czas czyszczenia. Aby wyczyścić wiadro, nie myj bezpośrednio zewnętrznej części wiadra; podczas czyszczenia całego urządzenia należy oczyścić obudowę suchą szmatką.

3. Nie patrz bezpośrednio na pracującą lampę UVC.
4. Po pewnym czasie naświetlania promieniami UVC żółknięcie wewnątrz fontanny jest zjawiskiem normalnym.
5. Proszę umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu się, co mogłoby spowodować zraszanie fontanny lub nieprawidłowe działanie.
6. Należy dobrze osłonić lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu kabla przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
7. Przypomnienie o niskim poziomie wody nie działa, jeśli fontanna nie działa. Gdy domyślnie jest woda i fontanna działa, zostanie ostrzeżony, gdy wykryty zostanie niski poziom wody.
8. Ta fontanna jest odpowiednia dla kotów oraz małych i średnich psów;

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

Urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm pomiędzy grzejnikiem a ciałem.

Warunki środowiska

Temperatura pracy: 32°F do 104°F, (0°C do 40°C) (tylko w pomieszczeniach)

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten Fresco Mini Pro (WF001) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie sprzętu radiowego (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.



Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.

Przeczytaj wszystkie instrukcje:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów.
2. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.
3. Jeśli jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
4. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
5. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
6. Producent urządzenia nie zaleca używania akcesoriów, ponieważ może to spowodować obrażenia.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
9. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku.
10. Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłączaj przewód do gniazdka ściennego.
11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
12. **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Ostrzeżenie: podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
14. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź też nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w

zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

15. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
16. Jeżeli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
17. OSTRZEŻENIE: Gdy narzędzie nie jest używane, należy je postawić na stojaku.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

Adres: piętra 4, 5 i 8, budynek 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, dystrykt Longhua, Shenzhen, Chiny

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE.

Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399