

Fresco Mini Pro
Felhasználói kézikönyv

www.petoneer.com

Modell / ILc: WF001
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használatához.

01 / A doboz belsejében



Szőkőkút*1



Folyó*1




Hab*1



Kézikönyv
*1

02 / Ismerje meg az intelligens szőkőkutat





03/ Műveletek

Takarítás

Tisztítsa meg a vödör belsejét, a fedelet és a szűrőtálcát. A héjat száraz ruhával tisztítsa meg.

A szűrő kiöblítése után 5 percig áztassa tiszta vízben!




2 Töltse fel

Öntsön vizet a vödörbe. Ne lépje túl a maximális vízszintet.


Összeállítás

Kérjük, minden alkatrészt az illusztrációnak megfelelően helyezzen a megfelelő helyre;



Tartozékok cseréje


Aszűrőt, a habot 30 naponta ajánlott kicserélni.



Bekapcsolás


Csatlakoztassa a kábelt a hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa a fali konnektorhoz.

*Az adapter (USB 5V 1A) nem tartozék; kérjük, keressen egy tartálékot!



@ Csatlakoztassa a szökökutat

Töltse le a Petoneer alkalmazást, és csatlakoztassa a szökökutat a Wi-Fi-hoz a felügyelethez és vezérléshez.



04 / Gyors beállítás

1. Szkenelje be a jobb oldalon található QR-kódot, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store és a Google Play áruházakban. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy a Petoneer-fiók létrehozásához szükséges lépéseket megtegye.



2. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED gyorsan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, kattintson a '+' gombra, és lépjen végig a SET-UP lépéseken.

Értesítés:

- 1) A szökökut nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2.4G.
- 2) Ha a Wi-Fi jelző nem villog gyorsan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a kézi adagolás gombot, amíg a jelző gyorsan nem villog.

05 / Állapotjelző magyarázata

Állapotjelző LED	Jelentése
Állapot LED folyamatosan világít	Alacsony vízszint
Állapot LED pirosan villog	Szűrő lejár
Wi-Fi LED folyamatosan világít	CONN9CtPCI
A Wi-Fi LED gyorsan villog	Kikapcsolt

06 / Specifikációk

Leírás: WF001 Méret:	Anyag : ABS	Kommunikáció: wi-Fi (2.4GHz)
174"181"154mm	Nettó súly: 580g	Bemeneti feszültség: 1: 1A
	Kapacitás: 1.9L	

07 /Vigyáznivalók

1. Kérjük, használja beltéri környezetben;
2. Tisztításkor TÖRÖLJE KI a tápegységet. A vödör tisztításához ne mossa közvetlenül a vödör külsejét; az egész készülék tisztításakor a héjat száraz ruhával tisztítsa meg.

3. Munka közben ne nézzen közvetlenül az UVC-lámpába.
4. Az UVC-sugárzás után a szökökút belsejének sárgulása normális.
5. Kérjük, hogy a készüléket sík talajra helyezze, hogy elkerülje a véletlen felborulást, ami a szökökút spriccelését vagy nem megfelelő működését okozná.
6. Kérjük, jól árnyékolja vagy rendezze a tápkábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat meharapja a kábelt és veszélyes helyzeteket, például áramütést okozzon;
7. Az alacsony vízszintre emlékeztető nem működik, ha a szökökút nem működik. Ha alapértelmezés szerint van víz és a szökökút működik, akkor figyelmeztet, ha a víz alacsony szintjét észleli.
8. Ez a szökökút alkalmas macskák vagy kis és közepes méretű kutyák számára;

08 / Jótállási feltételek

A garanciaidőn belül, ha a termék a felhasználói műveletek hibáján kívül meghibásodik, a Petoneer költségére megjavítják. A garancia nem terjed ki a termék meghibásodására az alábbi példákban:

- 1). A terméknek a felhasználó vagy harmadik fél által szándékosan okozott kára
 - 2). A termék üzemeltetésének vagy karbantartásának elmulasztása az (OIG) Quick telepítési útmutató utasításai szerint.
 - 3). Természetes elhasználódásból eredő meghibásodás, beleértve, de nem kizárólagosan a karcolódást, korróziót, oxidációt és rozsdásodást.
 - 4). A termék nem engedélyezett javításából eredő meghibásodás, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználó saját vagy harmadik fél által végzett javítási kísérleteket vagy módosításokat.
- (A kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációs célt szolgálnak.
A tényleges termék a termék továbbfejlesztése miatt eltérhet.)

Megjegyzés:

Ez a termék és az értékesítés utáni szolgáltatás csak Kínában (Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) érhető el.

Ez a garancia csak Kínára vonatkozik (Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével).

FCC megjegyzés:

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés: A Támogatott nem vállal felelősséget olyan változtatásokért vagy módosításokért, amelyeket a megfelelőségért felelős fél nem hagyott jóvá kifejezetten. az ilyen módosítások érvényteleníthetők a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasolt, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

- A vételi antenna átirányítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.

Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

FCC sugárterhelési nyilatkozat:

A berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet: (0 °C-tól 40 °C-ig) (csak beltérben)

A SkyRC Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a Fresco Mini Pro (WF001) megfelel a rádióberendezésekről szóló irányelv (2014/53/EU) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Környezetbarát ártalmatlanítás

Ön is segíthet a környezet védelmében!

Ne feledje, hogy tartsa be a helyi előírásokat: a nem működő elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő központban kell megsemmisíteni.



Gyártó: SkyRC Technology Co., Ltd. Segíthet a környezet védelmében!

Ne feledje, hogy tartsa be a helyi előírásokat: a nem működő elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő központban kell megsemmisíteni.

Olvassa el az összes utasítást:

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyúkat.
2. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vízbe vagy más folyadékba.
3. Szoros felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják, vagy ha gyermekek közelében használják.
4. Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a konnektorból. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
5. Ne működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodik, vagy ha bármilyen módon megsérült. Vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából juttassa el a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe.
6. A kiegészítő tartozékok használatát a készülék gyártója nem ajánlja, mivel sérüléseket okozhat.
7. Ne használja kültéren.
8. Ne hagyja, hogy a vezeték az asztal vagy a pult szélén lógjon, vagy forró felületeket érintsen.
9. Ne tegye forró gáz- vagy elektromos égőre vagy annak közelébe, illetve fűtött sütőbe.
10. Először mindig csatlakoztassa a dugót a készülékhez, majd dugja be a vezetéket a fali konnektorba.
11. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül.
12. FIGYELMEZTETÉS: Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben.
13. Figyelmeztetés: használat közben tartsa távol a tápkábelt a fűtőcsúcstól és a fém burkolattól.
14. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja őket a készülék használatára vonatkozóan.

15. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

16. Ha a TÁPOGATÓKAPCSOLAT megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélnie.

17. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a szerszámot használaton kívül az állványra kell helyezni. ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Gyártó: SkyRC Technology Co., Ltd.

Cím: Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, Kína

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu