




EVERSWEET 3 PRO (UVC)

Instrukcja obsługi



Uwaga: W trosce o większy komfort użytkownika będziemy regularnie wprowadzać ulepszenia produktu. Zdjęcia produktów pokazane są wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. W przypadku rozbieżności należy zapoznać się z produktem rzeczywistym.

Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację z App Store lub Google Play pod nazwą „PETKIT”. Wejdź na stronę główną aplikacji i kliknij symbol (+), aby dodać urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby sparować urządzenie. Tryb przepływu wody możesz ustawić w aplikacji.



Wskaźnik świetlny



TRYB INTELIGENTNY

Świeci się zielone światło : Wyływ wody jest przerwany. (Możesz samodzielnie ustawić określone parametry w aplikacji. Domyślne ustawienie jest takie, że woda płynie przez trzy minuty i przestaje po trzech minutach.)

TRYB NORMALNY

Niebieskie światło włączone : ciągły przepływ wody.

FILTR ŚWIATŁA

Migające zielone światło : Należy wymienić filtr. (Po wymianie wkładu filtra dokończ reset w aplikacji.)

WSKAŹNIK NISKIEGO WODY

Migające niebieskie światło : oznacza brak wody i urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Po uzupełnieniu wody urządzenie może kontynuować normalną pracę.

AWARIA ZASILANIA URZĄDZENIA

Naprzemienne miganie światła niebieskiego i zielonego : oznacza awarię zasilania. Aby ponownie uruchomić urządzenie, podłącz kabel zasilający USB lub skontaktuj się z obsługą klienta.

Przewodnik bezpieczeństwa użytkownika

Niezastosowanie się do poniższych instrukcji bezpieczeństwa może spowodować awarię sprzętu lub nieoczekiwane wypadki.

- Zainstaluj i używaj produktu dokładnie zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Zwierzęta w wieku poniżej trzech miesięcy nie powinny stosować tego produktu.
- Tylko do użytku wewnętrznego.
- Chociaż ten produkt zużywa niski prąd, zwierzęta mogą uszkodzić przewód zasilający, jeśli go pogryzą, uniemożliwiając włączenie produktu. Upewnij się, że zwierzęta korzystają z produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na płaskiej powierzchni. Nie przewracaj urządzenia, w przeciwnym razie może ono nie działać prawidłowo lub może wylać się na nie woda.
- Nie zanurzaj ani nie mocz podstawy korpusu głównego w wodzie.
- Przed użyciem oczyść część produktu ze stali nierdzewnej.
- Odłącz przewód zasilający, jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas lub jeśli

je transportujesz.

- Dzieci powinny obsługiwać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa, naprawy należy przeprowadzać pod okiem specjalisty.
- Przed wyjazdem na wakacje sprawdź, czy w poidelku jest jeszcze woda.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z tego produktu, skontaktuj się z nami natychmiast.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

Dane techniczne

Nazwa produktu	PETKIT EVERSWEET 3 PRO (SUS304)
Kod produktu	P4108
Wymiary produktu	195 x 195 x 148 mm
Przeznaczenie	Dla kotów i psów małych ras
Materiały produktowe	ABS, silikon, PP
Waga produktu	1,28 kg
Połączenie bezprzewodowe	Bluetooth
Napięcie znamionowe	- 5 V
Moc znamionowa	2 W
Pojemność produktu (objętość)	1,8 litra