

PETKIT


Instrukcja obsługi

AIRSALON **MAX PRO**




Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu.

01 OPIS PRODUKTU



Tył




„Uwaga: aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia, będziemy wprowadzać okresowe ulepszenia produktów. Obrazy sieciowe produktów pokazane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od pokazanego na zdjęciu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

02 USTAWIENIA

Dla bezpieczeństwa Twoich zwierząt, nowy AIRSALON MAX PRO nie jest aktywowany, ekran LED będzie migał po włączeniu. Aby wypełnić instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i aktywować produkt, należy pobrać aplikację „PETKIT”. Po aktywacji należy używać AIRSALON MAX PRO zgodnie z instrukcją produktu.



Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację PETKIT, aby uzyskać dalszą pomoc.
Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film




dotyczący konfiguracji AIRSALON MAX PRO.

03 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć film na temat czyszczenia AIRSALON MAX PRO.


PANEL STEROWANIA LED




05 TRYB DEZYNFEKCJI

Uwaga: Podczas korzystania z trybu dezynfekcji należy upewnić się, że zwierzę nie znajduje się w suszarce.

1. Po upewnieniu się, że drzwiczki kabiny i górne drzwiczki do głaskania są szczelnie zamknięte, załóż ekskluzywną osłonę ochronną. Upewnij się, że suszarka jest całkowicie owinięta.




2. Otwórz tryb dezynfekcji w aplikacji PETKIT .



3. Gdy tryb dezynfekcji jest włączony, wskaźnik na panelu ekranu zmienia kolor na czerwony, a podświetlenie kabiny miga. Na ekranie rozpocznie się synchroniczne odliczanie. Po jego zakończeniu tryb dezynfekcji zostanie automatycznie wyłączony,



4. Po zakończeniu trybu dezynfekcji należy odczekać 90 minut przed zdjęciem ekskluzywnej osłony ochronnej, a następnie można z niej normalnie korzystać.



- **Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć wideo dotyczące korzystania z trybu dezynfekcji**

* Ekskluzywna osłona ochronna może być używana do codziennej ochrony przed kurzem. Można go prać ręcznie lub w pralce w



temperaturze poniżej 30°C. Nie można go wybielać ani suszyć w suszarce bębnowej. Proszę używać go po całkowitym wyschnięciu.



* Jeżeli chcesz przedłużyć czas trwania trybu dezynfekcji, po zakończeniu odliczania operacji ponownie otwórz tryb dezynfekcji w aplikacji PETKIT.



Środki ostrożności w trybie dezynfekcji

Nie należy umieszczać zwierząt domowych w trybie dezynfekcji. Proszę prawidłowo przechowywać ekskluzywną osłonę ochronną, aby zapobiec odkształceniom lub uszkodzeniom.

Aby zapewnić bezpieczeństwo; przeprowadzoną dezynfekcję można zastosować wyłącznie po zamontowaniu ekskluzywnej osłony ochronnej.

Po zakończeniu trybu dezynfekcji należy odczekać 90 minut przed zdjęciem ekskluzywnej osłony ochronnej lub otwarciem drzwi kabiny.

06

PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

Product name **PETKIT AIRSALON MAX PRO**

Product model PD10

Product size 500 *473 *447mm

Scope of application cats and small dogs aged 6 months and above

Product material ABS, Tempered Glass

Product weight about 9.7kg

Wi re less con nect i o n Bluetooth

Rated voltage 220-240V- 50/GOHz

Rated power 260W

07

WIADOMOŚĆ DLA NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za zakup inteligentnej suszarki dla zwierząt PETKIT AIRSALON MAX PRO. W PET KIT dołożyliśmy wszelkich starań, aby dzięki technologii ułatwić życie Tobie i Twoim zwierzętom.
- Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. Konfigurując i korzystając z tego produktu, potwierdzasz, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
- Nie ponosimy i nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i rewizji.

08 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

UŻYTKOWNIKA

- Niezastosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa opisanych poniżej może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane zdarzenia.
- Właściciel zwierzęcia musi być obecny, gdy zwierzę korzysta z tego produktu
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym środowisku. Nie używaj go na mokrym podłożu.
- Po każdym suszeniu należy natychmiast wyczyścić włosy w suszarce i wlocie powietrza, a na czas czyszczenia wyłączyć urządzenie.
- Nie umieszczaj ręczników, mat i innych przedmiotów w urządzeniu, aby uniknąć zablokowania wylotu powietrza i spowodowania nieprawidłowej temperatury lub prędkości wentylatora.
- Proszę umieścić urządzenie na twardej i płaskiej poziomej powierzchni, a nie na miękkim i nierównym przedmiocie, aby zapobiec upadkowi sprzętu.
- f jego wyposażenie jest przeznaczone wyłącznie dla kotów domowych i małych psów w wieku 6 miesięcy i starszych.
- Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tego urządzenia.
- Jeśli zwierzę znajduje się w szczególnej sytuacji spowodowanej jego własnymi przyczynami, takimi jak zbyt duży wiek, trudności w poruszaniu się, cierpienie na choroby fizjologiczne itp., należy skonsultować się z profesjonalnym lekarzem weterynarii i używać tego sprzętu pod nadzorem.
- W przypadku nieprawidłowego nagrzewania się lub nietypowego hałasu wewnętrznego sprzętu, nie należy demontować sprzętu bez pozwolenia. Pamiętaj, aby naprawić go pod okiem profesjonalnego personelu, aby uniknąć różnych przypadkowych obrażeń.
- Jeśli podczas korzystania z tego urządzenia zwierzę poczuje się niekomfortowo, można je pocieszyć, naciskając okienko do klepania kota na górze lub regulując siłę wiatru, aby zmniejszyć podrażnienia. Jeśli zwierzę nadal czuje się niekomfortowo, należy natychmiast zaprzestać używania.
- Gdy zwierzę pozostaje w urządzeniu, nie należy go przesuwąć, aby zapobiec upadkowi zwierzęcia.
- Mimo że urządzenie znajduje się w trybie niskiego napięcia, należy go używać prawidłowo, aby uniknąć wycieków prądu spowodowanych przez gryzienie przewodów przez zwierzęta domowe.
- W przypadku dłuższego przechowywania należy najpierw wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć przewód zasilający.
- Proszę nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i trzymać z dala od źródeł zapłonu.
- Nie zanurzaj tego produktu w wodzie.
- Zabrania się układania artykułów na górze urządzenia, aby nie zakłócać jego normalnej pracy.
- Należy używać dostarczonego przewodu zasilającego, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie sprzętu lub spowoduje

potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

- Podczas umieszczania sprzętu obok ściany należy zarezerwować 10 cm miejsca.
- Produkt należy stosować poniżej wysokości 2000 metrów.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z tego produktu, skontaktuj się z nami natychmiast.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl