

**PETWANT PWS 119 PÓDŁO ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH
3,2 l**



Instrukcje:

Aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej, czystej wody, należy pamiętać o trzech prostych czynnościach:


- Včasné doplnění: hladina vody musí být výše než je značka MIN vody. V opačném případě se může spálit vodní čerpadlo a způsobit poruchu
- Čerpadlo a fontánu rozeberte, vyčistěte vodou a mýdlem každé 2-4 týdny. Neumývejte filtr mýdlem, protože jej nelze zcela vypláchnout.
- Vyměňujte filtr pravidelně: uhlíkový filtr vyměňujte každé 2-4 týdny; houbový filtr každé 4 týdny.

Zawartość opakowania



Instrukcja montażu

Włóż pompkę do uchwytu pompki. Następnie umieść gąbkę na uchwycie. Umieść filtr węglowy w obudowie filtra i zamknij ją.



Najpierw namocz filtr w czystej wodzie przez 5 minut - Uwagi:

- 1- Filtr musi być całkowicie zanurzony przed użyciem, w przeciwnym razie woda nie może przepływać przez filtr i przelewać się.
- 2- Nie mocz filtra w zbiorniku fontanny. Pył może przedostać się do wody w zbiorniku.

Naciśnij tu

2 Montaż pokrywki

Załóż z powrotem pokrywę i obróć ją, aby zablokować ją na miejscu.
Uwaga: Upewnij się, że pompa jest zamocowana we właściwym miejscu.

3 Montaż kraniku

Zainstaluj kran.
Podłącz zasilacz

Návod k obsluze

Umieść fontannę w miejscu, w którym zwierzę będzie z niej korzystało. Napelnij miskę wystarczającą ilością wody, ale poniżej oznaczenia MAX.
Upewnij się, że Twoje ręce, przewód i zasilacz są suche, a następnie podłącz fontannę do gniazdka ściennego-

Zachowuj dobry przepływ!

Pompę i fontannę należy czyścić co dwa tygodnie.
Zdejmij pokrywę pompy i wirnik. Za pomocą szczotki wyczyść części wodą.

Pompa Wirnik Pokrywa pompy

Ostrzeżenie

1. Gdy fontanna nie jest używana, ze względów bezpieczeństwa należy wyłączyć i odłączyć zasilanie.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu muszą pozostać suche podczas czyszczenia.
4. Fontanna nie może być używana bez wody.
5. Przed serwisowaniem i czyszczeniem fontanny należy odłączyć zasilanie.

V Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl