

# Petwant PWS 105

## **Häufig Wasser nachfüllen**

Halten Sie den Wasserstand hoch. Wenn der Brunnen austrocknet, brennt die Pumpe aus.

## **Reinigen Sie die Pumpe und den Trinkbrunnen**

Reinigen Sie Ihren Brunnen alle 2 bis 4 Wochen mit Seife. Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass keine Seifenreste am Brunnen haften.

## **Den Filter austauschen**


Den Filter austauschen sollte man alle 4 Wochen.

Schaumstofffilter alle 2 Monate.





# Brunneneinstellungen


- 1 Installieren Sie zuerst den Pumpenhalter und setzen Sie dann die Pumpe in den Schaumstofffilter ein. Setzen Sie dann den Aktivkohlefilter in den Filterhalter ein und schließen Sie ihn.




## 2 Montieren Sie den Deckel des Brunnens



**3** Füllen Sie den Wasserhahn und das Wasser auf und schließen Sie es an das Stromnetz an.



Reinigen Sie die Pumpe und den Brunnen alle zwei Wochen. Entfernen Sie den Pumpendeckel und den Rotor. Verwenden Sie eine Bürste, um die Teile mit Wasser zu reinigen.



### **Hinweis**

1. denken Sie daran, das Gerät aus Sicherheitsgründen auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen, wenn es nicht benutzt wird.
2. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
3. Der Netzadapter und der verkabelte Stecker dürfen während der Reinigung nicht überflutet werden.
4. Dieses Produkt darf nicht ohne Wasser betrieben werden (kann bei Modellen mit automatischer Abschaltfunktion ohne Wasser ignoriert werden).
5. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Maschine warten und reinigen.

## Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon:+49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)