

Fresco EzGo
Uživatelská příručka

Model WF005

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Příručku si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

01/ Uvnitř krabice



Fontána*1



Základna*1



Filtr*1




Pěna*1



Manuál*1

02/ Seznamte se se svou chytrou fontánou



03/ Provoz

① Úklid

Nádrž, víko a filtrační zásobník jsou omyvatelné.

Před použitím povrch kelíku otřete nebo osušte.

*Podložku neumývejte.

*Filtr propláchněte a namočte na 5 minut do čisté vody.




② Naplnění

Při nalévání dbejte na to, aby voda nepřesáhla čaru maximální hladiny.




③ Sestavte stránky

Sestavte filtrační misku, filtr a víko podle obrázku a vložte je do kbelíku.



⑤ Výměna příslušenství

Doporučuje se vyměnit filtr a pěnu každých 30 dní.



④ Zapnutí napájení


Připojte kabel k napájecímu adaptéru a poté jej zapojte do zásuvky.

*Adaptér (USB 5V 1A) není součástí balení; najděte si prosím náhradní.



⑥ Připojení fontány

Stáhněte si aplikaci Petoneer a připojte fontánu k Wi-Fi, abyste ji mohli sledovat a ovládat.



04/ Rychlé nastavení

1 Naskenujte QR kód vpravo a stáhněte si aplikaci Petoneer, která je k dispozici na App Store a Google Play. Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se, abyste mohli vytvořit svůj účet Petoneer.



2 Zapněte napájení a ujistěte se, že indikátor Wi-Fi rychle bliká a odráží, že je zařízení připraveno k připojení k síti Wi-Fi.

Otevřete aplikaci Petoneer, klikněte na tlačítko "+" a nechte se provést kroky NASTAVENÍ.

Upozornění:

1) Fontána nepodporuje 5GHz Wi-Fi, ujistěte se, že vaše Wi-Fi je 2,4G.

2) Pokud indikátor Wi-Fi po zapnutí neblíká rychle, dlouze stiskněte a podržte tlačítko ručního posuvu, dokud indikátor nezačne rychle blikat.

05/ Vysvětlení indikátoru stavu

Indikátor stavu LED	Význam
Indikátor Wi-Fi je trvale modrý	Připojeno
Indikátor Wi-Fi bliká modře	Odpojeno od wifi
Stálá červená	Málo vody/žádná voda
Bliká červeně	Vypršela životnost filtru

06/ Specifikace

Popis: Fresco EzGo

Číslo modelu: WF005

Rozměry: 195*192*140mm

Materiál: Hmotnost

Vstupní napětí: 5V_{1A}

Kapacita: 2,0L

Záruka: 1 rok

: 20,74 oz (588 g)

07 / Bezpečnostní opatření

- 1.Výrobek používejte ve vnitřním prostředí.
- 2.Umístěte výrobek na rovnou plochu, aby nedošlo k jeho převrácení, vysypání a nesprávnému provozu.
- 3.Při čištění celého stroje nebo výměně vody odpojte napájení.
- 4.Základnu čistěte suchým hadříkem a nenamácejte ji.
- 5.Udržujte nabíjecí plochu bez kovových nebo cizích předmětů!
- 6.Napájecí kabel dobře zafixujte nebo uspořádejte, aby jej zvíře nemohlo pokousat.
- 7.Pokud fontána nefunguje, nefunguje upozornění na nízký stav vody. Pokud je ve výchozím nastavení voda a fontána funguje, upozorní na zjištění nízkého stavu vody.
- 8.Tato fontána je vhodná pro kočky nebo malé a středně velké psy.

08 / Záruční podmínky

Pokud se výrobek v záruční době porouchá bez zavinění uživatele, bude opraven na náklady společnosti Petoneer. Opravy vyplývající z následujících podmínek nejsou zahrnuty do záručních podmínek.

- 1)Škody způsobené úmyslným jednáním.
- 2)Selhání v důsledku nedodržení pokynů (QIG) Návodu k rychlé instalaci pro použití a údržbu výrobku.

3) Poruchy způsobené přirozeným opotřebením, mimo jiné včetně poškrábání, koroze, oxidace a koroze.

4) Porucha způsobená opravou, úpravou nebo čištěním u třetí strany neautorizované společností Petoneer nebo vlastním přičiněním uživatele.

(V zájmu poskytování lepších produktů provádíme pravidelná vylepšení produktů. Všechny obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit z důvodu vylepšení výrobku.)

Výrobce: Výrobce: SkyRC Technology Co. Ltd.

Adresa: Patro 4,5,8, budova 4, Meitai Industrial Park, Guanguang Road, Guanlan, okres Longhua, Shenzhen, Čína, 518110.

Poznámka FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Příjemce grantu neodpovídá za žádné změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu. takové úpravy by mohly vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Podmínky prostředí

Provozní teplota: (0 °C až 40 °C) (pouze v interiéru).

Společnost SkyRC Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto zařízení Fresco EzGo (WF005) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Ekologická likvidace

Můžete pomoci chránit životní prostředí!

Nezapomeňte respektovat místní předpisy: nefunkční elektrické zařízení zlikvidujte v příslušném středisku pro likvidaci odpadu.



09 / Přečtěte si všechny pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- 1.Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti.
- 2.V zájmu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- 3.Při používání jakéhokoli spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný přísný dohled.
- 4.Pokud přístroj nepoužíváte a před čištěním jej odpojte ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů a před čištěním spotřebiče nechte vychladnout.
- 5.Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, pokud by došlo k poruše spotřebiče nebo pokud by byl jakkoli poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu k přezkoumání, opravě nebo seřízení.
- 6.Výrobce spotřebiče nedoporučuje používat příslušenství, protože může způsobit zranění.
- 7.Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- 8.Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
- 9.Nepokládejte je na horké plynové nebo elektrické hořáky, do jejich blízkosti ani do vyhřívané trouby.
- 10.Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a teprve potom zapojte kabel do zásuvky.
- 11.Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.
- 12.VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.

13.Upozornění: Při používání udržujte přívodní kabel mimo dosah topné špičky a kovového krytu.

14.Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou schopností pohybu. fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče. 15.Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály. 16.Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

17.UPOZORNĚNÍ: Toto nářadí musí být v době, kdy se nepoužívá, umístěno na stojanu. ULOŽTE SI TENTO NÁVOD.

Výrobce: Ltd.

Adresa: Patra 4, 5 a 8, budova 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, okres Longhua, Shenzhen, Čína

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk