


Fresco EzGo
Benutzerhandbuch

www.petoneer.com


Modell WF005

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Bewahren Sie das Handbuch zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

01/ Inhalt der Packung



02/ Treffen Sie Ihren intelligenten Brunnen



03/ Betrieb

① Reinigung

Der Tank, der Deckel und die Filterschale sind abwaschbar.

Wischen Sie die Oberfläche des Eimers vor dem Gebrauch ab oder trocknen Sie sie.



*Die Matte darf nicht gewaschen werden.

*Spülen Sie den Filter und legen Sie ihn 5 Minuten lang in sauberes Wasser.




② Einfüllen

Achten Sie beim Ausgießen darauf, dass das Wasser nicht über die maximale Füllstandslinie steigt.


③ Aufbau der Website

Setzen Sie die Filterschale, den Filter und den Deckel wie gezeigt zusammen und legen Sie sie in den Eimer.



⑤ Auswechseln von Zubehör

Es wird empfohlen, den Filter und den Schaumstoff alle 30 Tage zu wechseln.



④ Einschalten des Stroms


Schließen Sie das Kabel an den Netzadapter an und stecken Sie ihn in eine Steckdose.

*Adapter (USB 5V 1A) ist nicht im Lieferumfang enthalten; bitte finden Sie einen Ersatz.



⑥ Brunnenanschluss

Laden Sie die Petoneer-App herunter und verbinden Sie den Brunnen mit dem WiFi, um ihn zu überwachen und zu steuern.



04/ Schnelle Einrichtung

1 Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die Petoneer-App herunterzuladen, die im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“, um Ihr Petoneer-Konto zu erstellen.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

2 Schalten Sie das Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die WiFi-Anzeige schnell blinkt, um anzusehen, dass das Gerät bereit ist, eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen. Öffnen Sie die Petoneer-App, klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ und lassen Sie die SETUP-Schritte ablaufen.

Warnung:

- 1) Fountain unterstützt kein 5GHz WLAN, stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN 2.4G ist.
- 2) Wenn die WLAN-Anzeige nach dem Einschalten nicht schnell blinkt, halten Sie die manuelle Bildlaufsteuertaste lange gedrückt, bis die Anzeige schnell zu blinken beginnt.

05/ Erklärung der Statusanzeige

LED-Statusanzeige	Bedeutung
Die WLAN-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.	Angeschlossen
Die WLAN-Anzeige blinkt blau	Vom WLAN abgetrennt
Dauerhaft rot	Wenig Wasser/kein Wasser
Rot blinkend	Lebensdauer des Filters ist abgelaufen

06/ Spezifikationen

Name: Fresco EzGo

Modell: WF005

Abmessungen: 195*192*140mm

Eingangsspannung: 5V 1A

Fassungsvermögen: 2.0L

Gewicht : 20,74 oz (588 g)

07 / Sicherheitsmaßnahmen

1. verwenden Siedas Produkt in Innenräumen.
2. Stellen Siedas Gerät auf eine ebene Fläche, um ein Umkippen, Verschütten und unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.
3. wenn Sie die gesamte Maschine reinigen oder das Wasser wechseln, unterbrechen Sie die Stromzufuhr.
4. reinigen Sie den Sockel mit einem trockenen Tuch und lassen Sie ihn nicht einweichen.
5. halten Sie die Ladefläche frei von Metall oder Fremdkörpern!
6. decken Sie das Netzkabel ab oder legen Sie es so, dass das Tier es nicht beißen kann.
7. wenn der Springbrunnen nicht funktioniert, funktioniert auch die Wassermangelwarnung nicht. Wenn standardmäßig Wasser vorhanden ist und der Springbrunnen funktioniert, gibt er einen Alarm aus, wenn ein Wassermangel festgestellt wird.
8. dieser Brunnen ist für Katzen oder kleine und mittelgroße Hunde geeignet.

08 / Garantiebedingungen

Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit ohne Verschulden des Benutzers ausfällt, wird es auf Kosten von Petoneer repariert. Reparaturen, die sich aus den folgenden Bedingungen ergeben, fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- 1) Schäden, die durch vorsätzliches Verhalten verursacht wurden.
- 2) Versagen aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen (QIG) der Schnellinstallationsanleitung für die Verwendung und Wartung des Produkts.

3) Schäden, die durch natürliche Abnutzung verursacht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Korrosion, Oxidation und Rost.

4) Fehler, die durch Reparatur, Änderung oder Reinigung durch einen nicht von Petoneer autorisierten Dritten oder durch eigenes Verschulden des Benutzers verursacht wurden.

(Umbessere Produkte anbieten zu können, führen wir regelmäßig Produktverbesserungen durch. Alle in der Anleitung gezeigten Bilder dienen nur der Illustration. Das tatsächliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen abweichen).

Hersteller: SkyRC Technology Co. Ltd.

Adresse: Stock 4, 5, 8, Gebäude 4, Meitai Industrial Park, Guanguang Road, Guanlan, Kreis Longhua, Shenzhen, China, 518110.

FCC-Anmerkung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Der Zuschussempfänger ist nicht verantwortlich für Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden. Solche Änderungen können zum Verlust der Betriebserlaubnis für die Einrichtung führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, sollteder Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Umlleitung oder Verlegung der Empfangsantenne.

-Vergroßern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

-Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Funktechniker.

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition

Das Gerät erfüllt die FCC-Grenzwerte für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: (0 °C bis 40 °C) (nur in Innenräumen).

SkyRC Technology Co., Ltd. erklärt, dass dieses Fresco EzGo (WF005) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie (2014/53/EU) entspricht.

Ökologische Entsorgung

Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!

Denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Entsorgen Sie nicht funktionierende elektrische Geräte bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.



09 / Lesen Sie alle Anweisungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. heiße Oberflächen nicht berühren. Griffe verwenden.
2. Zum Schutz vor Stromschlag das Kabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
3. wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
5. benutzen Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wenn das Gerät nicht funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Servicecenter.
6. Der Hersteller des Geräts rät von der Verwendung von Zubehör ab, da es zu Verletzungen führen kann.
7. nicht im Außenbereich verwenden.
8. lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
9. Stellen Sie sie nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen.
10. Schließen Sie immer zuerst den Stecker an das Gerät an und stecken Sie dann das Kabel in die Steckdose.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
12. **WARNUNG:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

13. **Hinweis:** Halten Sie das Netzkabel bei der Verwendung von der Heizspitze und der Metallabdeckung fern.

14. dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter Mobilität, körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen.

15. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

16. wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG: Dieses Gerät muss auf einen Ständer gestellt werden, wenn es nicht benutzt wird.
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF.

Hersteller: Ltd.

Adresse: Stock 4, 5 a 8, Gebäude 4, Meitai Technology Park, Guanguang South Road, Guanlan, Kreis Longhua, Shenzhen, China

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar.
Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbander.de
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de