



Automatische Katzentoilette

Modell:HIP-C101

Das Bild ist nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche
Produkt! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie
das Produkt verwenden.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Vorsichtsmaßnahmen
- 2 Packliste
- 3 Anweisungen
- 4 Reinigung und Wartung
- 5 Häufige Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung

1. Vorsichtsmaßnahmen


- Dieses Produkt sollte in einem Innenraum oder in einer ähnlichen Umgebung verwendet werden.
- Es sollte auf einem ebenen, harten Boden oder einem Holzboden aufgestellt werden.
- Wenn Sie das Produkt ohne Verpackung transportieren, schleppen Sie es bitte nicht, ohne den Boden zu verlassen und gehen Sie vorsichtig damit um, sonst wird der Gewichtssensor beschädigt.
- Das Gewicht der Katze sollte zwischen 1,0 kg und 10 kg liegen.
- An der Vorderseite dieses Produkts befindet sich ein Magnet. Patienten mit Herzschrittmachern oder ähnlichen Materialien sollten vor der Verwendung dieses Produkts ihren Arzt konsultieren.

2. Packliste

- Ständer x1
- Stromversorgungsadapter x1
- Spezial-Müllsack (Geschenk) x1
- Handbuch x1

3 Anweisungen

Produkt-Skizze



*Vorbereitung vor dem Einschalten


Bevor Sie den Netzadapter anschließen, müssen Sie folgende Vorbereitungen treffen (sonst wird der Gewichtssensor

des Geräts kann die Daten nicht initialisieren).

1. Legen Sie zunächst die Katzenstreu in die Silikonschale (siehe MAX-Zeile).
2. Nehmen Sie den Sammelbehälter heraus, legen Sie den Müllsack über ihn und stellen Sie den Eimer wieder an seinen Platz.

※Einschalten des Geräts

Schließen Sie den Adapter an das Gerät an (IN DC 12V), das Gerät geht automatisch in den Standby-Modus. Display-Schnittstelle und Funktion Betrieb.



- Betriebszustand: Die grüne Kontrollleuchte blinkt und zeigt damit an, dass sich die Reinigungskabine gerade dreht; die grüne Kontrollleuchte leuchtet konstant, wenn sich die Reinigungskabine dreht.
- Gewichtsanzeige: Wenn die Katze in Gebrauch ist, wird das Gewicht der Katze angezeigt.
- Keine Eimer-Erinnerung: Sie wird angezeigt, nachdem der Sammelbehälter entnommen wurde. Die Stimme wird gesendet, und das Gerät hört auf zu funktionieren.

- STOP: Die Reinigungskabine hält an, wenn sie sich dreht, und wird angezeigt, wenn sich das Gerät im Induktionsschutz- und Sterilisationsmodus befindet.
- Eimer-Voll-Erinnerung: Anzeige, wenn der Eimer voll ist, und das Gerät hört auf zu arbeiten.

5. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die obere Abdeckung und die Oberfläche

Bitte ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und verwenden Sie ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch mit etwas Spülmittel zum Abwischen.

※ Hinweis: Im Inneren des Geräts befindet sich eine Platine, in die keine Flüssigkeiten eindringen dürfen.

- Reinigung der Reinigungskabine und des Auffangbehälters

Die Reinigungskabine und der Auffangbehälter sind abnehmbare Konstruktionen, die getrennt voneinander demontiert und gewaschen werden können, aber vor dem Wiedereinbau getrocknet werden müssen.

Schritte zur Demontage:

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Nehmen Sie die obere Abdeckung ab (siehe Produktskizze).
- Entfernen Sie das Befestigungsband (siehe Produktskizze).
- Nehmen Sie die Reinigungskabine heraus.

6. Häufige Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung

Artikel	Versagen	Ursachenanalyse	Fehlersuche
1	Der Gewichtswert hat sich geändert	<ol style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob die Aufstellung ausgewogen und stabil ist, prüfen Sie, ob sie auf einem harten Boden oder einem Holzboden steht.Prüfen Sie, ob die Katzenstreuauflage mit dem Gerät in Kontakt ist.Prüfen Sie, ob andere Gegenstände in Kontakt mit dem Gerät.	Gerät neu positionieren.
2	Nicht arbeiten	<ol style="list-style-type: none">Sensor-Initialisierungsfehler.Störung	<p>Starten Sie das Gerät neu.</p> <p>Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.</p>

※Wenn es nach den obigen Schritten immer noch nicht funktioniert, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

Hinweis: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Technologie und das Aussehen des Produkts zu ändern. Spezifikationen und Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de