


I Töltési utasítások

Az akkumulátor állapotjelzőjének magyarázatation



-A veszélyek elkerülése érdekében a töltéshez a mellékelt töltőadaptert kell használni.

-Az akkumulátor töltése alacsony töltöttségi szintről a teljes töltöttségi szintre 3-4 órát vesz igénybe.

- Javasoljuk, hogy ne használja a készüléket, ha az akkumulátor alacsony töltöttségi szinten van. Ez segít megelőzni az akkumulátor élettartamának esetleges károsodását.
- Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet a 41 °F 104 °F tartományon belül van, hogy elkerülje az akkumulátor túlmelegedését vagy alulhűtését, ami károsíthatja az akkumulátort.

I Használati utasítások

- Egyszerre csak egy labda helyezhető be.
- e Mielőtt megnyomná a "LAUNCH" gombot, győződjön meg arról, hogy nincs-e már golyó a készülékben. Ha van labda a készülékben, kérjük, először távolítsa el azt.
- A készülék automatikusan kikapcsol, ha a bekapcsolást követően több mint 15 percig nem használja.
- Kérjük, használja a készülékhez mellékelt hivatalos iRetriever labdát. Más labdák

potenciális veszélyek, a melyek komoly kockázatot jelenthetnek a készülékre es a naziaiatok biztonságára.



I Belső géptisztítás

- Csavarja ki a két csavart össze alevhető fedelet
- Tisztítsa meg az idegen tárgyakat a levehető fedelet a gép belsejében fedelén, és húzza meg a csavarokat. és húzza le a fedelet a gépről.
- Szerelje a fedelet nyitni.

I Karbantartás és tisztítás az iRetriever Ball számára

- Az iRetriever Ball nedves, piszkos és egyéb körülmények között használatos, ami bizonyos mértékig befolyásolja a hatótávolságot. Kérjük, a használat folytatása előtt törölje le és szárítsa meg.
- Sérült állapotban, kérjük, időben cserélje ki az iRetriever labdát, hogy elkerülje a háziállat harapása által okozott véletlen lenyelési sérüléseket. Az iRetriever labdáért kérjük, látogasson el a hivatalos bevásárlóközpontba: www.uahpet.com.

I Egyéb tisztítási szempontok

- Az érzékelőradar megfelelő működésének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg az érzékelőradar csatlakozóját, hogy megakadályozza a szennyeződések vagy törmelések általi elzáródást.
- A készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Kizárólag a készülék felületét kell tisztítani egy kicsavart törülközővel (ne használjon erős savas vagy lúgos folyadékokat). Ne öblítse le vízzel.

- e Ha a készülék az esőben elázik, kérjük, azonnal kapcsolja ki és tárolja megfelelően. Várja meg, hogy a készülék természetes módon megszáradjon a levegőn, mielőtt újra használná, hogy elkerülje a készülék károsodását.
 - Ne alkalmazzon külső erőt a készülék lengőfelületére, hogy elkerülje a n n a k beragadását és sérülését.
 - Ne tegye a labdát az indítónyílásba, hogy megakadályozza a készülék beragadását vagy sérülését.
- Az alábbi feltételek be nem tartása a termék nem megfelelő működéséhez vagy egyéb váratlan veszteségekhez vezethet.
- Kérjük, szigorúan kövesse a készülék telepítésére és használatára vonatkozó utasításokat.
 - A termék töltésekor vagy a töltőkábel használatakor az áramütés elkerülése érdekében akadályozza meg, hogy a háziállatok megharapják vagy megrongálják a kábelt.
 - Az erre felhatalmazott javítószemélyzet kivételével mások ne próbálják meg a terméket megjavítani a különböző balesetek elkerülése érdekében.
 - Ha gyermekek kezelik a terméket, kérjük, gondoskodjon arról, hogy felnőtt felügyelete
 - Ne használjon a névleges feszültséget meghaladó töltőt.
 - A sérülések elkerülése érdekében ne irányítsa a készüléket emberek vagy háziállatok felé.
 - Ha a készülék nem tud megfelelően működni olyan okok miatt, mint például esés, ütés, sérülés, törés, deformáció, korrózió vagy vízbehatolás, kérjük, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

uahpet

iRetriever



Jótállási szabályok

A vásárlást igazoló bizonylat dátumától kezdődően 1 év termékgarancia-szolgáltatást vehet igénybe a termék teljesítményének minden olyan hibájára, amely nem emberi tényező eredménye, kivéve a fogyóeszközöket.

Nem garanciális előírások

A garancia nem terjed ki a következő feltételekre (de nem kizárólagosan):

Nincs jótállási jegy vagy hiányzik az érvényes számla, vagy a jótállási szolgáltatás érvényessége ideje lejárt.

Nem a felhasználói kézikönyv követelményei, karbantartás, tárolás és az általa okozott károk. Tűz, villámcsapás, árvíz és egyéb vis maior által okozott károk.


A termék modellje vagy a jótállási jegyen szereplő szám nem egyezik a tényleges termékkel. A nem engedélyezett szervizek által végzett szétszerelés és javítás által okozott károk.

A termék használata során bekövetkező normál fakulás, kopás és fogyasztás, amely nem minősül a garancia hatálya alá tartozó meghibásodásnak.

A termék nem megfelelő földrajzi területeken történő, a termék rossz működését eredményező használatára a garancia nem terjed ki.

Eltérő rendelkezés hiányában a dobozok, ajándékok és egyéb fogyóeszközök nem tartoznak a garancia hatálya alá.

I Alkatrészek Leírás



I Termékleírások

iRetriever labdát indítottak útjára	Termékmodell	UWQJ01	Bemeneti feszültség	12V -1A
	Termék anyaga	ABS + szilikon + PA66 +20%GF	Névleges teljesítmény	12W
	Termék súlya	2.83Kg / 6.241b	Akkumulátor	4000mAh
	Termék méretei	12,2 x11,8 x11,7 hüvelyk	Termék színe	Fehér+szürke
	Alkalmazható háziállat típus	Kutyák 111b felett, Közepes testű kutyák, Nagytestű kutyák, Nagytestű kutyák		

iRetriever labda	Termékmodell	UFQJ01QQ	Termék súlya	27a(T3g)/0.06lb
	Termék anyaga	eTPU	Termék mérete	2,56 hüvelyk átmérő
	Alkalmazható háziállat típus	Kutyák 111b felett, Közepes testű kutyák, Nagytestű kutyák, Nagytestű kutyák		

I Terméklista

iRetriever labdakilövő	iRetriever labda	Töltő
Felhasználói kézikönyv		

Ellenőrizze a csomag tartalmát a csomagolási lista alapján, hogy minden tartozékot tartalmaz-e.


*Az első használat előtt javasolt teljesen feltölteni.

I ON/OFF



A bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan a "ON/OFF" gombot 3 másodpercig; a kikapcsoláshoz fordítva. Bekapcsolt állapotban nyomja meg az "ON/OFF" gombot a sebességváltáshoz. A jelzőlámpa ennek megfelelően világít. Bekapcsoláskor az alapértelmezett sebességfokozat az 1. sebességfokozat.


Elindítom



Bekapcsolási állapotban nyomja meg röviden a "LAUNCH" gombot, a felső jelzőfény világítani fog, és a készülék elindítási üzemmódba lép. Tedd a labdát a dobónyílásba, és máris indíthatod, a m í g nincs előtted akadály. Indítási módban nyomja meg röviden a "LAUNCH" gombot, a felső jelzőfény villogni fog, és a készülék kilép az indítási módból.

Kérjük, először kapcsolja be a Launch módot, majd helyezze a labdát a dobónyílásba.


I Random



A bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a "RANDOM" gombot, a felső jelzőfény világít, és a készülék többirányú üzemmódban marad. Ebben az üzemmódban a készülék véletlenszerűen három különböző irányba indítja a labdát.

A sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy ezt a funkciót kizárólag a szabadban vagy tágas térben használja.


I GT



Bekapcsolási állapotban nyomja meg röviden a "GT" gombot, a felső jelzőfény világít, és a készülék GT üzemmódban marad. A maximális indítási távolság elérheti a 80 lábat.


GT üzemmódban a mechanikus hang jelentősen megnő. A háziállatok kényelme érdekében kérjük, hogy a készüléket a háziállatok betanítása és alkalmazkodása után használja.

I Radaros akadályelkerülés



RANDOM mód OFF

Kilövési módban, ha az érzékelő radar háziállatokat, gyerekeket vagy egyéb akadályokat észlel a kilövési tartományon belül (6 láb távolság, 20°-os szög), a készülék a u t o m a t i k u s a n leállítja a kilövést.



RANDOM üzemmód ON

Ha a készülék háziállatokat vagy embereket észlel a kilövési tartományon belül, automatikusan beállítja a szöveget, hogy elkerülje az akadályokat, és folytassa a kilövést.

Ha az akadályelkerülés 10 egymást követő próbálkozáson keresztül sikertelen, a készülék leállítja az indítást, és automatikusan kikapcsolja az indítási módot.

Köszönjük, hogy az Uahpet választotta!

Az Uahpet ragaszkodik ahhoz, hogy tudományos és fejlett szülői koncepciók, például fiziológia, környezet, viselkedés és pszichológia segítségével segítse a háziállatokat abban, hogy természetüknek megfelelőbb módon éljenek.



A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu