


**Zastříhovač zvířecích chloupků
Petwant PHC-730**


UŽIVATELSKÝ MANUÁL
před použitím si pozorně přečtete celý návod a uschovejte jej pro případnou potřebu




Made in China



POPIS PRODUKTU



OBSAH BALENÍ




SPECIFIKACE PRODUKTU

Motor: výkonný a tichý motor ze stříbrné slitiny palladia
Čepel: keramická horní čepel a spodní čepel z nerezové oceli
Adaptér: vstup: AC100-240V 50/60Hz, výstup: DC 5V 1000mA
Typ baterie: dobíjecí li-ion baterie (2200 mA)
Doba nabíjení: 3 hodiny
Doba použití: 300 minut

JAK NABÍJET

- 1. Zasuňte přípojovací zástrčku do slotu nabíjecího stojanu
- 2. Zasuňte zástrčku adaptéru do elektrické zásuvky
- 3. Po potvrzení, že je zastříhovač vypnutý, vložte zastříhovač do nabíjecího stojanu

*Zastříhovač lze přímo připojit k adaptéru a nabíjet



FUNKCE TURBO

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko TURBO a zastříhovač postupně přepne rychlost z nejnižší rychlosti na nejvyšší.
K dispozici jsou 3 rychlosti.

Poznámka


- 1. Je normální, že se při nabíjení a používání zastříhovače vytváří určité teplo.
- 2. K nabíjení použijte originální adaptér.

NASTAVENÍ ČEPELE


- 1. Pro nastavení směrem nahoru stiskněte nastavovací tlačítko přímo do požadované polohy
- 2. Chcete-li nastavit směrem dolů, stiskněte tlačítko zámku dolů a poté stiskněte tlačítko nastavení do požadované polohy




INDIKÁTOR



rychlost prvního stupně



rychlost druhého stupně




rychlost třetího stupně




Zobrazení stavu baterie v reálném čase

Zobrazuje se 5 úrovní stavu baterie v reálném čase. Když se zastříhovač nabíjí, indikátory se střídavě rozsvěcují z nízké na vysokou. Když je zastříhovač plně nabitý, všechny indikátory zůstanou svítit bez blikání.



Funkce připomenutí mazání

Když je čepel zastříhovače přetížena nebo byl zastříhovač používán souvisle po dobu 30 minut, ikona mazání začne blikat, což vám připomene, abyste čepel naolejovali, abyste dosáhli lepšího řezného účinku a prodloužili životnost čepele.




Funkce připomenutí nabíjení

Když je baterie nižší než 5 %, ikona nabíjení začne blikat, což vám připomene, že je potřeba zastříhovač nabít.

* Po úplném nabití zastříhovač automaticky vypne napájení. Začne fungovat funkce ochrany nabíjení, aby se zabránilo poškození z přebíjení.

** Když se baterie zcela vybité, automaticky se aktivuje funkce ochrany proti nadměrnému vybití, aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie a byla zachována její životnost.


MONTÁŽ A DEMONTÁŽ HŘEBENU



Montáž hřebenu: Držte obě strany, zarovnejte drážku a zatlačte nahoru (Zabraňte ztrátě nebo pádu).


Demontáž hřebenu: Odtlačte uzamčenou část hřebenu na obou stranách. (Netlačte na přední ani zadní část, aby nedošlo k poškození hřebene).

ČIŠTĚNÍ



1. Před vyjmutím čepele se ujistěte, že jste vypnuli zastříhovač. Palcem vyjměte čepel, jak je znázorněno výše.
2. Pomocí kartáčku odstraňte zbytky chlupů mezi horní a spodní čepelí. Prosím nerozebírejte pružinu čepele v případě, že se porouchá.
3. Pomocí kartáčku odstraňte všechny zbývající chlupy ze zastříhovače.
4. Po vyčištění čepele přidejte mezi horní a spodní čepel trochu maziva. V opačném případě se ostří čepele může otupit, vydávat podivné zvuky, vydávat teplo a snížit výkon.
5. Vyměňte čepel. Při správném provedení uslyšíte cvaknutí.

VAROVÁNÍ



1. Nepokoušejte se zastříhovač rozebrat.
2. Nečistěte zastříhovač vodou. Udržujte jej vždy v suchu.
3. K čištění zařízení nepoužívejte žádné žíravé látky, jako je alkohol, benzín atd.
4. Vyvarujte se nabíjení v teplotách nad 40 stupňů Celsia a pod 0 stupňů Celsia.

*Pokud se produkt delší dobu nepoužívá, i přesto jej, prosím, jednou za tři měsíce nabijte.

Likvidace baterie

Před likvidací zastříhovače vyjměte baterii a zlikvidujte ji způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz