



ROLA Mini Companion Robot Product Manual

Scannen Sie den QR-Code oben Laden Sie die ROLA-App herunter



Scan the QR code above
Download the ROLA App

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und treffen Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Nur autorisierte Techniker dürfen das Produkt zerlegen. Benutzer sollten dies nicht selbst versuchen.
2. Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie vom Produkt, um den normalen Betrieb des Roboters zu gewährleisten.
3. Um Schäden durch Herunterfallen zu vermeiden, stellen Sie den Roboter nicht an Orten auf, an denen er herunterfallen könnte, z. B. auf Tischen, Couchtischen, Fernsehschränken usw.
4. Verwenden Sie den Roboter nicht in einer Umgebung mit offenen Flammen, zerbrechlichen oder brennbaren Gegenständen.
5. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und treten Sie nicht dagegen.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht auf nassen Böden, z. B. in Badezimmern oder in der Nähe von Küchenspülern.
7. Verwenden Sie das Produkt nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen -10°C und 45°C.
8. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Signal den Aktionsradius des Produkts abdeckt.
9. Vermeiden Sie es, die Kabel zu stark zu biegen und schwere oder scharfe Gegenstände auf dem Gerät abzustellen.
10. Lassen Sie Haustiere nicht in die Kabel des Produkts beißen, da dies die Sicherheit der Tiere gefährden kann.
11. Jede Bedienung, die nicht den Anweisungen entspricht, kann zu Schäden am Gerät führen.
12. Das Hauptgerät dieses Produkts darf nicht in Wasser getaucht oder eingeweicht werden.
13. Dieses Produkt muss mit einem Netzadapter mit einer Ausgangsspannung von 5 V und einem Ausgangstrom von mindestens 2 A geladen werden.
14. Wenn Sie ein Netzteil zur Stromversorgung verwenden, kaufen Sie bitte ein Netzteil, das die entsprechenden Sicherheitsstandards erfüllt.

Verpackung



ROLA Mini-Begleitroboter



Aufladekabel








Gebrauchsanweisung



Stecker

Produkteinführung






Status-Anzeigeleuchte

Blau Dauerhaft: Aufnahme

Grün blinkend: Ladevorgang
Grün Dauerhaft: vollständig geladen

Rot blinkend: Netzwerkanomalie



Sprachtaste

Kurz drücken: Sprachanruf

3 Sekunden lang gedrückt halten (wenn ausgeschaltet): einschalten

5 Sekunden lang gedrückt halten (wenn eingeschaltet): Ausschalten

Anleitung zur Vernetzung

1. Nachdem der Roboter eingeschaltet wurde, Das Ausdruckslicht blinkt. Der Roboter hat nun den Zustand der QR-Code-Bindung erreicht.



2. Laden Sie die ROLA APP herunter, Klicken Sie auf der Startseite auf „Gerät hinzufügen“ oder „+“, und befolgen Sie die Schritte, um Ihren Roboter für den Netzwerkzugang vorzubereiten. Bitte achten Sie darauf, den richtigen WI-FI-Namen und das richtige Passwort einzugeben. Nachdem Sie den QR-Code generiert haben, scannen Sie den Code etwa 15-20 cm vom Roboter entfernt, um ihn mit dem Netzwerk zu verbinden.




3. Wenn sich der Roboter erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden hat, ertönt ein erfolgreiches Verbindungsgeräusch und die App informiert Sie, dass die Verbindung erfolgreich war.


Anleitung zur Verwendung

Roboter wird aufgeladen

1. Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, den Roboter zuerst aufzuladen. Schließen Sie beim Laden einfach den Magnetkopf des Ladekabels an.





2. Befestigen Sie das Ladekabel an der Wand oder am Boden und fixieren Sie den Roboter während des Ladens am Boden.





Installation der SD-Karte

Vergewissern Sie sich, dass der Roboter ausgeschaltet ist. Öffnen Sie die Radsperre und entfernen Sie das Rad, um den SD-Kartensteckplatz freizulegen. Stecken Sie die SD-Karte wie abgebildet in den Steckplatz. Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte sollte nicht unter U1/Klasse 10 liegen.



Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Halten Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Roboters für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie den Aufforderungston ROLA Fine™ hören, verbinden Sie sich wieder mit dem Netzwerk.



Spezifikationen und Parameter

Produktnamen	ROLA Mini Companion Robot	Produkt-Modell	ROLA Mini
Größe des Produkts	116*116*110mm	Gewicht des Produkts	530g±10g
Werkstoff	ABS+PC	Auflösung	2K(2304 x 1296)
Kamerawinkel	137°	Nachtsicht	Supported
Lautsprecher	2W	Motor Typ	Gebürsteter Getriebemotor
Akku-Kapazität	5000mAh	Aufladezeit	~4 std.
Nennleistung des Roboters	3.6W max	Erweiterte Speicherunterstützung	16G - 256G
Dateiformat	MP4		

Rechtliche Hinweise

1. Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte dieses Dokument und bewahren Sie es zum Nachschlagen auf.
2. Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Dokument dienen nur als Referenz, und das tatsächliche Produkt sollte Vorrang haben. Für bestimmte Spezifikationen und Konfigurationen sehen Sie bitte in den entsprechenden technischen Unterlagen nach oder wenden Sie sich an den Verkäufer.
3. Die nominale Speicherkapazität und die technischen Leistungsindikatoren sind lediglich Spezifikationen. Die tatsächlichen Daten können je nach Umgebung und Einstellungen usw. variieren. Faktoren variieren.
4. Wenn Sie andere Produkte oder Software verwenden, sind Sie allein für die Kompatibilität und Rechtmäßigkeit verantwortlich.
5. Kein Inhalt dieses Dokuments stellt eine Änderung der Produktgarantiepolitik von Enabot dar.
6. Dieses Produkt ist nicht für Organtransplantationen oder andere lebenserhaltende Anwendungen vorgesehen. Bei solchen Anwendungen kann ein Versagen des Produkts zu Verletzungen oder zum Tod führen.
7. Niemand darf dieses Dokument ohne die Genehmigung von Enabot kopieren, löschen, kompilieren, speichern, übertragen oder übersetzen.



www.enabot.com

Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem
Unserer Zeitrechnung. Alle notwendigen Unterlagen sind auf der Website verfügbar
Website: www.elektro-objekty.cz Änderungen der technischen Parameter,
Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Servicecenter und Vertrieb
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag 10
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de