



SMART FONTANA pre domáce zvieratá ROLA





Naskenujte vyššie uvedený QR kód Stiahnite si aplikáciu ROLA
<http://downloads.enabot.com>

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.

1. Výrobok je vhodný pre napájací adaptér DC 5V 2A. Použite napájací adaptér, ktorý spĺňa príslušné národné a regionálne normy.
2. Ak zariadenie nemôže správne fungovať z dôvodu poškodenia pri páde, umiestnenia vonku alebo vniknutia vody, okamžite ho prestaňte používať.
3. Toto zariadenie neumiestňujte, nenabíjajte ani nepoužívajte vonku alebo v kúpeľni. Zariadenie umiestnite aspoň jeden meter od bazéna. Zariadenie neumiestňujte na mokrú zem ani ho nevystavujte dažďu alebo snehu.
4. Nedotýkajte sa zdroja napájania mokrými rukami.
5. Nepoužívajte poškodené napájacie káble alebo zástrčky. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte svojho dodávateľa, aby ho vymenil za nový, aby ste predišli poškodeniu.
6. Pri odpojení nabíjacieho zariadenia držte nabíjacie zariadenie rukami a nefahajte za napájací kábel. Nepoužívajte predlžovacie káble na napájanie.
7. Zariadenie musí byť vybavené bezpečným nízkonapäťovým napájaním, ktoré spĺňa príslušné požiadavky.
8. Zariadenie umiestnite na stôl mimo dosahu zdrojov tepla, ohňa alebo iných vysokých teplôt.
9. Základňu fontány neponárajte do vody ani do inej tekutiny.
10. Ak je základňa fontány vystavená vode, pred ďalším použitím vysušte jej vonkajší povrch.
11. V nádrži nepoužívajte horúcu vodu.
12. Tento výrobok sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte, inak stratíte všetky záručné a servisné práva.

Informácie o balení

1. Vodná fontána
2. Nabíjací kábel
3. Manuálne

Predstavenie produktu

4. Jet
5. Umývadlo z nehrdzavejúcej ocele
6. Filter
7. Filtračná miska
8. Výstupné potrubie
9. Nádrž na vodu
10. Držiak výstupného potrubia
11. Huba
12. Rotor
13. Základňa fontány
14. Stavové svetlo
15. Dotykové tlačidlo
16. Infračervený snímač
17. Nabíjací port typu C

Stavové svetlo

Stavové svetlo	Pracovný stav
 Bliká modro	Čakanie na konfiguráciu siete
 Trvalá biela	Nepretržitý prietok vody
 Trvalá zelená farba	Režim snímača
 Blikajúca červená	Upozornenie na slabú batériu (bezdrôtová verzia)

Ovládací kľúč

Operácia	Stav
Stlačte a podržte 3 sekundy (ak je fontána vypnutá).	Zapnite
Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy (ak je fontána na).	vstup do režimu konfigurácie siete
Tlač	Prepínač režimu výstupu vody
Stlačte tlačidlo + dlhé stlačenie na 3 sekundy	Vypnutie

Popis režimu

Popis režimu	Štát
Nepretržitý režim vody	Zariadenie nepretržite vypúšťa vodu (musí byť zapojené do zásuvky).
Režim snímača	Zariadenie raz vypustí vodu, ak zistí priblíženie osoby alebo zvieratá. *Predvolené nastavenie je také, že zariadenie sa vypúšťa 15 minút po každom vypustení vody. sekúnd, aby ste zaspali. Ak sa do 2 hodín nezistí žiadna voda, zariadenie automaticky vypustí vodu. *Rýchlosť uvoľňovania vody a čas spánku možno nastaviť manuálne v aplikácii ROLA.

Inštalčné pokyny

- Opláchnite základňu fontány, vypúšťacie potrubie, filter, filtračnú misku, misku z nehrdzavejúcej ocele a ostatné časti, ktoré sa dotýkajú čistej vody.
* Po odstránení ochranného vrečka z filtra ho oplachujte čistou vodou 3-5 minút.
*Podstavec fontány neoplachujte vodou.
- Nainštalujte vypúšťacie potrubie do nádrže a prilievajte vodu, kým nedosiahne úroveň MAX.
- Vyrovnajete nádrž s polohovacími otvormi základne a umiestnite nádrž na základňu.
- Umiestnite filter do drážky na filtračnej miske a nasadte ho na nádrž.
- Nainštalujte nerezovú misu a trysku na nádrž a skontrolujte, či je všetko príslušenstvo správne.
sa nachádza.

Sieťové pripojenie

1. Po zapnutí vodnej fontány stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, kým sa nerozsvieti stavová kontrolka neblíkajú modro. V tomto okamihu zariadenie prejde do stavu čakania na konfiguráciu siete.
2. Stiahnite si aplikáciu ROLA, kliknite na "Pridať zariadenie" alebo "+" na domovskej stránke a postupujte podľa pokynov. dokončiť konfiguráciu siete zariadenia. Nezabudnite vyplniť správny názov a heslo Wi-Fi.
*Prosím, uistite sa, že je váš mobilný telefón počas procesu konfigurácie siete v blízkosti zariadenia.
3. Keď aplikácia oznámi, že spárovanie prebehlo úspešne, znamená to, že sa zariadenie úspešne pripojilo k sieti.

Technické údaje

Názov produktu	Vodná fontána ROLA Smart Pet
Model výrobku	Bezdrôtová verzia: ROLA Fountain-01 Zásuvná verzia: ROLA Fountain-0 2
Veľkosť výrobku	223*161*163 mm
Hmotnosť výrobku	Bezdrôtová verzia: 975 g Sieťová verzia: 875 g
Materiály	ABS, nerezová oceľ, silikón
Kapacita nádrže na vodu	2.0L
Bezdrôtová frekvencia	2,4 GHZ
Vstupné napätie	5V 2A
Správna teplota vody	0 - 40°C

Právne vyhlásenie

1. Pred použitím výrobku si prečítajte tento dokument a uschovajte si ho.
2. Obrázky a popisy v tomto dokumente slúžia len ako referencia a prednosť by mal mať skutočný výrobok. Niektoré špecifikácie a konfigurácie nájdete v príslušných technických dokumentoch alebo u svojho predajcu.
3. Nominálny objemový objem a ukazovatele technického výkonu sú len špecifikácie. Skutočné údaje sa môžu líšiť v závislosti od prostredia, nastavení atď.
4. Ak používate iné produkty alebo softvér, za kompatibilitu a zákonnosť nesiete výhradnú zodpovednosť.
5. Nič z toho, čo je tu uvedené, nepredstavuje zmenu záručných podmienok spoločnosti Enabot.

Upozornenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia vrátane

rušenie, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu mať za následok stratu platnosti zmluvy.

oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovanie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšíte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiotechnikom.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu v nekontrolovanom prostredí.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi radiátorom a vaším telom.

Sociálne médiá

Instagram

@enabot_official



@enabot



@enabot_official @enabot



Pre všeobecné otázky: ebo@enabot.com Pre
technickú podporu: support@enabot.com Pre
firmy: sales@enabot.com
Pro Marketing : marketing@enabot.com



55.1204.0000111

www.enabot.com

Stroj bol schválený na používanie v krajinách EU, a preto je označený CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.electro-circuits.cz Zmeny v *technických špecifikáciách*. Aastnosť a chyby vyhradené.

S. er\nsnf st7edition and distribution

Reedog, s.r.o.

Sedem domov 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-collor.cz