

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wicked Ball A ir

PL

PRZED UŻYCIEM

Dziękujemy za zakup i korzystanie z urządzenia Wicked Ball . Dla własnego bezpieczeństwa i korzyści prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i materiałów towarzyszących przed instalacją i użyciem tego produktu. W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub innych strat niewłaściwą obsługą, firma nie ponosi odpowiedzialności. odpowiedzialny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli produkt jest niekompletny, należy natychmiast zaprzestać jego używania, aby uniknąć obrażeń zwierząt domowych.
2. Podczas zabawy wymagany jest nadzór, aby zapobiec połknięciu przez zwierzę.

W PUDEŁKU




Wicked Ball Air

Kabel ładujący
USB typu C



Podręcznik
użytkownika

KOMPONENTY



SPOSÓB UŻYCIA


1. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć zewnętrzną powłokę.



Wicked Ball Air Core


2. Włącz zasilanie i wybierz tryb interaktywny.

(Shake lub Slow Roll)



SPOSÓB UŻYCIA

3. rdzeń, wyrównując go z gniazdem.




4. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć zewnętrzną powłokę.



 Po wybraniu trybu należy zamknąć zewnętrzną obudowę w ciągu 5 minut, w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się automatycznie.

SPOSÓB UŻYCIA

5. Istnieją 2 sposoby aktywacji Wicked Ball Air:




(1) Dotknij lub potrząśnij nim, Wicked Ball Air natychmiast się aktywuje.



(2) Poczekać 5 sekund, a Wicked Ball Air aktywuje się automatycznie.

 Wicked Ball Air przejdzie w 30-minutowy okres uśpienia po 10 minutach zabawy. Ma to na celu uniknięcie wyczerpania i zapewnienie zwierzęciu umiarkowanego wysiłku fizycznego. Jeśli Wicked Ball Air zostanie ponownie podczas snu, wcześniej zakończy odpoczynek i będzie kontynuować zabawę z Twoim zwierzęciem.

JAK ŁADOWAĆ




@ Niski poziom naładowania
baterii (miga na czerwono) @
Ładowanie (miga na żółto) W
pełni naładowana (świeci na
zielono)

 Przed ładowaniem należy oczyścić ładowarkę z ciał obcych i utrzymywać ją w stanie suchym.

Gdy Wicked Ball Air wykazuje którykolwiek z poniższych warunków, to wskazuje niski poziom naładowania baterii i wymaga :

1. Dioda wskaźnika miga na czerwono po włączeniu zasilania, a następnie automatycznie wyłącza .
2. Brak reakcji na długie naciśnięcie przycisku funkcyjnego.

SPECYFIKACJA



Model:	CWQ01
Główne materiały:	E-TPU, PC
Waga:	130 g / 4.6 oz
Wymiary:	80 mm / 3,2 in
Bateria:	200 mAh
Wejście:	5V-JA

Temperatura pracy: 5°C-40°C / 41°F-104°F

WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Porady dotyczące użytkowania

Oprócz zabawy z tym produktem zaleca się interakcję ze zwierzęciem i zapewnienie mu różnorodnych zajęć. Możliwości stymulacji lub odpowiednią ilość codziennych ćwiczeń powinien określić lekarz weterynarii.

Gwarancja

Roczna ograniczona gwarancja

Cheerble gwarantuje, że dołączony sprzęt i akcesoria będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Cheerble nie udziela gwarancji na normalne zużycie ani uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub nadużyciem. Szczegółowe informacje na temat gwarancji mającej zastosowanie do tego produktu i jej warunków można znaleźć na stronie www.cheerble.com.

Warunki użytkowania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki użytkowania

Korzystanie z tego produktu jest uzależnione od akceptacji bez modyfikacji warunków, zasad i uwag zawartych w tym produkcie. Korzystanie z tego produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków i uwag. Jeśli użytkownik nie chce zaakceptować tych zasad, warunków i powiadomień, powinien zwrócić produkt, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu, na własny koszt i ryzyko wraz z dowodem zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

2. Właściwe użytkowanie

Prawidłowe użytkowanie obejmuje, bez ograniczeń, zapoznanie się z całą instrukcją obsługi i

wszelkie szczególne oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa. Specyficzny temperament lub

rozmiar/waga zwierzęcia może nie być odpowiednia dla tego produktu. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni Twojego zwierzęcia, skonsultuj z lekarzem weterynarii.

3. Zakaz użytkowania niezgodnego z prawem lub zabronionego

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zwierząt domowych. Ten produkt nie jest przeznaczony do wyrządzania krzywdy, ranienia ani prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem lokalnych przepisów prawa.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ani żadna z powiązanych z nią firm nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karte, przypadkowe, specjalne lub wtórne szkody i/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu.

5. Modyfikacja warunków umowy

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, warunków i powiadomień dotyczących tego produktu. Jeśli takie zmiany zostały zgłoszone użytkownikowi przed rozpoczęciem z tego produktu, będą one wiążące dla użytkownika tak, jakby zostały włączone do niniejszego dokumentu.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

To urządzenie jest zgodne z panelem 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w instalacji szeregowej. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd., mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego jest opatrzone **znakiem CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.electric-collars.com Zastrzega się możliwość zmian parametrów technicznych, właściwości i błędów drukarskich.

Centrum serwisowe i dystrybucja

Reedog, sro Sedmidomky

459/8 101

00 Praga 10

Telefon: +1 646 980 4569

E-mail: info@electric-collars.eu