

BENUTZERHANDBUCH – E-COLLAR BP504



Funktion:

- 1) Halsband zur Begrenzung des Hundegeläuts
- 2) Korrektur mittels Ton, el. einstellbar. Impuls oder automatischer Impuls
- 3) Option zur Einstellung der Bellempfindlichkeit
– 3 Stufen
- 4) Auslösezähler
- 5) Tauchbar
- 6) Laden – farbige Batterieanzeige
- 7) Batteriesparmodus im Ruhezustand



Vorbereiten des Kragens:

- 1) Bevor Sie das Halsband verwenden, laden Sie es mit dem mitgelieferten Ladegerät vollständig auf. Die Anzeige leuchtet beim Laden rot auf Green Charge (ca. 2 Stunden). Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Kontrollleuchte rot.
- 2) Ersetzen Sie ggf. die Elektroden durch eine längere Version, die im Lieferumfang enthalten ist (für langhaarige Hunde). Im Paket finden Sie auch ein Werkzeug zum Festziehen der Elektroden.
- 3) Schalten Sie das Halsband mit dem Knopf neben den Elektroden ein. Nach dem Einschalten leuchtet das Display auf und Sie hören einen Piepton beachten. Das Licht blinkt grün.
- 4) Nach dem Starten des Halsbandes wird der Bellzähler (bzw. die Anzahl der Korrekturstarts) auf dem Display angezeigt.

Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie die Einstellungen ändern (zum Ablesen der Anzeige drehen Sie die Elektroden nach oben):

Funktion	Anzeige	Bedeutung
Schalter	00 - 99	Anzahl des Bellens (Anzahl der Starts) Halten Sie die Taste gedrückt, um den Zähler zurückzusetzen
Pulspegeleinstellung	L 0 - L 9	L 1 – L 8 = Pulspegel L 0 = nur Ton L 9 = automatischer Pulsmodus
Einstellung der Halsbandempfindlichkeit	L - ΠΠ- H	niedrig - mittel - hoch Rindenempfindlichkeitsstufe
akustische Warnung vor dem Impuls	O - F	aus - an
Testmodus	- Γ	Aktivierung des Testmodus für neue Einstellungen

Um den Pegel für jede Funktion anzupassen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Wenn das Symbol auf dem Display zu blinken beginnt, drücken Sie erneut, um den gewünschten Wert einzustellen. Bestätigen Sie die Auswahl durch längeres Drücken der Taste. Bei der Auswahl und Einstellung einer Funktion ertönt zusätzlich ein begleitender akustischer Warnton.

- Einstellen der Pulsstufe – immer mit der niedrigsten Stufe beginnen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Hund korrigiert wird reagiert nicht, erhöhen Sie den Pegel. Der Hund sollte nicht jammern, sondern nur wackeln oder sich an den Ohren kratzen.
- Auto-Modus (L 9) – ist ein automatisch ansteigender Impuls, der bei Stufe 1 beginnt und mit den nächsten beiden Bellen zunimmt. Wenn der Hund länger als 10 Sekunden aufhört zu bellen, wiederholt sich der Modus ab 1. Dieser Modus ist nicht für kleinere oder empfindliche Hunde geeignet, da die letzten Impulspegel möglicherweise zu stark sind.
- Empfindlichkeit des Halsbandes anpassen – für die meisten Rassen reicht eine mittlere Einstellung aus. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Halsband das Bellen nicht ausreichend aufnimmt, können Sie die Lautstärke erhöhen.
- Akustische Warnung – der schnellste Weg, das Bellen eines Hundes zu stoppen, besteht darin, die akustische Warnung eingeschaltet zu lassen, bevor der Impuls gegeben wird. Der Hund lernt sehr schnell, dass eine Korrektur folgt, wenn er nicht beim Piepen stehen bleibt. Wenn der Hund nur spontan aufhört zu bellen, ist es besser, ganz mit dem Bellen aufzuhören ausschalten.

Sicherheit:

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, seine ausreichende Spannung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie außerdem die Haut an der Stelle, an der sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizungen. Benutzen Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder und nicht-elektrische Halsbänder).

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de
