

NÁVOD K OBSLUZE

Wicked Snail

CZ

PŘED POUŽITÍM

Děkujeme, že jste si zakoupili a používáte produkt Wicked Snail.

V zájmu vlastní bezpečnosti a prospěchu si před instalací a používáním výrobku pečlivě přečtěte tento návod a příložené materiály. V případě zranění, poškození majetku nebo jiných ztrát způsobených nesprávným

POZNÁMKY

1. před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozen. Pokud je výrobek neúplný, okamžitě jej přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění domácích zvířat.
2. Během hry je nutný dohled, aby se zabránilo spolknutí výrobku zvířetem.

OBSAH BALENÍ



Wicked Snail




Nabíjecí kabel




Návod k obsluze

Popis produktu



SPECIFIKACE



Model:	CWJ02
Hlavní materiály:	PVC, TPU, ABS
Hmotnost:	77 g
Rozměry:	68 x 50 x 59 mm / 2,7 x 2 x 2,3 Zoll
Baterie:	200 mAh
Vstup:	5V-1A
Provozní teplota:	5°C-40°C / 41°F-104°F

POUŽITÍ KONTROLKY NABÍJENÍ

Aktivujte a vyberte interaktivní režim.



Pokud se šnek přepne do určitého režimu, nelze jej krátkým stisknutím přepnout do jiného režimu. Chcete-li změnit režim, spotřebič nejprve vypněte. Po vypnutí stiskněte a podržte funkční tlačítko do pěti sekund od opětovného zapnutí spotřebiče, abyste zvolili režim.



Barevná
(pohyblivá)



Zelená
(aktivuje se dotykem)



Žlutá
(neaktivní nebo spící)



Po 10 minutách hry přejde Wicked Snail do 30minutové fáze spánku. Důvodem je zabránit vyčerpání a poskytnout zvířatům mírný pohyb. Pokud se šneka během spánku znovu dotknete, ukončí spánkovou fázi dříve a může pokračovat ve hře se svým mazlíčkem.



Nízký stav baterie
(bliká červeně)

Nabíjení (bliká žlutě)

Plně nabitě
(rozsvítí se zeleně)



Před nabíjením se ujistěte, že v nabíjecím portu nejsou žádné cizí předměty a že je suchý.



Pokud šnek vykazuje jeden z následujících vzorů chování, je baterie vybitá a je třeba ji dobít:

1. při aktivaci světelný pruh bliká červeně a poté se automaticky vypne.
2. funkční tlačítko nereaguje na delší stisknutí.

1. podmínky použití

Používání tohoto výrobku znamená nezměněný souhlas s podmínkami a pokyny obsaženými v tomto výrobku. Používáním tohoto produktu souhlasíte se všemi těmito podmínkami a pokyny. Pokud si nepřejete tyto podmínky přijmout, vraťte prosím výrobek nepoužitý a v původním obalu na vlastní riziko a náklady s dokladem o koupi, aby vám byly vráceny peníze.

2. správné použití

Správné používání zahrnuje přečtení celého návodu k obsluze a všech podrobných bezpečnostních pokynů. Specifický temperament nebo velikost/hmotnost vašeho domácího mazlíčka nemusí být pro tento výrobek vhodné. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem.

3. žádné nezákonné nebo zakázané použití

Tento výrobek je určen pouze pro použití u zvířat. Tento výrobek není určen k poškození, zranění nebo provokaci. Použití tohoto výrobku způsobem, který neodpovídá jeho určenému použití, může mít za následek porušení místních zákonů.

4. omezení odpovědnosti

Společnost Shenzhen Cheerble Technology Co, Ltd. ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě neodpovídá za (i) jakékoli přímé, nepřímé, sankčně nahrazované, náhodné, zvláštní nebo následné škody a/nebo (ii) jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo nesprávným používáním tohoto produktu.

5. změna jednacího řádu

Společnost Shenzhen Cheerble Technology Co, Ltd. si vyhrazuje právo čas od času změnit podmínky a oznámení týkající se tohoto produktu. Pokud jsou vám takové změny sděleny před použitím tohoto produktu, jsou pro vás závazné, jako by byly začleněny do tohoto dokumentu.

SHODA FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Pozor! Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změna orientace nebo polohy přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk.
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk