




REEDOG NO BARK VIBRO PREMIUM

UŽIVATELSKÝ MANUÁL




TECHNICKÉ PARAMETRY

- Název produktu: Reedog no bark vibro premium
- Kapacita baterie: 300 mAh
- Napětí: 3,7 V
- Příkon: DC 5V / 1A
- Vodotěsnost: IP67
- Rozměry: 70 x 37 x 40 mm
- Hmotnost: 71 g

OBSAH BALENÍ

- Přijímač
- Nylonový obojek
- Nabíjecí USB kabel
- Manuál



- Nasadte obojek na hlasivky
- Mírně ho utáhněte
- Kontaktní body se musí dotýkat kůže psa
- Dotáhněte nylonový obojek

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OBOJKU




- Dlouhým stisknutím tlačítka **M** obojek zapnete (obojek pípne)
- Dlouhým stisknutím tlačítka **M** obojek vypnete (obojek pípne)

Pro vypnutí a zapnutí musí obojek vstoupit do režimu nastavení.

FUNKCE A DISPLEJ

Po opětovném zmáčknutí tlačítka **M** se zobrazí stav navolených funkcí, jejich úroveň a stav baterie. 3x klepněte na druhé tlačítko  pro vstup do režimu nastavení. Klepnutím tlačítka **M** přepnete na jednotlivé funkce. Opětovným tlačítkem  nastavíte úroveň funkce a dlouhým stisknutím potvrdíte navolenou funkci.




Vibrace - nastavení úrovně 0-7, 0 je vypnuto.

Citlivost - nastavení úrovně citlivosti 1 - 7.

Stav baterie - L – slabá baterie, 1-7 – úroveň nabití baterie a F – nabitá baterie.

Pokud je indikátor baterie na úrovni 1, obojek prosím nabijte.

POPIS PRODUKTU



PRVNÍ POUŽITÍ

- Výchozí nastavení tohoto produktu je: úroveň citlivosti 6, úroveň vibrací 3.
- Před prvním použitím plně nabijte baterii. V pohotovostním režimu se dotykem tlačítka **M** zobrazí úroveň nabití.

Před použitím si pozorně přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném místě!

UPOZORNĚNÍ

- Doba nošení produktu se doporučuje ne více než 12 hodin/den
- Pro domácí mazlíčky od 5 kg do 50 kg a obvod krku do 62 cm
- Nevhodné pro psy do 5 kg nebo mladší 6 měsíců
- Děti by si s tímto výrobkem neměly hrát. Uchovávejte mimo dosah dětí

2 PRACOVNÍ REŽIMY



Režim spánku - žádné štěkání po dobu 5 sekund, spustí se režim spánku.



Tréninkový režim - Pes štěká. Tréninkový režim aktivován.

FUNKCE OBOJKU



Zvuk - Vždy existuje a nelze jej zrušit. Žádné nastavení úrovně.



Vibrace - nastavení výstupní úrovně 0-7, 0 je vypnuto. Výchozí je úroveň 3.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI



Zvuková spoušť - citlivost 1-7 úrovní, výchozí nastavení je na úrovni 6.

BEZPEČNOST:

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky i neelektrické)

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce. Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod: <https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/reedog-no-bark-vibro-premium>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz

www.reedog.cz
www.elektro-obojky.cz