




REEDOG NO BARK VIBRO PREMIUM

BEDIENUNGSANLEITUNG




TECHNISCHE PARAMETER

- Name des Produkts: Reedog no bark vibro premium
- Batteriekapazität: 300 mAh
- Spannung: 3,7 V
- Stromverbrauch: DC 5V / 1A
- Wasserdichtigkeit: IP67
- Masssen: 70 x 37 x 40 mm
- Gewicht: 71

PACKUNGSGEHALT

- Empfänger
- Nylonhalsband
- USB-Ladekabel
- Manual



- Legen Sie das Halsband auf die Stimmbänder
- Ziehen Sie es leicht fest
- Die Kontaktpunkte müssen die Haut des Hundes berühren
- Ziehen Sie das Nylonhalsband fest



EIN UND AUSSCHALTEN DES HALSBANDES



- 0 Drücken Sie lange auf die M-Taste, um das Halsband einzuschalten (das Halsband piept)
- Drücken Sie lange die M-Taste, um das Halsband auszuschalten (Halsband piept)

Um es aus- und einzuschalten, muss das Halsband in den Einstellmodus wechseln.

FUNKTION UND DISPLAY

Nach erneuertem Drücken der **M-Taste** wird der Status der gewählten Funktionen angezeigt, deren Füllstand und Batteriestatus. Drücken Sie dreimal auf die zweite Taste  um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Tippen Sie auf die **M-Taste**, um zu wechseln einzelne Funktionen. Drücken Sie die Taste  erneut, um die Funktionsstufe einzustellen und bestätigen Sie die ausgewählte Funktion mit einem langen Druck.




Vibration–Einstellung der Stufe 0-7, 0 ist Aus

Empfindlichkeit–Einstellung der Empfindlichkeitsstufe 1 - 7

Batteriestand-L – schwacher Akku, 1-7 – Ladestufe des Akkus a F – aufgeladener Akku .

Wenn die Batterieanzeige auf Stufe 1 steht, laden Sie bitte das Halsband auf.

PRODUKTBESCHREIBUNG



VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

- Die Standardeinstellung dieses Produkts ist:
Empfindlichkeitsstufe 6, Vibrationsstufe 3.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Berühren Sie im Standby-Modus die **M**-Taste, um den Ladezustand anzuzeigen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf!

WARNUNG

- Es wird empfohlen, das Produkt nicht länger als 12 Stunden/Tag zu tragen
- Für Haustiere von 5 kg bis 50 kg und Halsumfang bis 62 cm
- Nicht geeignet für Hunde unter 5 kg oder unter 6 Monaten
- Kinder sollten nicht mit diesem Produkt spielen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

2 ARBEITSMODUS



Schlafmodus - kein Bellen für 5 Sekunden, der Schlafmodus wird gestartet.



Trainingsmodus - Der Hund bellt. Trainingsmodus aktiviert.

HALSBANDFUNKTIONEN



Ton - Es besteht immer und kann nicht gekündigt werden. Keine Stufeneinstellung.



Vibration - Ausgangsstufeneinstellung 0-7, 0 ist aus. Standard ist Stufe 3.

EMPFINDLICHKEITSEINSTELLUNG



Tonauslöser - Empfindlichkeit 1-7 Stufen, Standardeinstellung ist Stufe 6.

SICHERHEIT:

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichende Straffung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, wo sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizung. Verwenden Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt. Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder und nicht elektrische Halsbänder).

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für die Hundeerziehung oder den Einsatz und die Installation elektronischer Erziehungshilfen: www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbänder.de