

reedog



Tractive DOG 6

Használati útmutató

www.reedog.hu
www.elektro-nyakorvek.hu



1

Kapcsolja be a nyomkövetőt (trackert)

Bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.



tractive.com/start-dog6

2

Töltse le az alkalmazást

Töltse le a Tractive GPS alkalmazást iOS-ra vagy Android-ra.



3

Aktiválja a nyomkövetőt (trackert)

A nyomkövető beállításához járjon el az alkalmazás szerint.



4

Rögzítse a nyomkövetőt

A nyakörv szélességétől függően válassza az A vagy B módszert.



Standard
USB-C
töltőkábel



A NYOMKÖVETŐ TÖLTÉSE

Töltse fel a nyomkövetőt az USB-C kábellel az ábra alapján. Az alsó LED fényjelző balról jobbra fog világítani, a készülék tölt.

A nyomkövető fel van töltve, ha a teljes LED sáv világít. A teljes töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

Megjegyzés: A készülék akkor is vízhatlan, ha elveszik a védőburkolat. A pótalkatrészt a készülékhez újra meg tudja vásárolni. További információ a help.tractive.com oldalon talál.

Ismerje meg a készülékét



KÖVETÉS MÓDJAI

2 különböző követési mód létezik: alapértelmezett és élő követés.

Alapértelmezett követés

Attól a pillanattól, hogy a nyomkövetőt bekapcsolja, az "alapértelmezett követés" módban van. Ez azt jelenti, hogy 2-10 percenként küld helymeghatározás frissítést. Ezzel a módszerrel kíméli az akkumulátort.

Ismerje meg a készülékét

Élő követés

A LIVE gomb megnyomásával az alkalmazásban a térképen élő követés módba lép és valós időben látja a helymeghatározást. Gyorsan el kellene indulnia, de akár 30 másodpercig is tarthat. Az élő követés mód több energiát fogyaszt, ezért 5 perc után kikapcsol (az alkalmazásban viszont meghosszabbíthatja ezt az időintervallumot).



VIRTUÁLIS KERÍTÉSEK

Állítsa be az alkalmazásban a biztonságos és a belépni tilos zónákat kedvencének, hogy Ön figyelmeztetést kapjon, ha ezek közül valamelyiket elhagyja vagy belép.



WELLNESS KÖVETÉSE ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS

A nyomkövető beállítása után használja rendszeresen pár héten keresztül naponta legalább 12 órában. Ezzel a módszerrel wellness értékelést nyer, így ellenőrizni tudja kutyája állapotát, valamint aktiválja az egészségügyi figyelmeztetéseket arra az esetre, ha kutyája aktivitása és alvása szokatlan változásokat mutat.



AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA

Ha szeretné meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát, állítson be otthon energiatakarékos zónát Wi-Fi vagy Tractive Base Station segítségével. Ha elérhető közelségben van, a nyomkövető tudja, hogy "megbízható területen" van, így kíméli az akkumulátort a helymeghatározás frissítése közben.

A funkcióinkról bővebb információt a help.tractive.com weboldalon talál.

Problémamegoldás



LED FÉNYJELZŐK

Nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot. Ha a készülék be van kapcsolva, a fényjelzők az akkumulátor állapotát mutatják.

Állapot	zöld-zöld	 
Mit jelent	Zöld bal oldalt (1) jó hálózatot jelent. Zöld bal oldalt (2) jó GPS jelet jelent. A nyomkövető ismeri a saját GPS helyzetét és el tudja küldeni az Ön telefonjára	
Mi a teendő	Minden úgy működik, ahogy kell. Megkezdheti a követést.	

Problémamegoldás

LED FÉNYJELZŐK

Állapot	piros - zöld
Mit jelent	A nyomkövető ismeri a saját GPS helyzetét, de nem tud csatlakozni a mobilhálózathoz és elküldeni azt az Ön telefonjára.
Mi a teendő	Helyezze a készüléket olyan területre, ahol jól elérhető mobilhálózat van.

Állapot	zöld - piros
Mit jelent	A nyomkövető csatlakozva van a mobilhálózathoz, de nem tudja megállapítani a saját GPS helyzetét. A készülék lehet beltéren vagy kültéren korlátozott GPS lefedettséggel, például erdőben.
Mi a teendő	Ha beltéren tartózkodik, menjen ki, várjon egy percet, majd a ki-/bekapcsolás gombot megnyomva ellenőrizze újra a GPS állapotát.

Problémamegoldás

LED FÉNYJELZŐK

Állapot	piros - piros  
Mit jelent	A nyomkövető nem ismeri a GPS helyzetét és nem tud csatlakozni a mobilhálózathoz.
Mi a teendő	Ha beltéren tartózkodik, menjen ki, várjon egy percet, majd a ki-/bekapcsolás gombot megnyomva ellenőrizze újra a GPS és a hálózat állapotát.

Állapot	fehér - fehér  
Mit jelent	A nyomkövető energiatakarékos zónában van az Ön Wi-Fi-jéhez vagy a Tractive Base Station-hoz csatlakozva.
Mi a teendő	Az élő követés mód újra elérhető lesz, amint a készülék kikerül az energiatakarékos zónából.

Problémamegoldás

LED FÉNYJELZŐK

Állapot	kék - kék  
Mit jelent	A készülék USB-C portjában víz van, a készüléket nem lehet tölteni.
Mi a teendő	Nyissa ki a töltőportot, és hagyja kiszáradni.

Állapot	fehér alsó fény 
Mit jelent	Az alsó fénysáv mutatja az akkumulátor töltöttségének szintjét. 25%     50%     75%     100%    
Mi a teendő	A következő séta előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát a ki-/bekapcsolás gomb megnyomásával. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltsé fel a készüléket.

Problémamegoldás



NINCS GPS VAGY HÁLÓZATKAPCSOLAT?

Ha a felső fényjelzők (1 + 2) pirosan világítanak, próbálja újraindítani az alkalmazást és újra beállítani a nyomkövetőt:

1. Tartsa lenyomva a ki-/bekapcsoló gombot 10 másodpercig.
2. Engedje el a ki-/bekapcsoló gombot. A LED fényjelző 2 másodpercre kivilágít és magas hangot ad ki, ami azt jelzi, hogy a nyomkövetőt sikeresen újraindította.
3. Újraindítás után hagyjon a nyomkövetőnek körülbelül 10 percet, hogy csatlakozhasson a helyi mobilhálózathoz és meghatározhassa a pontos GPS helyzetét.
4. Tesztelje rövid kinti sétán a nyomkövetőt a kezében tartva aktivált élő követési módban.



TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Ha továbbra is problémákba ütközik, látogasson el a segítő központunkba a help.tractive.com oldalon.



A RÖGZÍTŐPÁNT TÚL KICSI A NYAKÖRVÜKHÖZ VAGY HÁMJUKHOZ?

Vásároljon tartalék kiegészítőket, mint a nagyobb rögzítőpánt az üzletünkben a [tractive.com](https://www.tractive.com) oldalon.



Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. **Tractive GmbH**, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6A

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu
weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák
változtatása fenntartva.

Szervízközpont és beszerzés
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +36 21 300 7514
e-mail: info@elektro-nyakorvek.h