

Výcvikový obojok Reedog TC-021

# Uživatelský manuál

# OBSAH

OBSAH	2
VAROVANIE	3
UPOZORNENIE	3
OBSAH BALENIA	4
ZOZNÁMENIE S KOMPONENTMI	5
HLAVNÉ FUNKCIE	7
3 ZÁKLADNÉ VÝCVIKOVÉ METÓDY	7
OVERENIE SPOJENIA SO PSOM	7
KANÁLY	7
FUNKCIA ZÁMKU	8
VODEODOLNOSŤ ZARIADENIA	8
AKO TO FUNGUJE?	9
ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRIJÍMAČA	9
ZAPNUTIE A VYPNUTIE VYSIELAČA	10
PÁROVANIE ZARIADENIA	10
PREPNUTIE MÓDU KANÁLOV	10
TRÉNING	10
ĎALŠIE OPERÁCIE	11
PÁROVACIE OPERÁCIE	11
INDIKÁTOR BATÉRIE	12
TESTOVANIE FUNKCIÍ	12
AKO OBOJOK NOSIT	12
UPOZORNENIE	13
TIPY NA TRÉNOVANIE	13
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE	14

## VAROVANIE

Zariadenie je zakázané použiť na agresívne psy. Agresívny pes môže spôsobiť vážne poranenie, smrť majiteľa alebo iných ľudí. Pokiaľ si nie ste istí, či a ako zariadenie použiť s vaším psom, konzultujte to s profesionálnym psím trénerom.

Deťom je zakázané hrať sa s týmto produktom. Obojok zanechávajte mimo dosahu dieťaťa.




## UPOZORNENIE


Prosím, uistite sa, že je váš pes zdravý pred tým, než použijete zariadenie Reedog TC-021. Pokiaľ si nie ste istí, konzultujte s veterinárom.

Ak je obojok zapnutý, nemali by ste sa dotýkať kontaktných bodov.

Zariadenie nepoužívajte, keď má pes na miestach nosenia vyrážku alebo iné ochorenie kože. Počkajte, kým sa koža vášho psa zahojí.




## OBSAH BALENIA



1. Vysielačka
2. Výcvikový obojok
3. Kľúč
4. Testovacia lampa
5. Dlhé a krátke elektródy
6. Gumové ochranné kryty na elektródy
7. USB nabíjací kábel
8. Užívateľský manuál

## ZOZNÁMENIE S KOMPONENTMI



1. Zámok 2.

Vypínač 3.

Uchopenie šnúrky na ruku 4.

Tlačidlo impulzu 5.

Tlačidlo zvukovej korekcie 6. Tlačidlo

vibrácie 7. Overenie


spárovaného obojku 8. LED displej 9.

Nastavenie úrovne

impulzu 10. Párovací kľúč

11. USB nabíjanie 12.

Šnúrka na ruku



- 1. Spina
- 2. Pásovní šňůrka
- 3. Nášlečka
- 4. Zapínání / vypínání / Párovací klíč
- 5. USB nabíječka
- 6. Kontaktní body pro impuls
- 7. LED světelný zdroj
- 8. Šroubek
- 9. Šroubek
- 10. Tesovací kontakt
- 11. Šroubek



# HLAVNÉ FUNKCIE


## 3 ZÁKLADNÉ VÝCVIKOVÉ METÓDY

Beep training/pípanie: stačí jedno stlačenie tlačidla, nastaviť intenzitu nemožno.

Vibrácia: stačí jedno stlačenie tlačidla, nastaviť intenzitu nemožno.

Impulz: stačí jedno stlačenie tlačidla, nastaviť intenzitu je možné v 16 úrovniach, nastavenie je možné vidieť na displeji. Zariadenie nepodporuje kontinuálne stlačenie a vysielanie impulzu a to kvôli bezpečnosti psa. Nastaviť úroveň šoku je možné na tlačidle + a - na božnej strane vysieláča. Defaultná je úroveň 4.

## OVERENIE SPOJENIA SO PSOM

Tlačidlom  na vysieláči overíte spojenie s obojkom, ten sa po stlačení tlačidla rozsvieti zeleno.

## KANÁLY


Výcvikové zariadenie má 3 kanály, vďaka ktorým môžete ovládať až 3 psy naraz (oboeky).

Tieto kanály sú potom rozdelené do módu jedného kanála, alebo do kanála, ktorý zahŕňa všetky tri naraz.

Mód jedného kanála: Výcvikové zariadenie ovláda iba jeden obojek (psa). Je vhodné pre majiteľov jedného psa. Je ľahký na ovládanie a defaultný, ak si kúpite iba základnú sadu s jedným obojkom.

Viac kanálový mód: Všetky tri kanály sú používané, to znamená, že z jednej vysieláčky môžete ovládať až tri psy. Tento mód je vhodný pre majiteľov dvoch a viacerých psov.

Prepínanie medzi módmi: Užívatelia môžu ľahko prepínať medzi módmi, číslo kanála uvidíte na displeji.



## FUNKCIA ZÁMKU

Aby ste nestratili svoje nastavenie, tlačidlo zámku vám umožní kedykoľvek zamknúť a odomknúť nastavenie.

## VODEODOLNOSŤ ZARIADENIA

Zariadenie je vodeodolné, prežije krátky dážď, nie je ale vodotesné. Pes sa s ním nemôže ponoriť do vody.

## AKO TO FUNGUJE?



Po stlačení tlačidla na vysielачke vyšlete signál vášmu psovi. Touto technikou ľahko zdokonalíte psa v základných aj pokročilejších trikoch a poveloch.


Maximálna vzdialenosť, ktorú zariadenie dosiahne, je 500 metrov, avšak v teréne, kde je otvorená plocha bez elementov, ktoré zariadenie ruší signál.

## ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRIJÍMAČA


Pre zapnutie podržte tlačidlo na dobu 2 sekundy.  
Ozve sa dlhé pípnutie a rozsvieti sa zelené svetlo.

Pre vypnutie postup zopakujte.  
Prístroj zavibruje a dvakrát krátko pípne.

Ak je obojok pripravený na použitie,  
každých 5 sekúnd sa dvakrát zeleno  
rozsvieti kontrolka.



## ZAPNUTIE A VYPNUTIE VYSIELAČA

<p>Pre zapnutie podržte tlačidlo zapínania a vypínania prístroja po dobu 2 sekundy.</p> <p>Pre vypnutie podržte tlačidlo zapínania a vypínania prístroja po dobu 2 sekundy.</p> <p>Pokiaľ je vysieláč nepoužívaný dlhšie ako 20 sekúnd, prepne sa do úsporného režimu.</p>	<p><b>Power On</b></p> 
--	---

## PÁROVANIE ZARIADENIA

### PREPNUTIE MÓDU KANÁLOV

1. Ak chce užívateľ prepínať medzi kanálmi, najskôr vypnite vysieláč.
2. Potom na dve sekundy stlačte kombináciu tlačidiel párovania a vypnutia a zapnutia pre opätovné zapnutie zariadenia.
3. Vysielač sa zapne a vstúpi do iného kanála, ktorý uvidíte na displeji vysieláčky.
4. V novom kanáli stlačte tlačidlo zapnutia a vypnutia, nastavenie sa uloží.

### TRÉNING


Pre voľbu psa, stlačte tlačidlo párovania. Zvolená voľba sa ukáže na displeji vysieláčky.

Beep training/Zvuková korekcia: Stlačte tlačidlo zvukovej korekcie. Obojok dvakrát zapípa. Súčasne indikátor zabliká.

Vibračná korekcia: Stlačte tlačidlo vibrácie, obojok začne vibrovať. Súčasne indikátor zabliká.



Impulz: Stlačte tlačidlo impulzu, obojok vydá šok, súčasne indikátor zabliká. Dlhé držanie nie je aktivované.



## ĎALŠIE OPERÁCIE

Nastavenie intenzity impulzu: Vo všetkých úrovniach, okrem prípadu, keď je nastavený zámok, môžete ľahko, bočným tlačidlom, nastaviť silu impulzu.


Zámok: Pre zamknutie nastavenia stlačte bočné tlačidlo.

Ak je nastavenie zamknuté, na displeji je ikona zámku.

Ak na zamknutej vysielačke stlačte tlačidlo, displej bude blikať, aby indikoval, že je zamknutý.



Overenie pripojenia psa: Zvoľte kanál a potom stlačte tlačidlo s kolieskom. Korešpondujúci prijímač bielo blikne.



## PÁROVACIE OPERÁCIE



5 Seconds

1. Ovládanie prijímača: Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo zapínania a vypínania po dobu 5 sekúnd, aby ste prešli do párovacieho módu, kedy bude na obrazovke blikať zelené a červené svetlo.



2. Ovládanie vysielačky: Stlačte tlačidlo párovania, a nastavte správny kanál, ktorý si prajete. Potom stlačte a podržte rovnaké tlačidlo po dobu 3 sekúnd, vysielačka tak emituje signál pre párovanie.



3. Automatické párovanie: Keď prijímač prijme párovací signál, červené a zelené svetlo prestane blikať a ozve sa pípnutie (3x), indikujúce, že párovanie je dokončené. V rovnakej chvíli bude na displeji vysielačky blikať číslo kanála, po dobu 3 sekúnd.

4. Zmena kanálu: Ak chcete zmeniť kanál, opakujte operáciu.

## INDIKÁTOR BATÉRIE

Pokiaľ je stav batérie v prijímači nižší ako 15 %, na prijímači sa objaví červené blikajúce svetlo. Prijímač sa potom automaticky, po 10 sekundách, vypne.



Ak je stav batérie vo vysielajúcej nižší ako 15 %, 4 čiarky ako indikátor batérie, začnú blikáť všetky spolu a zariadenie sa automaticky po 15 sekundách vypne.





## NABÍJANIE BATÉRIÍ

Zariadenie sa nabíja USB káblom. Počas nabíjania sa vysielajúca ani prijímač nesmie používať k tréningu.

## TESTOVANIE FUNKCIÍ

1. Zapnite vysielajúcu a prijímač.
2. Zvoľte správny kanál, stlačte tlačidlo zvukovej korekcie, prijímač emituje tréningovú zvukovú korekciu. To isté pre vibračnú korekciu. Impulz musí byť testovaný so špeciálnou lampou tak, aby bolo testovanie bezpečné.



## AKO OBOJOK NOSIŤ


1. Nastavte obojok na veľkosť krku psa, a všetky jeho komponenty rozložte tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Skrátte sponou zostávajúci obojok.
3. Nasadte na krk psa, aby mu obojok bol komfortný.
4. Medzi obojok a krk psa by sa mali zmestiť dva prsty.



## UPOZORNENIE



Pes by nemal nosiť obojok dlhšie ako 12 hodín




Denne kontrolujte miesto kontaktu s pokožkou.



Udržujte kontaktné body čisté.



Prosím, keď psa netrénujete, alebo sa pes hrá, snímte mu obojok



Pokiaľ pes nosí obojok s prijímačom, mal by to byť jediný obojok, ktorý má na sebe.



Je zakázané obojok používať spoločne s vodítkom.

## TIPY NA TRÉNOVANIE

Keď začínate s trénovaním, je vhodné plne chápať, čo tréning s týmto výcvikovým zariadením predstavuje.

Akonáhle si prinesiete domov šteniatko, je vhodné začať so základnými povelmi bez výcvikového zariadenia. Zariadenie odporúčame pre psov od 6 mesiacov veku, kedy už psy chápu a poznajú niektoré základné povelky.

Pokiaľ chcete opraviť nevhodné správanie, úroveň korekcie by mal predstavovať vytrhnutie psa zo situácie, prerušiť jeho nevhodné správanie, aby mohol byť odmenený za správne správanie.

Nechcete, aby si pes asocioval nosenie obojku s tréningom, venujte mu preto dost' priestoru na hry a odpočinok.

K úspešnému tréningu s výcvikovým zariadením Reedog je dôležité správne načasovanie. Je dôležité, aby pes dostal upozornenie do 2 sekúnd, aby si správanie s korekciou asocioval a dosiahli ste tak úspechy.

Pokiaľ pes reaguje nervózne, vystresovane, nepoužívajte impulz.

Zariadenie disponuje 16 úrovňami impulzu, je dôležité nastaviť si tú správnu, na ktorú pes reaguje a zároveň pre psa nepredstavuje týranie alebo nepríjemné zážitky. Začnite s úrovňou 1 na 2 sekundy. Iba pokiaľ pes nevykazuje žiadne známky, že na korekciu reaguje, pridávajte úroveň.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVEDE

Je statická stimulácia - impulz - bezpečný pre môjho psa?

Áno, je nekomfortný, ale bezpečný.

Prečo môj pes na obojok nereaguje?

Sú dva dôvody, pokiaľ je nastavená nízka úroveň stimulácie, pes na ňu nemusí reagovať. Je možné, že obojok je príliš uvoľnený a kontaktné body sa tak nedotýkajú kože.

Pokiaľ je môj pes už vytrénovaný a počúva moje povel, má stále zmysel, aby nosil výcvikové zariadenie Reedog?

Pravdepodobne nie, ale je vhodné, aby čas od času obojok nasadený mal na upevnenie návykov.

Prečo zariadenia ako toto spôsobujú vážne ochorenie na krku psa?

Nevhodné a príliš časté nosenie akéhokoľvek výcvikového zariadenia na krku psa môže spôsobiť vtedy alebo tlakové nekrózy pokožky psa.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach:

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,  
a preto je označený  
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na  
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)