

Automatyczna stacja ultradźwiękowa

Instrukcja obsługi

Model UI3



Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zawartość opakowania



❶ Jednostka główna




❷ Kabel ładujący




❸ Instrukcja obsługi

Przegląd



Zastosowania



Zatrzymaj
nadmierne
szczekanie



Przestań
szczekać na psy
sąsiadów




Przestań szczekać na
pieszych przechodzących
obok podwórka



Do stosowania
wewnątrz i na
zewnątrz



Zatrzymaj psy przed szczekaniem podczas wycieczek
kempingowych



Operating Guide



Operating Guide



Operating Guide



Kluczowe korzyści



Trzy potężne głośniki ultradźwiękowe



Zasięg sterowania 50
stóp



Trzy tryby ultradźwiękowe



Automatyczne wykrywanie
szczekania



Ekran LCD



Cztery godziny szybkiego
ładowania



Wodoodporność
IPX5



Czas pracy baterii ponad 30 dni



Panel słoneczny: 0,25 W,
wydajność 21%

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Zachowaj odpowiednią odległość od uszu, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
2. Nieodpowiednie dla psów głuchych i niedosłyszących.
3. Umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci i nigdy nie używać ich.
4. Nie stosuj tego produktu u psów poniżej 6 miesięcy, a także u psów chorych, starych, ciężarnych lub agresywnych.
5. Nie moczyć produktu w wodzie.
6. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używane.
7. Fala ultradźwiękowa odbije się, jeżeli jakiś obiekt będzie ją blokował.
8. Nie rozmontowuj urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli potrzebujesz naprawy.



Device charging

Port ładowania typu C

C



Podczas ładowania paski naładowania baterii na ekranie zmieniają się i podskakują.




Trzy paski baterii świecą się zawsze, gdy jest ona w pełni naładowana.

Ładowanie paneli słonecznych




Gdy na panel słoneczny padają bezpośrednie promienie słoneczne, urządzenie automatycznie ładuje się i magazynuje energię elektryczną. Paski naładowania baterii na ekranie zmieniają się cyklicznie.



www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

Ładowanie



Uruchom i wyłącz urządzenie




1. Przekręć pokrętkę, aby uruchomić urządzenie. Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się ikona odpowiadająca bieżącemu trybowi.
2. Przekręć pokrętkę, aby wyłączyć urządzenie. Rozlegnie się dwukrotny sygnał dźwiękowy, a ekran zgaśnie.

Jak emitować ultradźwięki


1. Gdy pokrętło znajduje się w normalnym trybie ultradźwiękowym, szczekając do mikrofonu „wo, wo”, fala ultradźwiękowa zostanie wyemitowana, a ekran LCD wyświetlił wartość „25 KHz” i ikona pozostałego poziomu naładowania baterii.



2. Gdy pokrętło znajduje się w trybie rozszerzonych ultradźwięków, wydając dźwięk „wo, wo” w kierunku mikrofonu, zostanie wyemitowana fala ultradźwiękowa, a na ekranie LCD wyświetlił się ikona częstotliwości bieżącego trybu „H” i ikona pozostałego



poziomu naładowania baterii. Gdy pokrętło znajduje się w trybie ultradźwięków o zmiennej częstotliwości, szczekając do mikrofonu „wo, wo”, fala ultradźwiękowa zostanie wyemitowana, a na ekranie LCD wyświetlił się ikona „G” i ikona pozostałego poziomu naładowania baterii.



Pytania i odpowiedzi

P: Jaki jest zasięg zewnętrznego ultradźwiękowego urządzenia?

A: Zewnętrzny system antyszczekowy wykrywa szczekanie i wysyła fale ultradźwiękowe o zasięgu do 50 stóp.

P: Czy psy mogą stać się niewrażliwe na ultradźwięki?

A: W niektórych przypadkach psy mogą stać się niewrażliwe. Aby tego uniknąć, włącz szczekanie, aby kontrolować szczekanie w okresach, gdy pies szczeka (tj. wyłącz je, gdy nie ma Cię w pobliżu).

P: Jakie rodzaje psów są odpowiednie?

A: Odpowiednie dla psów każdej wielkości i wagi. Niezalecane dla psów powyżej 8 lat lub głuchych.

P: Czy muszę zainstalować baterię?

A: Urządzenie jest ładowalne i ma wbudowaną baterię.

Rozwiązywanie problemów

P: Nie odpowiadam mojemu psu.

Odpowiedź:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane, a następnie włącz je, skieruj się w stronę mikrofonu i powiedz WO, WO. Jeśli normalna fala ultradźwiękowa nie działa, spróbuj wybrać tryb pokrętła zgodny z ruchem wskazówek zegara, aby przeprowadzić test.
3. na drodze transmisji ultradźwiękowej nie znajduje się żaden obiekt blokujący.
4. Efekt ultradźwięków będzie słabszy, jeśli uszy psa będą zasłonięte.
5. Ludzie nie słyszą dźwięków ultradźwiękowych.

Ogłoszenie:

1. Użyj ultradźwięków, aby zablokować niechciane szczekanie psa. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami szkoleniowymi.

(Uwaga: Różne rasy psów reagują inaczej na ultradźwięki. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, istnieją trzy biegi, aby znaleźć najlepszy bieg)

2. Umieść urządzenie do kontroli szczekania na zewnątrz w zasięgu psa i przełącz urządzenie na normalne ultradźwięki, wzmocnione ultradźwięki lub ultradźwięki o zmiennej częstotliwości. Większość psów szybko zrozumie, że kontrola ultradźwiękowa zakłóca ich potrzebę szczekania, więc się zrelaksuje i przestanie szczekać. Powinieneś zauważyć, że pies szczeka mniej w ciągu pierwszych dwóch tygodni stosowania ultradźwięków na zewnątrz.
3. Nadmierne szczekanie może poważnie nadwyrężyć Twoją relację ze zwierzęciem i zakłócić spokój w sąsiedztwie. W niektórych przypadkach ten produkt może okazać się pomocny.

www.electric-collars.com

www.reedog.com

4. Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**.
Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.
5. **Serwis i dystrybucja**
6. Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 443 444 443
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl