



Használati útmutató

Reedog SP32



Köszönjük, hogy az SP32-t választotta. Küldetésünk a legjobb elektronikus edzésmód kínálata. Úgy szeretnénk biztosítani kutyája biztonságát, hogy eszközöket és technikákat kínálunk Önnek kedvence sikeres kiképzéséhez. Bármilyen probléma esetén ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, és mi azonnal megoldjuk.

Mielőtt elkezdi kutyája kiképzését, kérem, figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót a gyakori kérdéseket is beleértve.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Nem alkalmas agresszív kutyáknak. Ne használja ezt az eszközt, ha kutyája agresszív vagy hajlamos agresszív viselkedésre. Az agresszív kutyák súlyos, akár halált okozó sérüléseket okozhatnak gazdájuknak vagy más személyeknek. Ha nem biztos benne, hogy ez a készülék alkalmas kutyája számára, konzultáljon állatorvosával vagy szakképzett kutyakiképzővel.

FIGYELEM! Kérem, olvassa el a használati útmutatót, és tartsa be az ott leírtakat. Fontos a nyakörv helyes felhelyezése. A túl hosszú ideig viselt vagy túl szoros nyakörv bőrsérülést okozhat. A bőrreakciók a bőrpírtól egészen a fekélyesedésig terjedhetnek - ez az állapot közismerten felfekvésként ismert.

1. Ne hagyja a nyakörvet a kutya nyakán napi 8 óránál hosszabb ideig és próbálja minden 1-2 órában áthelyezni, ha ez lehetséges.
2. Ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, hogy elkerülje a túlzott nyomást.
3. Naponta ellenőrizze az érintkezési területet, hogy nem jelennek-e meg kiütések vagy fájdalom. A szőr mindennapos fésülése segíthet.
4. Ha kiütés vagy fájdalom jelenik meg, hagyja abba a nyakörv használatát, amíg a bőr meggyógyul.

Védje a készüléket a fagytól (-32°F vagy 0°C) és ne tegye ki 113°F vagy 45°C-nál magasabb hőmérsékletnek. Ne hagyja a készüléket közvetlenül a napon. Soha ne hagyja a készüléket az autóban, ami könnyen felforrósodhat akár 113°C vagy 45°C-ra.

AEROSZOLOK:

1. Gyermekektől távol tartandó.
2. A töltet tartalma és a spray funkcióval ellátott nyakörv nyomás alatt vannak.
3. Csak jól szellőző helyiségben használja. Csak az utasítások szerint használja.

4. Túlmelegedés esetén felrobbanhat, ne melegítse. Ne állítsa ki 113°F vagy 45°C-nál magasabb hőmérsékletnek.
5. Ne égesse el. Ne tegye tűzbe akkor sem, ha üres.
6. Védje a közvetlen napfénytől.
7. Ne hagyja az aeroszol tartályt a gépjárműben, ahol a hőmérséklet átlépheti a 113°F vagy 45°C-ot.
8. Tárolja hűvös helyen. Védje a szikráktól és nyílt lángtól. Az utántöltés alatt ne dohányozzon.
9. Ne szúrja ki. A folyékon hajtóanyag a bőrrel érintkezve fagyási sérüléseket okozhat.
10. Fogyasztásra nem alkalmas. Baleset esetén kérjen orvosi segítséget. Lenyelés esetén azonnal hívja fel a toxikológiai központot.

A Remote Spray Trainer nem játék. Tartsa távol a gyermekektől. Csak házikedvencek kiképzésére használja.

Ezek a lépések segítenek kedvencét biztonságban és kényelemben tartani. Házikedvencek milliója érzi kényelmesen magát, miközben spray funkcióval ellátott nyakörvet visel. Az edzések, amelyek rövidebbek és pozitívabbak (10-15 perc), gyakran a leghatásosabbak.

Ne használja a nyakörvet 6 hónapnál fiatalabb kutyán. A kiképző nyakörv helytelen vagy nem megfelelő használata káros hatású lehet. Kérem, használja ezt az eszközt megfelelően és legyen óvatos a kutyája kiképzése során.

A csomag tartalma

- Adókészülék
- Használati útmutató
- Csuklópánt
- USB kábel
- Vevőegység
- Nyakörv a vevőegységhez

Hogyan működik a rendszer

Az SP32 Remote spray funkcióval ellátott nyakörv biztonságos, kényelmes és hatékony minden 6 hónapnál idősebb házikedvencnek. Ez a rendszer segít kutyája irányításában nagyobb távolságban póráz nélkül. A gomb megnyomásával a távirányító jelet küld, aktiválja a vevőegységet és biztonságot sprayt vagy figyelmeztető hangjelzést vagy rezgést küld. A nyakörv következetes és megfelelő használata sok helytelen viselkedést segít helyrehozni, amelyeket kedvence mutat, vagy segít megtanítani bármilyen alap parancsot.

Fontos: A nyakörv valós hatótávolsága az adókészülék tartásának módjától függ, a hatótávolság változhat. Tartsa az adókészüléket vízszintes helyzetben, a testtől távol, hogy elérje az optimális hatótávolságot. A terep, időjárás, vegetáció, járművek, épületek, más rádiós készüléket adása és más tényezők befolyásolják a kiképző nyakörv hatótávolságát.

Fő funkciók

- Akár 150 méteres hatótávolság nyílt terepen.
- Minden kutyának alkalmas.
- Egyszerű, könnyű használat.
- Csak egy kutyának.
- Hosszú és rövid spray.
- Egy rezgés.
- Egy figyelmeztető hangjelzés.
- Tölthető 3,7 V Li-ion elem a vevő- és adókészülékhez.
- Erős TPU nyakörv.
- LED jelzi a vevőnyakörv alacsony energiafogyasztását. Másodpercenként 1x piros fény fog villogni, ha a töltöttségi szint alacsony.

Adókészülék

LED kijelző: Mutatja a 3 kiképző módot: Spray, Rezgés és Figyelmeztető hangjelzés; Töltöttségi szintet és a spray szintjét

Spray gomb: Nyomja meg 1x - a vevőegység egy sprayt enged.

Rezgés gomb: Nyomja meg 1x - a vevőegység egy rezgést ad.

Hangjelzés gomb: Nyomja meg 1x - a vevőegység egy figyelmeztető hangot ad.

USB fedél: Ha szeretné feltölteni az adókészüléket, nyissa ki az USB fedelet, csatlakoztassa az 5V DC töltőt USB-C típusú kábelén keresztül.

Felfelé gomb: Állítsa a spray szintjét hosszú sprayre, nyomja meg egyszer a gombot, a LED kijelzőn megjelenik a "H".

Lefelé gomb: Állítsa a spray szintjét rövid sprayre, nyomja meg egyszer a gombot, a LED kijelzőn megjelenik az "L".

Be-/kikapcsoló gomb: Tartsa lenyomva 1 másodpercig az adókészülék bekapcsolásához, a LED kijelző világít. Tartsa újra lenyomva 1 másodpercig, az adókészülék kikapcsol. A LED kijelző kialszik.

Vevőkészülék

On/Off gomb:

Tartsa lenyomva 1 másodpercig a nyakörv bekapcsolásához. Két megerősítő hangjelzés hallatszik, majd 5 másodpercenként egyszer villan a zöld LED fényjelző. Tartsa lenyomva 1 másodpercig a nyakörv kikapcsolásához. Egy hosszú hang hallatszik, a zöld LED jelzőfény kialszik.

Funkció és reakció táblázat

Funkció	LED fényjelzés
Az egység be van kapcsolva	A zöld fény 5 másodpercenként 1-szer villan
Gyenge akkumulátor	A piros jelzőfény másodpercenként 1-szer villan
Töltés	Világít a piros fény
Teljes töltöttség	Világít a zöld fény

Töltés

A vevő- és adókészülék gyorsan, kb. 2 óra alatt feltölthető, bár 3-4 óra jobb az akkumulátor jobb üzemideje miatt. USB kábel és 5V DC tápellátással tölthető, mint a mobiltelefon, notebook vagy számítógép adaptere.

Külön megjegyzés: Töltés közben a környezeti hőmérsékletnek 0-nál magasabbnak kell lennie. Ideális hőmérséklet töltéshez 10 és 45°C között van.

Ne töltsé az akkumulátort forró területen, tartsa távol nyílt lángtól.

1. Töltse fel a vevőegységet

- 1) Töltés közben világít a piros LED dióda.
- 2) Ha a nyakörv teljesen fel van töltve, a zöld LED jelzőfény világít és a piros LED jelzőfény nem világít.
- 3) A piros LED jelzőfény másodpercenként egyszer villan, ha az akkumulátor merül. Azonnal töltsé fel az akkumulátort.

2. Töltse fel az adókészüléket

- 1) Az akkumulátorszint a töltés alatt változik.
- 2) Az akkumulátorszint nem változik, ha az adókészülék teljesen fel van töltve.

Szinkronizálás

1. lépés: Tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot. Két sípolás után engedje el a gombot, a vevőegység be van kapcsolva.

2. lépés: Vegye elő az adókészüléket. Tartsa lenyomva a hullámos + csengő gombokat egyidejűleg, a LED kijelzőn "P" látható. Tartsa a vevőnyakörv közelébe 10-20 cm-re, amíg nem hall 5 sípolást a vevőegységből, majd engedje el.

Megjegyzés: A vevőnyakörvet a bekapcsolása után 30 másodpercen belül párosítania kellene. Ellenkező esetben a nyakörvet ki kell kapcsolnia, majd újra bekapcsolni, hogy válaszoljon.

KKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ

Győződjön meg róla, hogy kutyája áll, miközben elhelyezi a nyakörvet a nyaka közepén. A vevőeszköznek a nyak alsó részén kellene lennie a spriccelő fúvókával a kutya orra felé. A nyakörvnek szorosan kellene illeszkednie, viszont eléggé lazán, hogy a nyakörv alá beférjen egy ujj.

Hogy a nyakörv megfelelően működjön, a fúvókát helyesen kell elhelyezni, valamint a spriccelő fúvóka és a kutyája orra közt nem lehet akadály.

1. Győződjön meg róla, hogy a spriccelő fúvóka meg van döntve és felfelé mutat a kutya orra felé.
2. Hosszúszőrű kutyáknál szükség lehet a szőr lerövidítésére a spray útjának hosszán. Hogy a spray hatásos legyen, fontos, hogy eljusson egészen a kutya orráig.
3. Kapcsolja ki a nyakörvet, majd töltsse fel citronella sprayel. Az optimális teljesítmény érdekében a nyakörvet minden használat előtt újra kellene tölteni.

Általános tippek a tanításra

1. Tartson rövid és pozitív edzéseket (minden lecke 10-15 perc között).
2. Mindig egy kutyát edzen egyszerre.
3. Az első kezdetleges edzésen tartsa kutyáját már ismert kültéri területen.

4. Használjon nem fém nyakörvhöz csatlakoztatott hosszú pórázt, ami segít a kutyának a tanulásban.
5. Legyen következetes. Adjon kutyájának hangjelzést és/vagy sprayt minden helytelen viselkedésre.
6. Először tanítsa meg a parancsot a kutyájának, csak ezután erősítse meg azt az adókészülékkel.
7. Mindig egy parancsot használjon az engedelmességhez. Ne használja a kiképző rendszer olyan parancsokhoz, amiket a kutya nem tanult meg.
8. Ne becsülje túl a kutyáját. A kiképzéshez használjon a lehető legkevesebb sprayt.
9. A kiképzés alatt fordítson figyelmet az összes pozitív változásra kutyája viselkedésében, és ne felejtse gyorsan erősíteni azt rengeteg dicsérettel és jutalommal.
10. Ha észrevesz egy helyzetet, amikor kutyája ismételten rosszul viselkedik, állítsa be ezt a helyzetet mint kiképzés. Ezzel lényegesen nő az esélye a sikerre.
11. Ha kutyája a hangjelzésre vagy sprayre ijedten reagál (főként első alkalommal), ne aggódjon. Irányítsa figyelmét az egyszerű és helyes viselkedésre (például olyan ismert parancssal mint "ül").
12. Kérem, ne feledje, hogy az edzéseknek rövideknek kellene lenniük, és minden edzést pozitívan kell befejezni. Hagyja abba a kiképzést és játsszon kutyájával amint kutyája új szintet ér el tudásával.
13. Soha ne használja az SP32 Remote Spray Trainer készüléket bármilyen agresszív viselkedés javítására vagy megsemmisítésére. Ha kutyája ilyen viselkedés jeleit mutatja, vegye fel a kapcsolatot szakképzett kiképzővel. A kutyák agresszivitása sok tényező eredménye - lehet tanult viselkedés vagy okozhatja félelem is. Egy másik kedvező tényező a kutyák agresszív viselkedésének a szociális dominancia. Minden kutya más.

HOGYAN TANUL A KUTYA

Íme néhány alapvető iránymutatás, amelyek lefedik a távolról történő engedelmisségi parancsokkal végzett kiképzői munkát.

Minden egyes parancsnál haladjon lépésről lépésre a bemutatás folyamatával. Ne feltételezze, hogy a kutyája azonnal meg fogja érteni a kiképző eszköz távoli korrekcióját a parancshoz kapcsolódóan. Az inger kezdetben összezavarhatja, még akkor is, ha a parancsot már ismeri.

Ne vezessen be távoli kiképzést figyelemmegosztás (zavaró tényezők) mellett. Tartsa egyszerűen a dolgokat kutyája számára az első alkalmak során. Nem tudnak jól tanulni, ha túl sok zavaró tényező van jelen.

Gyakran ismételt kérdések

Biztonságos a spray a kutyám számára?

– Annak ellenére, hogy a spray kellemetlen, ártalmatlan a kutyájára nézve.

Vízálló a nyakörv?

– Nem, ne merítse vízbe.

Milyen idősnek kellene lennie a kutyámnak, amikor használni kezdjük ezt az eszközt?

– A kiképző nyakörv használatához a betöltött 6 hónapos kor ajánlott. Kutyájának már tudnia kellene az alapvető parancsokat mint az "ül" vagy "marad".

A nyakörv túl hosszú, levághatom a felesleges részt?

- Igen.

Használhatom az agresszív kutyámon?

– Egyik eszközünket sem ajánljuk agresszív kutyáknak. Ilyen esetben, kérem, forduljon állatorvosához vagy szakképzett kiképzőhöz, hogy megtudja, miért lehet agresszív a kutyája.

Pontosan 150 méter a hatótávolság, ahogy azt hirdetik?

– A 150 méteres hatótávolságot tökéletes körülmények között tesztelik. A valós hatótávolság függ a tereptől, időjárástól, vegetációtól és más rádiójeles készülékektől is. A legjobb eredmény elérése érdekében győződjön meg arról, hogy a nyakörv lámpája a lehető legközelebb van a kutya orrához és tartsa a távirányítót vízszintesen a nyakörv felé irányítva.

El kell érnie a spraynek a kutyám orrát?

– Nem. A spray nagyon lágy és egyszerűen ködfelhőt alkot az orr területén.

Honnan fogom tudni, hogy fel kell töltenem a sprayt?

– Ajánljuk minden használat előtt teljesen feltölteni a sprayt. Ha a spray hosszabb ideig nem lesz használatban, ürítse ki.

Feltölthetem a sprayt, ha a kutyám épp viseli a nyakörvet?

– Nem. Kérem, vegye le kutyája nyakából, kapcsolja ki a vevőegységet és csak ezután töltsse fel a sprayt.

Problémamegoldó útmutató

Probléma 1: Nincs spray sem sípolás a gomb megnyomásával az adókészüléken.
A vevőegység nincs aktiválva.
A vevőegységet be kell kapcsolni, különben egyáltalán nem fog működni.
A vevőegység nincs párosítva az adókészülékkel.
Egyezés esetén járjon el az útmutató szerint.

Probléma 2: A vevőegység fénye nagyon gyorsan vált színt, hogy jelezze a gyenge akkumulátorszintet.
Az edzések között az egység bekapcsolva maradt. Használat után győződjön meg róla, hogy a vevőegység ki van kapcsolva.
Nagyon hideg időjárásban edz.

Probléma 3: A kiképző nyakörvnek nincs vagy nagyon alacsony a hatótávolsága.
Ön vagy kutyája vaskonstrukció árnyékában van. Ilyen konstrukcióktól távol használja.
A vevőegység hátrafelé van helyezve. A legjobb hatótávolság érdekében helyezze úgy a vevőegységet, hogy a fény a kutya orra felé mutasson.
Zavaró rádiójel: Várjon kicsit, és próbálja meg újra vagy menjen másik területre.

Probléma 4: A vevőegység nem fogad semmilyen jelet vagy egyáltalán nem működik.
Ellenőrizze a be-/kikapcsoló gombot a vevőegységen, és győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva.
Ellenőrizze az adókészüléket, ha le van merülve, először töltsse fel.
A töltő nem működik, próbálja számítógépről.
Párosítsa újra a vevőnyakörvet az adókészülékkel.

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.

A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és beszerzés

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu