



Használati útmutató Canicalm Small

A csomag tartalma

- 1x ugatásgátló nyakörv Canicalm Small
- 1x töltő dokkolóval
- 1x mágneses kulcs
- 1x rövid elektródák
- 1x hosszú elektródák
- 1x tesztlámpa

Termékleírás



Szimbólum:

A mágnes helye - be- és kikapcsoláshoz vagy a használati mód kiválasztásához

Az akkumulátor töltése

Figyelem, nagyon fontos! A készüléket töltsé fel az első használat előtt.

A töltés megkezdése előtt a készüléket ki kell kapcsolni. Járjon el a következők szerint:

- Csatlakoztassa az adaptert a töltőállomáshoz
- Csatlakoztassa az adaptert a konnektorhoz
- Helyezze a nyakörvet a töltőállomásba, pár másodperc múlva a fényjelző zölden kezd villogni
- Amint a nyakörv teljesen fel van töltve, a fényjelző kialszik
- Vegye ki a nyakörvet a töltőállomásból
- Húzza ki az adaptert a konnektorból

A készülék teljes töltése kb. 5 órát vesz igénybe.



Az eszköz be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: Helyezze a mágneses kulcsot a bekapcsoló szimbólumhoz és tartsa ott pár másodpercig. Sípoló hangot ad ki a nyakörv és a zöld fényjelző minden 5. másodpercben villan egyet, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.

Kikapcsolás: Helyezze a mágneses kulcsot a kikapcsoló szimbólumhoz és tartsa ott egy másodpercig. Kettő sípoló hangot ad ki a készülék, a fényjelző egyet villan pirosan. A készülék ki van kapcsolva.



Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében mindig kapcsolja ki a készüléket, ha épp nincs használatban.

Működési elv

Az első ugatásnál a nyakörv hangjelet ad. Ha a kutya még 30 másodpercnél tovább ugat, akkor a nyakörv a hangjelzés mellett statikus impulzust is ad, a beállított mód alapján.

Ha a kutya 30 másodpercen belül újra ugat, akkor a készülék megismétli a jeleket. 9 impulzus után a készülék 2 percre deaktiválja azokat.

Működési mód választása

A készülék gyárilag a 2 módra van állítva (érzékeny kutyáknak). Ha szeretné a módot megváltoztatni kevésbé érzékeny kutyáknak, járjon el a következők szerint:

A készüléket ki kell kapcsolni. Most járjon el úgy, mint bekapcsoláskor - helyezze a mágneses kulcsot a bekapcsoló szimbólumhoz, de tartsa ott. Kb. 5 másodperc múlva a készülék sípolni és a fényjelző villogni kezd. Mindig annyszor sípol/villog, amilyen szint be van állítva (első alkalommal tehát 2x), ha tovább tartja ott a kulcsot, a mód fokozatosan át fog kapcsolni, amit a készülék a szintnek megfelelő sípolással/villanással fog jelezni. Ha a nyakörv a kívánt szintet jelzi, vegye el a mágneses kulcsot.

Villanás/sípolás mennyisége	Mód	Funkció
1	1	Csak hang
2	2	Hang + gyenge impulzus
3	3	Hang + erősebb impulzus

Akkumulátor töltöttsége

Ha a nyakörv bekapcsolásánál a fényjelző pirosan villan, a készüléket fel kell tölteni. Ha az akkumulátor már túl gyenge, a nyakörv nem fog aktiválódni. Töltse fel a készüléket - a feltöltési idő kb. 5 óra.

Elektródák

Rövig elektródák - már fel vannak helyezve, rövidszőrű kutyáknak. A csomagolás tartalmaz hosszú elektródákat is, hosszúszőrű kutyáknak. Az elektródák csavarozhatók.

Helyes felhelyezés

Húzza meg a nyakörvet kutyája nyakán úgy, hogy egy ujját be tudja helyezni a nyakörv alá. A nyakörvnek kényelmesen kellene illeszkednie a kutya nyakához. Győződjön meg róla, hogy az elektródák közvetlenül érintkeznek a bőrrel. Az elektródák és a bőr közti szőr okozhatja a készülék teljes működésképtelenségét. Ha szükséges, borotválja le a szőrt az elektródák helyén.

Biztonság

- A maximális hatás és kutyája biztonsága érdekében, gyakran ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, helyes szorosságát, és az elektródák elhelyezkedését. Ellenőrizze a bőrt az elektródák helyén, hogy nem okoznak-e kiütést vagy irritációt. Ebben az esetben a nyakörvet a lehető leggyakrabban vegye le a kutyáról, esetleg forduljon állatorvosához.
- A nyakörvet nem szabadna 12 óránál hosszabb ideig folyamatosan viselni (ez egy általános ajánlás minden nyakörvre, a nem elektronikusra is).
- Mossa meg kutyája nyakát az elektródák helyén, amilyen gyakran csak szükséges.

Megfelelőségi nyilatkozat, jótállás és jótállás utáni szerviz

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervízközpont és beszerzés
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel.: +36 21 300 7514
e-mail: info@elektro-nyakorvek.hu