



Comedero para mascotas PetSafe® de 5 comidas | Dispensador de comida para perros y gatos

PFD10-18001

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas. Introduzca 4 pilas tamaño D en el compartimento. Las pilas no están incluidas.

FIJAR LA HORA

1. Pulse el botón Reloj y, a continuación, el botón Configurar. La hora empezará a parpadear en la pantalla.
2. Presione el botón Aumentar o Disminuir (flecha) para configurar la hora (AM o PM para la tarde).
3. Pulse el botón Configurar. Los minutos parpadearán en la pantalla.
4. Repita el procedimiento para configurar los minutos.
5. Pulse el botón del reloj. La hora está configurada correctamente.

ESTABLECE LA HORA PARA LA PRIMERA ALIMENTACIÓN DEL DÍA

1. Presione el botón Reloj y luego el botón Aumentar hasta que vea el indicador en la pantalla.

2. Pulse el botón Configurar.
3. Presione el botón Aumentar o Disminuir (flecha) para configurar la hora (AM o PM para la tarde).
4. Pulse el botón Configurar. Los minutos parpadearán en la pantalla.
5. Repita el procedimiento para configurar los minutos.
6. Pulse el botón del reloj. La hora está configurada correctamente.
7. Llene la tolva con alimento. NO AGREGUE DEMASIADO, ya que podría causar un mal funcionamiento del dispositivo.
8. Cierre los recipientes contenedores de alimentos con la parte superior del comedero.
9. Presione Avance manual para avanzar el recipiente a la posición correcta.
10. Cierre el comedero con la tapa.
11. Coloque el comedero en la ubicación deseada.

Establezca la próxima hora de alimentación (si alimenta varias veces al día)

1. Presione el botón Reloj y luego el botón Aumentar hasta que vea el indicador en la pantalla.

2. Repita los pasos 8 a 12 para configurar alimentaciones adicionales.

Cancelar la hora de alimentación establecida

1. Presione el botón Reloj y luego el botón Aumentar hasta que vea en la pantalla el tiempo de alimentación que desea cancelar.
2. Presione el botón Suspender alimentación.
3. Pulse el botón Reloj.

Cancelación del horario de alimentación establecido, manteniendo el programa de alimentación

1. Presione el botón "Suspender Alimentación" durante 7 segundos y luego suéltelo. El ícono de "Suspender Alimentación" aparecerá en la pantalla.
NOTA: símbolo 

Continuar con la alimentación programada (a intervalos programados)

1. Presione el reloj. El ícono de Suspender alimentación debería desaparecer de la pantalla.

APAGADO DEL DISPENSADOR

Retire las pilas.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10
+34900963443
info@reedog.es

