



PetSafe®, 5-Meal Pet Feeder | Dávkovač krmiva pro psy a kočky

PFD10-18001

INSTALACE BATERIE

1. Otevřete dvířka na baterie. Vložte do otvoru 4 baterie typu D. Baterie nejsou součástí balení.

NASTAVTE ČAS

1. Stiskněte tlačítko Clock, pak tlačítko Set. Hodiny na displeji začnou blikat.
2. Stiskněte tlačítko Increase nebo Decrease (šipky) pro nastavení hodin (AM nebo PM na odpoledne).
3. Stiskněte tlačítko Set. Na displeji začnou blikat minuty.
4. Opakujte postup při nastavení minut.
5. Stiskněte tlačítko Clock. Nyní je čas správně nastaven

NASTAVTE ČAS PRVNÍHO DENNÍHO KRMENÍ

1. Stiskněte tlačítko Clock, pak tlačítko Increase dokud na displeji neuvidíte indikátor  1.
2. Stiskněte tlačítko Set.
3. Stiskněte tlačítko Increase nebo Decrease (šipky) pro nastavení hodiny (AM nebo PM na odpoledne).
4. Stiskněte tlačítko Set. Na displeji začnou blikat minuty.
5. Opakujte postup při nastavení minut.
6. Stiskněte tlačítko Clock. Nyní je čas správně nastaven.
7. Naplňte zásobník krmivem. NEPŘIDÁVEJTE PŘÍLIŠ MNOHO KRMIVA – může to způsobit nefunkčnost zařízení.
8. Uzavřete misky se zásobníky na krmivo vrchní částí krmítka.
9. Stiskněte Manual Advance pro posunutí misky do správné pozice.
10. Uzavřete krmítko víkem.
11. Umístěte krmítko na požadované místo.

Nastavte čas pro další krmení (pokud podáváte potravu vícekrát za den)

1. Stiskněte tlačítko Clock, pak tlačítko Increase dokud na displeji neuvidíte indikátor  2,  3 ...
2. Opakujte postup z bodu 8 po bod 12 pro nastavení dalších krmení.

Zrušení nastaveného času na krmení

1. Stiskněte tlačítko Clock, pak tlačítko Increase dokud na displeji neuvidíte čas krmení který si přejete zrušit.
2. Stiskněte tlačítko Suspend Feeding.
3. Stiskněte tlačítko Clock.

Zrušení nastaveného času na krmení – přičemž se zachová program krmení

1. Stiskněte Suspend Feeding na 7 sekund – pak tlačítko uvolněte. Ikona Suspend Feeding se zobrazí na displeji.
POZNÁMKA: symbol "h" mezi minutami a hodinami bliká každou vteřinu.

Pokračovat v naprogramovaném krmení (v naprogramovaných intervalech)

1. Stiskněte Clock. Ikona Suspend Feeding by měla z displeje zmizet.

VYPNUTÍ DÁVKOVAČE

Vyjměte baterie

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reedog