


reedog

# PETKIT™

## MANUAL DE UTILIZARE

PETKIT EVERSWEET MAX (FĂRĂ FIR)



Vă rugăm să citiți cu atenție Manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați în mod corespunzător.


V1.0-2024.01

# TABEL DE CONȚINUT

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| LISTA PRODUSELOR                         | 3  |
| DESCRIEREA PRODUSULUI                    | 4  |
| INSTALAREA PRODUSULUI                    | 6  |
| MOD DE UTILIZARE                         | 8  |
| DESCRIEREA FUNCȚIEI                      | 13 |
| CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE                  | 17 |
| VIDEO GUIDE                              | 18 |
| SPECIFICAȚII DE BAZĂ                     | 19 |
| UN MESAJ PENTRU CLIENȚII NOȘTRI VALOROȘI | 20 |
| GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR      | 20 |

# 01 LISTA PRODUSELOR


\* Vă rugăm să vă asigurați că toate accesoriile sunt prezente înainte de instalare și utilizare.




Unitate  
principală



Conductă de  
evacuare



Filtru



Pompă de apă  
fără fir<sup>①</sup>



Perie de  
curățare 2 în 1



Cablu de  
alimentare



Manual de utilizare


Notă:

① Pompa de apă funcționează continuu în modul normal. Durata de viață a pompei de apă poate varia în funcție de diferitele moduri de utilizare și întreținere. Înlocuiți pompa de apă cu una nouă dacă necesar.

\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, pot fi implementate periodic îmbunătățiri ale produsului. Imaginile produsului prezentate sunt doar în scop ilustrativ. Produsul real poate diferi de imaginea afișată pe ambalaj. Pentru orice neconcordanță, vă rugăm să consultați produsul real.


## 02 DESCRIEREA

# PRODUSULUI




**Atenție: Există componente în interiorul bazei fără fir și al modului de control. Nu le clătiți sau nu le înmuiați.**

Indicator luminos de stare




Buton

Pornit/opriți: Apăsăți-l lung timp de 3 secunde până când lumina clipește în albastru, verde și roșu în succesiune, indicând o configurare reușită.




Modul de control

Conector pentru  
cablul de  
alimentare  
(Deschideți fișa pentru  
praf înainte de  
utilizare)




Partea inferioară a  
modulului de control



Crestătură pentru încălzitorul de apă


\* Scoateți capacul și deschideți capacul înainte de utilizare.




Crestătură pentru cablul de alimentare

## INSTALAREA PRODUSULUI

Modul de control pe verticală în sus.




② Deblocați zăvorul și scoateți tava de apă din oțel inoxidabil.



③ Scoateți capacul și suportul pentru filtru.




④ Introduceți pompa de apă în canelura din rezervorul de apă, apoi introduceți țeava de ieșire în priza de apă de deasupra pompa de apă fără fir.




**Notă: Asigurați-vă că țeava de ieșire este instalată până la capăt.**

⑤ Puneți capacul, așezați suportul filtrului așa cum se arată în imagine și puneți filtrul în suportul său.


(\* Înainte de a utiliza filtrul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalajul filtrului).



⑥ Adăugați apă în rezervorul de apă până la poziția liniei MAX.



⑦ Introduceți punctul A al tăvii de apă sub ieșire și trageți zăvorul spre exterior pentru a fixa cealaltă parte a tăvii de apă.



⑧ Introduceți modulul de control vertical în bază, iar instalarea este completă.




# 04 MOD DE UTILIZARE

## 4.1 Moduri de utilizare


\* Acest produs oferă două opțiuni de alimentare și puteți alege în funcție de nevoile dvs.

### 4.1.1 Conectați-l


① Scoateți modul de control, deschideți mufa de silicon și introduceți cablul de alimentare în intrarea de alimentare din partea de jos modului de control.



② Introduceți pe verticală modulul de control înapoi la baza sa și conectați-l.



③ Apăsați butonul pentru a comuta modul de distribuție a apei.



#### Indicator luminos de stare

##### ① Mod normal

Albastru solid: Debit continuu

##### ② Mod intermitent




Verde solid: Flux intermitent

(Personalizați frecvența de distribuție a apei în aplicație. Setarea implicită este de a distribui apă timp de 3 minute și de a opri timp de 3 minute.)

## 4.1.2 Deconectare (alimentată de bateria încorporată)


① Scoateți modulul de control și introduceți cablul de alimentare în conectorul acestuia pentru a încărca modulul de control.

② Lumina solidă albastră sau verde indică încărcarea completă. Scoateți-l din priză, acoperiți mufa de silikon și introduceți modulul de control în bază pe verticală.



### Încărcat complet


Indicatorul luminos de stare este fix.



③ Comutarea modulului de distribuire a apei nu este disponibilă în modul baterie.  
(Pentru a păstra durata de viață a bateriei, apa este pompată implicit timp de 25 de secunde pe oră).


\* Frecvența de distribuire a apei poate fi setată făcând clic pe "Gestionarea energiei" în aplicația PETKIT. Vă rugăm să rețineți că frecvența ridicată de pompare a apei va scurta durata de viață a bateriei. Pentru a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare posibilă, vor fi efectuate optimizări neprogramate ale software-ului și ale funcțiilor sale. Vă rugăm să consultați funcțiile reale din aplicație.

④ Cazul în care indicatorul luminos de stare clipește în roșu arată o putere scăzută a bateriei. Vă rugăm să conectați la priză pentru a încărca modulul de control.



### Baterie descărcată


Indicatorul luminos clipește



## 4.2 Indicator Descriere

Indicator de filtrare<sup>①</sup>

Indicator de lipsă de apă<sup>②</sup>



### Conectare

Încărcat complet: Albastru sau verde solid  
Încărcare: Albastru sau verde intermitent

\* Culoarea luminii depinde de modul de distribuire a apei.

### Scoateți din priză

Lumina verde este aprinsă timp de 15 secunde și apoi se stinge.

(În acest fel, timpul de lucru este prelungit).

Baterie descărcată: Roșu intermitent

### Defecțiune unitate principală

Lumina clipește alternativ albastru și verde.

① Roșu intermitent înseamnă că filtrul trebuie înlocuit. Vă rugăm să resetați în aplicație după înlocuire, apoi indicatorul se va stinge. (Fântână cu apă în funcționare normală)


② Roșu intermitent înseamnă lipsă de apă. Indicatorul se va stinge după reumplerea cu apă.

(Fântână cu apă în funcționare normală)

**\* Atunci când modulul de control este demontat, indicatoarele luminoase ale filtrului și ale lipsei de apă sunt roșii fixe. Când modulul de control este reasamblat, cele două lumini se vor stinge.**

## 4.3 Conectarea dispozitivului

① Descărcați și instalați aplicația PETKIT App:




Descărcați aplicația PETKIT App  
în App Store sau Google Play



② Adăugați dispozitivul


Deschideți aplicația PETKIT și faceți clic pe "+" în colțul din dreapta sus pentru a adăuga "PETKIT EVERSWEET MAX (FĂRĂ FIR)".



\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. Vă rugăm să actualizați firmware-ul în timp util în aplicație. Interfața reală a aplicației prevalează.

### ③ Conectare

Aplicația va începe să se conecteze la dispozitiv. Vă rugăm să așteptați până când conexiunea este reușită.



\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. Vă rugăm să actualizați firmware-ul în timp util în aplicație. Interfața actuală a aplicației prevalează.

# 05 DESCRIEREA FUNCȚIEI

## 5.1 Opțiuni de alimentare

Acest dispozitiv are două opțiuni de alimentare.

**Conectați-l:** Fluxul continuu și fluxul intermitent sunt opționale.

**Scoateți-l din priză (alimentat cu baterii):** Comutarea modurilor de evacuare a apei nu este disponibilă.

### ① Conectați-l

După conectarea dispozitivului prin Bluetooth, puteți comuta între cele două moduri

în funcție de nevoile dumneavoastră. De asemenea, puteți întrerupe distribuirea apei pe aplicație.



**Notă: Dispozitivul își va relua automat activitatea după o pauză de 10 minute pentru a se asigura că apa este întotdeauna disponibilă pentru animalele dvs. de companie.**



### Mod standard

Dispozitivul distribuie apă în mod continuu.


(Acest mod este acceptat numai atunci când este conectat la priză)



### Mod intermitent

Dispozitivul distribuie apă intermitent. Frecvența de distribuire a apei poate fi modificată prin gestionarea energiei.


(Acest mod este acceptat numai la conectare)



\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. Vă rugăm să actualizați firmware-ul în timp util în aplicație. Interfața reală a aplicației prevalează.

## ② Scoateți din priză (alimentat cu baterie)


Odată scos din priză, dispozitivul va fi alimentat de bateria încorporată. Setarea implicită este de a distribui apă timp de 25s și de a se opri timp de o oră și puteți modifica frecvența în gestionarea energiei, după cum este necesar. Durata de viață a bateriei va fi afectată de frecvența de distribuire a apei.



\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. Vă rugăm să actualizați firmware-ul în timp util în aplicație. Interfața actuală a aplicației prevalează.

## 5.2 Pagina de pornire a dispozitivului

Pe pagina de pornire, puteți vizualiza numărul de ori și durata medie a consumului de alcool în ziua respectivă, precum și starea online a dispozitivului, durata de viață a filtrului, gestionarea energiei etc.



### ① Sincronizarea datelor

Actualizați-o pentru a obține date în timp real.

**Notă:** Vă rugăm să vă asigurați că aplicația și dispozitivul sunt conectate prin Bluetooth și să stați aproape de dispozitiv în timpul sincronizării. Dacă trebuie să obțineți date în timp real de la distanță, consultați 5.3 Interconectare pentru mai multe detalii.

### ② Nu deranjați

Dispozitivul nu va distribui apă atunci când îl activați.

### ③ Gestionarea energiei

Vizualizați durata de viață a filtrului, timpii de purificare și consumul de energie. Acești parametri se vor modifica în funcție de durata de distribuție a apei și de durata intervalului pentru referință.

### ④ Evidența băuturilor

Vizualizați înregistrările de băut ale animalului de companie în funcție de dată.

\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. Vă rugăm să actualizați firmware-ul în timp util în aplicație. Interfața reală a aplicației prevalează.

## 5.3 Interconectare



Prin interconectare, puteți controla dispozitivul de la distanță, primi notificări privind lipsa apei etc., astfel încât să puteți cunoaște starea de funcționare a dispozitivului în orice moment.

### Modul de interconectare

Acest dispozitiv poate fi conectat la un dispozitiv principal prin Bluetooth. La conectare, asigurați-vă că distanța dintre dispozitiv și dispozitivul master este de 8 metri și că nu există obstacole care să blocheze semnalul. În plus, dispozitivul principal trebuie să fie actualizat la cea mai recentă versiune.

Dispozitivul principal care acceptă interconectarea: Seria de litiere pentru pisici cu autocurățare PETKIT și seria de hrăitoare inteligente PETKIT.

Dispozitivul principal care nu acceptă interconectarea: Alimentatorul inteligent pentru animale de companie PETKIT FRESH ELEMENT (modelul este P512), Alimentatorul inteligent pentru animale de companie PETKIT FRESH ELEMENT Mini (modelul este P530).



\* Notă: Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, firmware-ul produsului va fi actualizat periodic. Vă rugăm să actualizați firmware-ul în timp util în aplicație. Interfața reală a aplicației prevalează.


## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățare se bazează pe obiceiurile animalelor de companie și pe calitatea apei. Pentru a asigura apă potabilă animalele de companie, se recomandă curățarea rezervorului de apă cel puțin o dată pe săptămână și curățarea completă o dată pe lună.

(Vezi 06 pentru video despre curățare și întreținere)

① Scoateți modulul de control și baza wireless și ștergeți-le cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Vă rugăm să nu le scufundați în apă.

② Curățați capacul, tava de apă, suportul filtrului, rezervorul de apă, conducta de evacuare și pompa de apă wireless.



# 07 VIDEO GUIDE

## 7.1 Video de instalare și utilizare

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browser pentru a viziona videoclipul.

[https://youtu.be/hV9a\\_9ug4eE](https://youtu.be/hV9a_9ug4eE)

## 7.2 Video Întreținere și curățare

Vă rugăm să copiați URL-ul videoclipului și să îl deschideți în browserul dvs. pentru a viziona videoclipul.

<https://youtu.be/lGwNxjT1qQg>

## SPECIFICAȚII 08BASIC

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Denumire             | PETKIT EVERSWEET MAX (FĂRĂ FIR) |
| Model                | P4115                           |
| Material             | ABS, oțel inoxidabil 304        |
| Dimensiuni           | 265*171*191mm (10.4*6.7*7.5in)  |
| Capacitate           | 3L (101oz)                      |
| Greutate             | Aproximativ 1.2kg (2.6lb)       |
| Intrare nominală     | 5V $\frac{1}{2}$ A              |
| Conectare            | Bluetooth                       |
| Domeniul de aplicare | Pisici și câini de rasă mică    |

### Eliminare

Directiva europeană 2012 / 19 / CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) impune ca aparatele electrice de uz casnic vechi să nu fie eliminate în fluxul normal de deșeuri municipale nesortate. Aparatele vechi trebuie colectate separat pentru a optimiza recuperarea și reciclarea materialelor pe care le conțin și pentru a reduce impactul asupra sănătății umane și asupra mediului. Simbolul "coș de gunoi cu roți" bară de pe produs vă reamintește de obligația dvs. ca, atunci când aruncați aparatul, acesta să fie colectat separat. Consumatorii trebuie să contacteze autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul pentru informații privind eliminarea corectă a aparatului vechi.

# 09

## UN MESAJ PENTRU CLIENȚII NOȘTRI VALOROȘI

- Vă mulțumim că ați ales PETKIT EVERSWEET MAX (CORDLESS).
- Este important să citiți și să respectați Manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul. Odată instalat sau utilizat, înseamnă că ați citit cu atenție și ați acceptat următoarele instrucțiuni de siguranță.
- PETKIT nu este răspunzătoare pentru niciun accident sau vătămare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- PETKIT își rezervă drepturile de interpretare și revizuire.

# 10

## GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATORI

**\* Nerespectarea ghidurilor de siguranță prezentate mai jos poate duce la funcționarea defectuoasă a produsului sau la alte incidente neprevăzute.**

- Vă rugăm să instalați și să utilizați produsul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Nu se recomandă utilizarea acestui produs pentru animalele de companie cu vârsta sub trei luni.
- Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Evitați expunerea directă la lumina soarelui și păstrați-l departe de flăcările deschise.
- Utilizați numai adaptorul original pentru a evita deteriorarea dispozitivului sau pericole pentru siguranță.
- Așezați dispozitivul pe o suprafață plană. Nu loviți dispozitivul, în caz contrar acesta nu va funcționa corect sau nu veți vărsa apă.
- Nu clătiți sau nu înmuiați baza și modulul de control.
- Evitați deteriorarea pompei în timpul curățării și întreținerii zilnice. În cazul în care în care o scăpați accidental poate cauza ruperea arborelui ceramic intern ducând la deteriorarea produsului.
- Vă rugăm să rețineți că acest produs funcționează la tensiune joasă sigură, dar animalele de companie care mestecă firele pot prezenta în continuare un risc de scurgere electrică. Vă recomandăm să luați măsuri pentru a preveni acest lucru, cum ar fi fixarea și ascunderea cablului de alimentare atunci când utilizați produsul. Dacă vă găsiți animalele de companie mestecând cablul, vă rugăm să le opriți imediat.
- Vă rugăm să îl maneveți cu grijă, în caz contrar produsul poate fi deteriorat.
- Dacă nu utilizați sau nu mutați produsul pentru o perioadă îndelungată, este recomandat să deconectați cablul de alimentare.
- Copiii trebuie să utilizeze acest produs sub supravegherea și îndrumarea adulților.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către profesioniști pentru a evita pericolele pentru siguranță.
- Înainte de a pleca pentru o perioadă prelungită, asigurați-vă că există suficientă apă în rezervorul de apă.
- Dacă întâmpinați probleme cu produsul, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți pentru asistență.

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și ; (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

#### Avertisment FCC:

Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

-Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.

-Încește separarea dintre echipament și receptor.

-conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

-Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la RF.

Acest echipament este conform cu limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

#### Avertisment IC

- În limba engleză:

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul (standardele) RSS scutit(e) de licență Industry Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe și

(2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

- Franceză:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.  
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: [www.reedog.ro](http://www.reedog.ro).  
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praga 10  
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106  
E-mail: [info@reedog.ro](mailto:info@reedog.ro)