



Whisker Litter-Robot 4 Automatická toaleta pro kočky



Instalační návod

- Zajistěte správné umístění

- Pokud je to možné, umístěte robota na odpadky na stejné místo jako starou bednu (alespoň během přechodu).
- Ujistěte se, že je jednotka uvnitř na pevném, rovném povrchu a na chladném a suchém místě. Nesmí se dotýkat žádné stěny.
- Před jednotku umístěte podložky nebo koberce.
- Přidejte podestýlku
 - Použijte hrudkující podestýlku nebo podestýlkové krystaly, které jsou dostatečně malé, aby prošly sítem.
 - Přidávejte podestýlku, dokud nedosáhne zvednuté rysky MAX plnění při rozprostření naplocho (8-10 lb nebo 3.6-4.5 kg). Dávejte pozor, abyste nepřeplnili.
- Zapněte Litter Robot 4
 - Zapojte malý konec napájecího zdroje do napájecího vstupu na zadní straně základny.
 - Zapojte AC/DC adaptér do elektrické zásuvky.
 - Stiskněte tlačítko Napájení na ovládacím panelu.
- Stáhněte si aplikaci

- Stáhněte si aplikaci Whisker a postupujte podle pokynů k registraci.

Ikony ovládacího panelu

- **Power**

- Pro zapnutí nebo vypnutí robota stiskněte tlačítko Power.
- Robot zahájí čistý cyklus
- při zapnutí napájení.

- **Cyklus**

- Stisknutím tlačítka Cyklus spustíte čisticí cyklus.
- Pokud již čistí, stiskněte Cyklus pro pozastavení; znovu stiskněte pro obnovení cyklu.
- Dlouhým stisknutím v základní poloze přejdete do režimu spánku.

- **Reset**

- Stisknutím tlačítka Reset vynulujete váhu.
- Dlouhým stisknutím ve výchozí poloze přejdete do režimu nastavení nočního světla.

- Pokud již cyklujete, stiskněte Reset pro pozastavení cyklu; stiskněte znovu pro zrušení cyklu.
- Pokud již cyklujete, dlouhé stisknutí resetuje váhu senzoru kočky
- Empty
 - Stisknutím tlačítka Empty spustíte prázdný cyklus.
 - Pokud již cyklujete, stiskněte Empty pro pozastavení.
 - Dlouhým stisknutím ve výchozí poloze vstoupíte do režimu nastavení doby čekání.
- Connect
 - Stiskněte tlačítko Připojit pro zapnutí nebo vypnutí WiFi.
 - Dlouhým stisknutím, když jste ve výchozí pozici, zahájíte proces onboardingu.

Co znamenají světla?



Získejte přístup k našemu online průvodci nastavením (včetně tipů pro aklimatizaci vaší kočky), uživatelské příručce a průvodcům instalací příslušenství a navštivte litter-robot.com/gettingstarted

whiskersupport.com

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz

reedog