

reedog

Caja de arena automática para gatos Whisker Litter-Robot 4



Instrucciones de instalación

- Asegúrese de la colocación correcta

- Si es posible, coloque el robot triturador de basura sobre una misma lugar que la caja vieja (al menos durante transición).

• Asegúrese de que la unidad esté sobre una superficie firme y nivelada en el interior. superficie y en un lugar fresco y seco. No debe

No tocar ninguna pared.

- Coloque tapetes o alfombras delante de la unidad.
- Añadir ropa de cama
 - Utilice arena aglomerante o bandejas sanitarias cristales que son lo suficientemente pequeños como para pasar a través a través de un tamiz.
- Agregue ropa de cama hasta que alcance el nivel elevado.

Línea de llenado MÁXIMO cuando se extiende de manera plana (8-10 lb) o 3,6-4,5 kg). Tenga cuidado de no llenar demasiado.

- Encienda el Litter Robot 4
 - Conecte el extremo pequeño de la fuente de alimentación a

Entrada de energía en la parte posterior de la base.

- Conecte el adaptador de CA/CC a una toma de corriente.
- Presione el botón de encendido en el panel de control.
- Descargar la aplicación

- Descarga la aplicación Whisker y sigue las instrucciones

Instrucciones de registro.

Iconos del panel de control

- Poder

- Para encender o apagar el robot, presione el botón

Fuerza.

- El robot iniciará un ciclo de limpieza.

- al encender la alimentación.

- Ciclo

- Presione el botón Ciclo para iniciar el ciclo de limpieza.

- Si ya está limpiando, presione Ciclo para pausar;

Presione nuevamente para reanudar el ciclo.

- Mantenga pulsado en la posición inicial para ir a

modo de suspensión.

- Restablecer

- Presione el botón Restablecer para restablecer la báscula a cero.

- Mantenga pulsado en la posición inicial para ir a

Modo de configuración de luz nocturna.

- Si ya estás en bicicleta, pulsa Restablecer para pausar ciclo; presione nuevamente para cancelar el ciclo.
 - Si ya estás en bicicleta, una pulsación prolongada reiniciará la báscula.
- sensor de gato
- Vacío
 - Presione el botón Vaciar para iniciar un ciclo de vaciado.
 - Si ya estás en bicicleta, pulsa Vaciar para suspensión.
 - Mantenga presionada la posición inicial para ingresar Modo de ajuste del tiempo de espera.
 - Conectar
 - Presione el botón Conectar para encender o apagar Wi-Fi.
 - Mantenga presionado cuando esté en la posición inicial para Comenzarás el proceso de incorporación.

¿Qué significan las luces?



Modrá

Robot je připravený k používání a připojený



Žlutá

Robot byl zastaven v průběhu cyklu
Stiskněte Cycle tlačítko pro pokračování v cyklu



Modrá

blikající
Zásobník na odpad je plný



Žlutá

Robot je v čistícím cyklu
Gob rotuje




Modrá

s blikající žlutou
Robot hledá připojení k wi-fi



Červená

Kočka je detekována,
zahájeno odpočítávání čekací doby
Akce není vyžadována,
stiskněte tlačítko Reset pro ukončení
odpočítávání



Fialová

Režim spánku povolen, v rámci stanovené doby spánku

Acceda a nuestra guía de configuración en línea (que incluye consejos para aclimatar a su gato), manual de usuario y guías de instalación de accesorios visitando litter-robot.com/gettingstarted

whiskersupport.com

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con el marcado CE . Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.elektro-obojky.cz. Nos reservamos el derecho de modificar los parámetros técnicos, las características y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praga 10

Teléfono: +420 216 216 106

Correo electrónico: info@elektro-obojky.cz