




Reedog S7

ANTI-BELL-HALSBAND mit Fernsteuerung



Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf!


ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Überprüfen Sie den Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden; beachten Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Befestigen Sie niemals eine Leine am Halsband; sie übt einen übermäßigen Druck auf die Kontakte aus.
- Waschen Sie den Halsbereich des Hundes und die Metallzinken des Halsbandes jede Woche mit einem feuchten Tuch.
- Für den Komfort Ihres Hundes sollten Sie die Silikonabdeckungen auf die Kontaktstellen legen.
- Nicht geeignet für aggressive Hunde.
- Das Anti-Bell-Halsband ist kein Spielzeug, bewahren Sie das Halsband außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Hund gesund ist, bevor Sie das Halsband verwenden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt.
- Wenn das Halsband angelegt ist, sollte der menschliche Körper die Kontaktstellen des Produkts nicht direkt berühren.
- Wenn Sie an den Kontaktstellen einen Ausschlag oder Schmerzen verspüren, verwenden Sie das Produkt bitte nicht weiter, bis die Haut abgeheilt ist.
- Die Dauer des Tragens des Halsbandes sollte 12 Stunden pro Tag nicht überschreiten und alle 1-2 Stunden kontrolliert werden.
- Dieses Produkt ist für Hunde geeignet, die mehr als 10 kg wiegen und älter als 6 Monate sind.
- Die langen Haare um den Hals des Hundes können getrimmt werden, aber es wird nicht empfohlen, sie ganz abzurasieren.

INHALT DER PACKUNG


1. ein Anti-Bell-Halsband
2. Fernsteuerung
3. Gebrauchsanweisung
4. Magnetisches Ladekabel
5. Testlampe
6. Handschlaufe

PRODUKTBESCHREIBUNG



ERSTE VERWENDUNG


1. DAS ANTI-BELL-HALSBAND AUFLADEN



Sie können das Anti-Bell-Halsband über einen Computer, eine Powerbank oder ein Ladegerät mit 5 W Ausgangsspannung für 2 - 3 Stunden aufladen. Verwenden Sie das mitgelieferte Magnetkabel. Andere Ladekabel können das Gerät irreversibel beschädigen.


Wenn das Gerät aufgeladen ist, blinkt die Batterieleiste von links nach rechts und die Anzeige blinkt schnell. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, hört die Batterieleiste auf zu blinken und die Anzeige beginnt zu leuchten. Wenn das Gerät mit einem ungeeigneten Ladegerät aufgeladen wird, ertönt ein Warnton. Hinweis: 1. Ein ungeeignetes Ladegerät ist ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von mehr als 5 V. 2. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte magnetische Ladekabel. Andere magnetische Ladekabel sind möglicherweise nicht für dieses Produkt geeignet und können elektrische Schäden verursachen.

2. BEFESTIGEN SIE DAS ANTI-BELL-HALSBAND



Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang.


www.reedog.de
www.elektra-halshander.de



Das Display leuchtet auf und es ertönt ein Vibrations- und Signalton.

3. FUNKTIONSPRÜFUNG


Um den Testmodus einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste und auf dem Display wird die Ziffer 0 angezeigt. Ahmen Sie dann das Bellen des Hundes in den Mikrofonsensor auf der Rückseite des Empfängerhalsbands nach.



Drücken Sie die Einschalttaste, um den Testmodus zu aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass das Display die Ziffer 0 anzeigt, bevor Sie mit dem Test beginnen.



Wenn sich das Halsband im Testmodus befindet, ertönt ein Ton, eine Vibration und ein Impuls, nachdem Sie das Bellen des Hundes imitiert haben.





Halten Sie bei der Prüfung der Impulskorrektur die Prüflampe auf die Kontaktstellen.

Hinweis: Wenn das Produkt wie oben beschrieben reagiert, haben Sie das Anti-Bell-Halsband richtig eingestellt.

EINSTELLUNG DES HALSBANDES

Wie man den Modus wechselt



Die folgenden Anweisungen zeigen Ihnen, wie Sie den Modus wechseln können.

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln, die Symbole ändern sich.


4 základní tréninkové režimy:

1. Ton: 6 Stufen von Warntönen mit unterschiedlichen Frequenzen
2. Vibration: 3 Vibrationsstufen in 3 verschiedenen Schwingungen
3. Ton + Vibration: 6 Tonstufen + 3 Vibrationsstufen
4. Ton + Vibration + Impuls: 6 Tonstufen + 3 Vibrationsstufen + 6 Impulsstufen


WIE DAS ANTI-BELL-HALSBAND FUNKTIONIERT

Automatische Modi:

1. Tonmodus




2. Vibrations-Modus



3. Modus Ton + Vibration



4. Ton + Vibration + Impulsmodus



Erläuterung der Symbole



Ton



Vibration



Impuls



Hinweis:

1. Wenn der Hund 1 Minute lang nicht bellt, geht das Halsband zum nächsten Schritt der Korrektur über.
2. Wenn das Halsband 1 Minute lang nicht aktiviert wird, geht es automatisch zu Schritt 1 über


Manuelle Modi

Drücken Sie die Taste Signal senden: Ton + Vibration

Drücken und halten Sie die Taste für die Signalübertragung 1,5 Sekunden lang: Ton + Vibration; Ton + Impuls



WIE MAN EINEM HUND EIN HALSBAND ANLEGT



Achten Sie darauf, dass das Produkt eng anliegt, aber locker genug ist, dass ein Finger zwischen Halsband und Hundehals passt.




Hinweis: Wenn Ihr Hund lange Haare hat, ist es manchmal notwendig, die Haare um die Metallkontakte herum zu trimmen und längere Metallkontakte und Silikonaufsätze zu verwenden.


WIE MAN DIE FERNBEDIENUNG BENUTZT

In den meisten Fällen wird das Bellen des Hundes durch den Automatikmodus gestoppt. Mit der Fernbedienung können Sie das Bellen des Hundes manuell beenden.

1. Schieben Sie die Sendetaste, um die Fernbedienung zu entsperren






2. Drücken Sie die Sendetaste auf der Fernbedienung, bis die grüne Anzeige aufleuchtet, und lassen Sie sie dann los. Das Halsband gibt einen Ton von sich und vibriert



3. 1,5 Sekunden lang die Taste für die Signalübertragung drücken, das Produkt aktiviert den Ton und die Vibration, die durch die grüne Anzeige angezeigt werden, danach wird der Impuls + Ton, der durch die rote Anzeige angezeigt wird, aktiviert.

So tauschen Sie die Batterie im Fahrer aus

Die Fernbedienung wird mit einer 3-V-Lithium-Ionen-Batterie (CR2032) geliefert. Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, müssen Sie eine neue Batterie kaufen und sie ersetzen.



1. Öffnen Sie den Treiber mit einem Schraubendreher.
2. Nehmen Sie die alte Batterie aus der Halterung.
3. Setzen Sie die neue Batterie ein und verwenden Sie den Schraubendreher, um das Steuergerät wieder zu schließen.

ANZEIGE UND SYMBOLE



Ton

Vibrace

Impuls



Das Gerät befindet sich 30 Sekunden lang im Schutzmodus.



Der Akkubalken zeigt den Ladezustand des Akkus an




Drücken Sie die Einschalttaste, um die Empfindlichkeitsstufe auf 1-5 einzustellen, wobei Stufe 5 die höchste und Stufe 1 die niedrigste Empfindlichkeit ist.




Wenn das Gerät in den Testmodus geschaltet ist, wird die Ziffer 0 angezeigt, und die Ziffer 5 wird angezeigt, wenn der Test abgeschlossen ist oder wenn der Test nicht innerhalb von 5 Sekunden gestartet wird.

Anzeigen auf der Fernbedienung



1. Drücken Sie die Taste Signal senden, das grüne Licht leuchtet auf.



2. Halten Sie die Taste für das Sendesignal länger gedrückt, zuerst leuchtet das grüne Licht auf, dann das rote.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Frage: Warum funktioniert das Produkt nicht, wenn der Hund bellt?

Antwort: Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Produkt eng anliegt, aber locker genug ist, um einen Finger zwischen das Halsband und den Hals Ihres Hundes zu stecken. Manche Hunde bellen nur schwach. In diesem Fall müssen Sie die Empfindlichkeit erhöhen. Auch dichtes Fell im Nackenbereich kann die Wahrnehmung von Bellen beeinträchtigen. Trimmen Sie die Haare in der Nähe der Stelle, an der Sie das Produkt anbringen.

Frage: Warum löst das Produkt manchmal in lauten Umgebungen aus, obwohl der Hund nicht bellt?

A: Obwohl wir die Barkenerkennung auf das bestmögliche Niveau optimiert haben, können einige Umgebungsgeräusche eine ähnliche Frequenz wie Bellen haben, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt ausgelöst wird, gering sein kann.

Frage: Kann ich das Produkt verwenden, wenn andere Hunde in der Nähe spielen?

A: Hunde bellen und sind aufgeregt, wenn sie spielen. Für den Komfort und die Sicherheit Ihres Tieres empfehlen wir nicht, dieses Produkt in einer solchen Umgebung zu verwenden.

Frage: Woher weiß ich, ob ich dieses Produkt für meinen Hund verwenden kann?

Antwort: Das Produkt ist für gesunde Hunde über 6 Monate geeignet. Insbesondere sollte dieses Produkt nicht für ungesunde oder aggressive Hunde verwendet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Tier geeignet ist, fragen Sie Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

Frage: Kann dieses Produkt das Heulen meines Hundes verhindern?

A: Nein, dieses Anti-Bell-Halsband ist nur dafür ausgelegt, Bellen zu erkennen. Es ist nicht dafür ausgelegt, Heulen zu erkennen oder zu unterbinden.

Frage: Kann ich dieses Produkt mit einem beliebigen Ladegerät aufladen?

A: Nein, wir empfehlen, dieses Produkt mit einem Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V zu laden, da ein Ladegerät mit einer höheren Ausgangsspannung als 5 V das Produkt beschädigen kann. Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist, stoppt das Produkt automatisch den Ladevorgang und gibt einen Warnton ab.

Frage: Wird mein Hund aufhören zu bellen?

A: Das Anti-Bell-Halsband stoppt das Bellen effektiv und auf humane Weise, wenn es angelegt wird. Es sollte nur während der Zeit des unerwünschten Bellens getragen werden

Technische Daten

Abmessungen: 70 x 37 x 35 mm

Betriebsspannung: 3,7V

Stromverbrauch: Ruhestrom 20uA, Standby-Strom 300uA

Batteriekapazität: 300 mAh

Eingang: DC 5V/1A

Wasserdichtigkeit: IP67

Lagertemperatur: -20°C až +60°C

Produktgewicht: 77,3g Fernbedienung: 12,7g

Länge des Halsbandes: 62 cm

Aufladezeit: 2,5-3 hodiny

Betriebsdauer: 15 dní (abhängig von der Häufigkeit der Nutzung)

Reichweite der Fernbedienung 100 metrů

Einstellbare Empfindlichkeit: 5 Stufen

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbander.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
Telefon: +49 176 34 433 212
E-Mail: info@elektro-halsbander.de