

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET T700



## FUNKCE:

---

- Dobíjecí - jak vysílačka, tak přijímač
- Krátkodobě ponořitelný přijímač, vodotěsná vysílačka
- Nastavitelná úroveň vibrací a el.impulzu v 8 úrovních
- Výběr ze 3 módů - zvuk, vibrace a impulz
- Možnost rozšíření pro 2 psy
- Dosah až 600m

## OBSAH BALENÍ:

---

- Přijímač
- Vysílačka
- Duální USB nabíječka
- Nastavitelný obojek
- Testovací výbojka
- Manuál

## TIPY:

---

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte a vyzkoušejte funkčnost obojku
- Výchviku začínajte vždy na nejnižší úrovni el. impulzu a vždy sledujte chování Vašeho psa
- Před použitím el. impulzu zkuste nejprve psa upozornit pomocí zvuku nebo vibrací
- Vždy požadujte vykonání pouze jednoho povelu, aby pes nebyl zmatený. Ve výchviku buďte důslední a trpěliví zároveň
- Prohlížejte psovi kůži na krku, zda-li nedochází k podráždění



## ZAPNUTÍ OBOJKU:

---

- Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete vysílač.
- Podsvícení LCD displeje bude aktivní po dobu 10 sekund
- Na přijímači se dotkněte tlačítka ON/OFF, rozsvítí se světlo se zvukem
- Po spuštění přijímače bliká kontrolka každých 10 sekund, což znamená, že přijímač je připraven přijímat pokyny vysílače.
- Pokud nepřijde do minuty žádný příkaz, přijímač automaticky přejde do režimu hibernace, který lze probudit signálem dálkového ovládání.
- Pokud chceme přijímač vypnout, 2x po sobě stiskněte tlačítka ON/OFF, přijímač se po vypne

Poznámka: Pro prodloužení životnosti baterií, vypínejte přijímač, pokud není používán.

- Pokud stisknete tlačítka vibrace, přijímač vysílá vibraci.
- Pokud stisknete tlačítka impulz, přijímač vysílá impulz.
- Pokud stisknete tlačítka zvukového upozornění, přijímač vydá tón.
- Stiskněte a podržte tlačítka impulz a vibrace zároveň. Přijímač vysílá nepřetržitou vibraci/impulz a po 10 sekundách se vypne. Nedoporučujeme držet obě tlačítka zároveň po dlouhou dobu.
- Pokud chcete přepnout mezi psy, stiskněte tlačítka pro změnu kanálu a vyberte psa.

## SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU:

---

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen.

- Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtil.
- Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži.
- Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění.
- Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.
- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

## MAXIMALIZACE DOSAHU

---

S obojkem Patpet T700 máte kontrolu nad svým psem do vzdálenosti 600 m. Dosah funkcí se liší v závislosti na způsobu držení vysílače. Pro získání maximálního dosahu držte vysílač, co nejdál od těla. Maximální dosah také zajistíte tak, že bude vysílač plně nabit.



## NABÍJENÍ

---

Provoz zajišťují 2 Li-ion baterie, přiložené v balení.

**Před prvním použitím, nabíjejte zařízení po dobu 4 hodin.** Poté je baterie plně k dispozici po 2-3 hodinovém nabíjení. Vysílač i přijímač nabijte pomocí přiloženého USB kabelu

## TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

---

1. Zapněte přijímač.
2. Přiložte testovací diodu na elektrody.
3. Stiskněte tlačítko pro impuls.
4. Testovací dioda bliká. Poznámka: při vyšší úrovni impulsu svítí testovací dioda jasněji
5. Vypněte přijímač.

## BEZPEČNOST:

---

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

## NEFUNKČNOST ZAŘÍZENÍ:

---

### **Zdá se, že obojek nepracuje správně:**

- ujistěte se, že je vysílačka i přijímač plně nabitý
- dle instrukcí přijímač spárujte s vysílačkou
- ujistěte se, že není intenzita korekcí na nulové hodnotě
- ujistěte se, že máte na vysílačce zvolen správný kanál (1 nebo 2)
- spárujte obojek, nastavte intenzitu a vyzkoušejte zařízení znovu

## PŘIJÍMAČ NEBO VYSÍLAČKA SE NENABÍJÍ:

---

- ujistěte se, že máte správně zapojené konektory do sítě a zařízení
- otestujte obě zařízení, zda není závada v nabíječce nebo síti

## MŮJ PES NEREAGUJE NA KOREKCE:

---

- otestujte přijímač dle instrukcí výše
- ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže
- zvyšte intenzitu korekcí

### **Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10 Tel:

+420 216 216 106 Email: info@elektro-obojky.cz