




PETWANT PWS-162B
Fontána pro psy a kočky



Uživatelský manuál

Než začneme: Pokyny k údržbě

Aby měl váš mazlíček neustále k dispozici čerstvou a čistou vodu, nezapomeňte na tyto tři jednoduché úkony:

Často doplňujte vodu:

Udržujte hladinu vody. Čerpadlo je navrženo tak, aby pracovalo ve vodě hluboké alespoň jeden palec (cca 2,5 cm). Pokud čerpadlo vyschne, může přestat správně fungovat.

Čištěte pumpu a fontánu:


Každé dva až čtyři týdny rozmontujte čerpadlo a fontánu a vyčistěte je mýdlem a vodou. Dávejte pozor, aby se mýdlo nedostalo do filtrů, protože by nešlo důkladně vypláchnout.

Vyměňujte filtry

Uhlíkový filtr vyměňte každé čtyři týdny při čištění fontány. Pěnový filtr vyměňte každé dva měsíce.


POPIS PRODUKTU

What you have:



INSTALACE

1. Nejprve nainstalujte držák čerpadla, poté vložte čerpadlo do houbičky. Aktivní uhlí vložte do filtrační hadice a uzavřete ji.




Namočte filtr do čisté misky na 5 minut.


Filtr musí být zcela namočený, než se fontána zapne; jinak nemusí voda projít filtrem a může dojít k přetečení.

Filtr nenamácejte přímo v nádobě fontány, aby se na jeho povrchu neusadil prach.


2. Dejte zpět víko nádrže



3: Nainstalujte kohoutek a zapojte do sítě




POUŽITÍ



Umístěte fontánu tam, kde ji vaše zvířátko bude používat. Naplňte miskou vodou, přičemž nechte asi půl palce (1,3 cm) prostoru mezi hladinou vody a okrajem misky. Ujistěte se, že máte suché ruce, kabel i napájecí adaptér, a poté fontánu zapojte do zásuvky.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Aby vodní čerpadlo mohlo i nadále normálně fungovat a zachovalo si svou životnost, musí být pravidelně čištěno.



Pump - Čerpadlo
Rotor - Motor
Pump cover - Kryt čerpadla

1. Pro bezpečnost se ujistěte, že je zařízení vypnuté a odpojené od napájení, když se nepoužívá.
2. Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
3. Napájecí adaptér a kabelová zástrčka nesmí být při čištění ponořeny do vody.
4. Tento produkt nesmí běžet bez vody (modely s funkcí automatického vypnutí při nedostatku vody lze ignorovat).
5. Před údržbou a čištěním zařízení vždy odpojte napájení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:

www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz

reedog