




**PETWANT PWS-136B**  
**Fontána pro psy a kočky**



**Uživatelský manuál**

## Než začneme: Pokyny k údržbě

Aby měl váš mazlíček neustále k dispozici čerstvou a čistou vodu, nezapomeňte na tyto tři jednoduché úkony:

### Často doplňujte vodu:

**Udržujte hladinu vody.** Čerpadlo je navrženo tak, aby pracovalo ve vodě hluboké alespoň jeden palec (cca 2,5 cm). Pokud čerpadlo vyschne, může přestat správně fungovat.

### Čištěte pumpu a fontánu:


Každé dva až čtyři týdny rozmontujte čerpadlo a fontánu a vyčistěte je mýdlem a vodou. Dávejte pozor, aby se mýdlo nedostalo do filtrů, protože by nešlo důkladně vypláchnout.

### Vyměňujte filtry

Uhlíkový filtr vyměňte každé čtyři týdny při čištění fontány. Pěnový filtr vyměňte každé dva měsíce.

## POPIS PRODUKTU

What you have:




## INSTALACE

Krok 1. Nejprve nainstalujte držák čerpadla, poté vložte čerpadlo do houbičky. Vložte uhlíkový filtr do filtračního pouzdra a uzavřete jej.


### Namočte filtr do čisté misky na 5 minut.

Filtr musí být zcela namočený, než se fontána zapne; jinak nemusí voda projít filtrem a může dojít k přetečení.

1. Filtr nenamácejte přímo v nádobě fontány, aby se na jeho povrchu neusadil prach.




Krok 2. Otevřete kryt a potom kryt znovu nasadte.




Nasajte kryt zpět, aby vzniklo těsnění. Poznámka: Ujistěte se, že je čerpadlo pevně upevněno v nádrži.

Krok 3: Vložte vodovodní kohoutek a připojte k síti.




## POKYNY K UŽITÍ



Umístěte fontánu tam, kde ji bude váš mazlíček používat. Naplňte misku vodou, přičemž nechte asi půl palce (cca 1,25 cm) prostoru mezi hladinou vody a okrajem. Ujistěte se, že máte suché ruce, že je suchý kabel i napájecí adaptér, a poté fontánu zapojte do zásuvky.

Čerpadlo a fontánu čistěte každé dva týdny. Sejměte kryt čerpadla a rotor. Pomocí kartáčku očistěte jednotlivé části vodou.



Pro vaši bezpečnost vypněte a odpojte napájení, když zařízení nepoužíváte.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Při čištění nesmí být napájecí adaptér ani kabel ponořeny do vody.

Tento výrobek nesmí běžet bez vody (modely s funkcí automatického vypnutí při nedostatku vody lze ignorovat).

Před údržbou a čištěním zařízení odpojte napájení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.  
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:  
[www.elektro-obojky.cz](http://www.elektro-obojky.cz)

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

**Servisní středisko a distribuce**

Reedog, s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10  
Tel: +420 216 216 106  
Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)

reedog