



Neakasa Air Step



STUPÍNEK KE KOČIČÍM TOALETÁM
Kombinovaná čistička vzduchu se schůdkem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku. Uchovejte na bezpečném místě!

Popis zařízení

- **Vnější kryt:** Horní mřížka a tělo přístroje.
 - **Západka krytu:** Slouží k uvolnění a sejmutí horní části.
 - **Vstup pro adaptér:** Konektor pro připojení napájení.
 - **Ovládací panel:**
 - **Vypínač (Power):** Zapnutí/vypnutí přístroje.
 - **Indikátor napájení:** Světelná kontrolka stavu.
 - **Tlačítko režimu (Mode):** Přepínání mezi intenzitami čištění.
 - **Schůdek (Step):** Spodní nášlapná plocha pro kočku.
-

Instalace a nastavení

1. **Příprava:** Vybalte zařízení a umístěte jej na rovný povrch (ideálně před kočičí toaletu).
 2. **Otevření krytu:** Stiskněte současně obě boční **západky krytu** směrem dovnitř a zvedněte vnější kryt nahoru.
 3. **Příprava filtru:** Vyjměte kryt filtru a samotný filtr. **Důležité:** Odstraňte z filtru ochranný plastový sáček. Poté vložte filtr zpět, nasadte kryt filtru a zajistěte vnější kryt přístroje.
 4. **Napájecí adaptér:** Vyjměte napájecí adaptér z balení.
 5. **Zapojení:** Zapojte konektor do portu na spodní straně přístroje. Kabel ved'te připravenou drážkou ven, aby přístroj stabilně seděl na podlaze. Druhý konec zapojte do zásuvky.
 6. **Spuštění:** Stiskněte tlačítko napájení na přední straně. Přístroj začne pracovat.
-

Používání a čištění

Nastavení režimů

Pomocí tlačítka **Mode** můžete přepínat mezi třemi úrovněmi výkonu:

- **Tichý režim (Quiet):** Nízký výkon, minimální hluk. Ideální pro noc.
- **Silný režim (Strong):** Střední výkon pro běžný provoz.
- **Maximální režim (Max):** Nejvyšší výkon pro rychlé odstranění zápachu.

Údržba a čištění

- **Vnější čištění:** Pravidelně otírejte povrch suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem.
- **Vysypání nečistot:** Pokud se v prostoru pod mřížkou nahromadí stelivo z kočičích tlapek, sejměte vnější kryt, vyjměte zásobník na nečistoty a vysypte jej.

Tip: Pro optimální účinnost čištění vzduchu doporučujeme měnit filtr každých 3–6 měsíců v závislosti na prašnosti prostředí a počtu koček v domácnosti.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz

reeder